

## Step1




ホーム画面で「設定」を押してください

## Step2



「システム」を押してください

## Step3



「詳細設定」を押してください

## Step4




「システムアップデート」を押してください

## Step5




「アップデートをインストール」を押してください

## Step6




「ダウンロードとインストール」を押してください

## Step7




「再開」を押してください

## Step8



システムアップデートのインストールが開始されます

## Step9



「今すぐ再起動」を押してください

## Step10



システムアップデート「完了」、「OK」を押してください

## Step11



AQUOS紹介画面が表示されます

## Step12



システムアップデート完了です

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

## Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

## Step2



「デバイス情報」を押してください

## Step3



最新ソフトウェアであることを確認してください