

1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

Step2




「システム」を押してください

Step3



「詳細設定」を押してください

Step4



「システムアップデート」を押してください

Step5



「アップデートをチェック」を押してください

Step6



「再開」を押してください

Step7



システムアップデートのインストールが開始されます

Step8



「今すぐ再起動」を押してください

Step9



システムアップデート完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

Step2



「デバイス情報」を押してください

Step3



最新ソフトウェアであることを確認してください