

ラジオ体操アプリ マニュアル

Ver 1.0.3



T-1730021

音源提供：NHK／NHKサービスセンター

制作協力：NHKグローバルメディアサービス

制定：株式会社かんぽ生命保険（元 通信省）・NHK

1. Pepper使用に関するご注意

現場管理者の判断で安全が担保できる場合のみご利用ください。

【対象ユーザー】

- 対象年齢は3歳以上の健康なお客様
- 身長が100cm以上のお客様
- ペットによるご利用を想定しておりません
- ペースメーカー等を装着していないお客様

※ペースメーカー等を装着されている場合は、
装着部品から15cm以上離してご使用ください。

2. Pepper設置場所の条件

- 水平で平らな場所
- 足部分のセンサー(3つ穴)から約50cm以上の空きスペース
- 充電器ケーブルも含め、周囲にケーブルなどが無い場所
- 柔らかい床、毛足の長いカーペットではない場所
- 床に段差などが無い場所
- 屋内
- 直射日光の当たらない場所
- 暖房機や熱源から離れた場所

3. ラジオ体操アプリ

- Pepperが以下を行います。
 - ①ラジオ体操(第一、第二、第一と第二)
 - ②参加者の出席確認(出席カードを使用)
 - ③出席一覧表(csv)を登録されているメールアドレスに送信

※初回起動時は管理画面から
「拠点名」「出席一覧表を送信するメールアドレス」
の登録が必要です。

4. ラジオアプリ起動

- Pepperの胸のディスプレイをタッチするとメニュー画面が表示されますので「ラジオ体操」ボタンを押下してください。



5. 管理画面

- ①～④部分をタッチすると、キーボードが表示されますので、「拠点名」「メールアドレス」を入力してください。
- 「テスト送信」ボタンで、テストメールが送信されますので、ご利用のメールソフトで、メールが受信できることをご確認ください。
- 登録完了後は「登録完了」ボタンを押下してください。

The screenshot displays the '管理画面' (Management Screen) with the following elements:

- Header:** 管理画面
- Input Fields:**
 - 拠点名 (最大40文字): 使用する拠点名を入力してください。 (①)
 - メールアドレス1: xxx@xxxの形式で入力してください。 (②)
 - メールアドレス2: xxx@xxxの形式で入力してください。 (③)
 - メールアドレス3: xxx@xxxの形式で入力してください。 (④)
- Action Buttons:**
 - 削除 (Delete) button next to each input field.
 - テスト送信 (Test Send) button at the bottom left.
 - 登録完了 (Registration Complete) button at the bottom right.

6. タイトル画面

- 「第一」「第二」「第一と第二」ボタン押下で、ラジオ体操を開始します。
- 「出席確認」ボタン押下で、ラジオ体操を行わずに「出席確認画面」を表示します。



7. 出席カード

- 出席確認には、事前に配布される出席カードの「QRコード」/「カード番号」を使用します。



8. 出席確認画面(QRコード使用)

- Pepperのおでこのカメラに出席カードの「QRコード」を見せてください。
- カード番号を使用する場合は「登録番号を入力」ボタンを押下してください。
- 初めての出席の場合は、QRコード読み取り後にあだ名登録画面を表示します。
- 全員の出席確認が完了した際は「終了」ボタンを押下してください。



9. 出席確認画面(カード番号使用)

- 出席カードの「カード番号」を入力し「OK」ボタンを押下してください。
- QRコードを使用する場合は「戻る」ボタンを押下してください。
- 初めての出席の場合は、「カード番号」入力後にあだ名登録画面を表示します。

The screenshot shows a digital interface for entering a registration number. At the top, the text '登録番号を入力してください' (Please enter the registration number) is displayed. Below this, there are five input boxes; the first three contain the numbers '3', '5', and '4', while the last two are empty. To the right of these boxes is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a '削除' (Delete) button. At the bottom left is a blue button labeled '戻る' (Back), and at the bottom right is a green button labeled 'OK'.

10. あだ名登録画面

- 初めての出席確認の後、あだ名(ひらがな)を登録してください。
- 入力が完了した際は「登録する」ボタンを押下してください。
- 「戻る」ボタンを押下すると出席確認のやり直しになりますので、ご注意ください。

あだ名を登録してください (最大15文字)

らじおたいそうたろう_

削除

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | や | あ | わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |
| ゝ | ゆ | い | を | り | | み | ひ | に | ち | し | き | い |
| ° | よ | う | ん | る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う |
| | | え | っ | れ | | め | へ | ね | て | せ | け | え |
| | | お | | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |

戻る 登録する