





6


メンテナンス




| | |
|------------------------------------|--------------|
| システム情報の確認 | P.6-2 |
| 本機およびメモ리카ードのメモリ情報を表示する..... | P.6-2 |
| ファームウェアのバージョン情報を表示する..... | P.6-2 |
| 遠隔操作について設定する..... | P.6-3 |
| 高度な設定 | P.6-4 |
| チュートリアルを設定する..... | P.6-4 |
| 操作ガイドの表示を設定する..... | P.6-5 |
| 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す..... | P.6-6 |
| 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す..... | P.6-6 |
| 暗証番号を入力しないとリセットなどができないように設定する..... | P.6-7 |


本機およびメモ리카ードのメモリ情報を表示する

本機内のメモリの空き容量とメモリ容量が確認できます。また、メモ리카ードを取り付けている場合は、メモ리카ードのメモリ情報もあわせて確認できます。




- 1 スライド表示中→→/→
「設定」→



- 2 /とで「システム情報」→
「メモリについて」の順に選択



ファームウェアのバージョン情報を表示する

- 1 スライド表示中→→/→
「設定」→

設定画面が表示されます。

- 2 /とで「システム情報」→
「バージョンについて」の順に選択

バージョン情報が表示されます。

遠隔操作について設定する





本機を遠隔操作できるように設定できます。設定の詳細については、以下のホームページをご参照ください。


- 法人のお客様向けサイト

<http://mb.softbank.jp/biz/>


チュートリアルを設定する




本機およびメモ리카ードに何も画像が入っていないときに、本機の説明画像（チュートリアル）を表示するかどうかを設定します。

- 1 スライド表示中 →  →  /  → 「設定」 → 




- 2  /  と  で「高度な設定」 → 「チュートリアル表示」の順に選択







- 3  /  → 「表示する」 / 「表示しない」 →  設定が完了します。



操作ガイドの表示を設定する




タッチキーの消灯時にタッチキーにタッチしたとき、各タッチキーで操作できる内容を画面に表示させるかどうかを設定します。





本機各設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 スライド表示中 →  →  /  → 「設定」 → 



- 2  /  と  で「高度な設定」 → 「設定リセット」 → 「はい」の順に選択
初期状態へのリセットが完了します。






本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す

本機のメモリに保存されている画像をすべて消去して、各設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 スライド表示中 →  →  /  → 「設定」 → 
設定画面が表示されます。



- 2  /  と  で「高度な設定」 → 「オールリセット」 → 「はい」の順に選択
出荷時の状態へのリセットが完了します。

暗証番号を入力しないとリセットなどができないように設定する

暗証番号を入力しないと「日時設定」の設定や「システム情報」の確認、「リセット」（「設定リセット」「オールリセット」）をできないように設定することができます。設定の詳細については、以下のホームページをご参照ください。

● 法人のお客様向けサイト

<http://mb.softbank.jp/biz/>

