



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2010年11月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 001N

製造元:NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社

MDT-000153-JAAO



エコリンク
Eco-Link



SoftBank

SoftBank 001N

クイックスタート

DESIGN

♡ スリムでエレガント。
キーイルミネーションがさらに充実。



Wi-Fi

♡ 最大54Mbpsの
高速インターネット。
快適ブラウジング。



CAMERA

♡ 8.1メガ高画質カメラ搭載。
楽しい思い出を美しく残します。

Wi-Fi

自宅の無線LANや公衆無線LANを利用してインターネットをさらに快適に利用することができます。Wi-Fiを利用するには別途ご契約が必要です。

Wi-Fi機能を有効にする





Wi-Fi



[ON] →  (選択)

Wi-Fiのエリア内に入ると、自動的に登録したアクセスポイントに接続され、通信が可能になります。

アクセスポイントを登録する



[かんたん設定(AOSS)] /

[かんたん設定(WPS)] →




→ 画面の指示に従って登録

アクセスポイントの登録は検索/手動で行うこともできます。

カメラ

8.1メガピクセルオートフォーカスカメラ、6軸手ブレ補正など、様々なシーンに合わせた多彩な機能を搭載しています。



撮影したい被写体を表示



撮影した静止画は自動的にデータフォルダの「マイピクチャ」に保存されます。

- 撮影画面で  を押してカメラモードを切り替えることで、パノラマ撮影や連続撮影、動画撮影をすることができます。

マイ絵文字

4500個のマイ絵文字がカテゴリ別に分類されているので、目的のマイ絵文字を簡単に入力することができます。



S!メールの本文入力画面

で  (絵記) → **マイ絵**

を選択し、

 (表示切替)



 (前ページ) /

 (次ページ) でページやカテゴリの切り替え

 (カテゴリ) でマイ絵文字のカテゴリを選択することもできます。

- マイ絵文字はS!メール作成時のみ入力できます。
- カテゴリ名を文字入力し、 (マイ絵) を押すと、該当するマイ絵文字が一覧で表示されます。



FeliCaマーク
充電ランプ/
着信イルミネーション
背面ディスプレイ



外側カメラ
内蔵アンテナ
ストラップホール
スピーカー
メモ리카ードスロット
電池カバー




赤外線ポート
送話口/マイク
充電端子
外部接続端子

ケータイの外観/基本ボタン操作



受話口/
レシーバー
ディスプレイ
照度センサー
内側カメラ
ミュージック
プレイヤー(長押し)
受話音量調節



メインメニュー
メール
メニュー
着信履歴
Widget
電話帳

モバイルウィジェット
()でウィジェットを非表示にした場合、
デスクトップアイコン)
Yahoo!ケータイ接続
リダイヤル
カメラ(フォトモード)/
Wi-FiのON/OFF設定(長押し)

いつものメール/
ショートカット
キー設定(長押し)

ソフトボタンについて



- ともでん
- 簡易留守録/音声メモ再生
- 電源ON/OFF(長押し)
- 電話番号や文字の入力
- 1 GPS現在地確認(長押し)
- 3 ICカードロックON/OFF(長押し)
- 5 ECOモードON/OFF(長押し)
- 7 フォント設定(長押し)
- 8 プライバシーアングルON/OFF(長押し)
- # マナーモードON/OFF(長押し)

画面下に「機能」や「選択」などが表示されているときに、
対応しているボタンを押すとその機能が実行されます。

画面に表示されるアイコンの見かた

電池／電波

 : 電池残量

 : 電波の受信レベル

 : Wi-Fiの受信レベル

電話／メール

 : 音声通話中

 : TVコール中

 : 未読S!メール／SMSあり

 : 留守番電話の伝言
メッセージあり

 : 簡易留守録が「ON」

 : 本体S!メール／SMSの
空き容量なし

インターネット

 : Yahoo!ケータイ中

 : ケータイWi-Fi接続中

 : SSL通信中

ツール／設定

 : ECOモード

 : プライバシーアングルが
「ON」

 : アラーム通知設定あり

 : マナーモード

 : キー操作ロック設定中

 : サイドボタン設定が
「閉じた時無効」

その他

 : ソフトウェア更新あり

 : メモリカード取り付け中

ここに記載されているアイコンは一例です。

その他の機能／サービス



Music



テレビ
(ワンセグ)



Yahoo!ケータイ/
PCサイトブラウザ



PCメール



モバイルウィジェット



ウォーキング
カウンター

取扱説明書をダウンロードできます

より詳しい操作方法につきましては、取扱説明書に記載しております。本書では説明していない機能やサービスもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/001n/>



・本機をご使用になる前に、必ず付属の「お願いとご注意」をお読みください。

SoftBank 001N

クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から0088-240-1113(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)