



インターネット

インターネットのしくみ	6-2
Yahoo!ケータイ	6-3
Yahoo!ケータイに接続する	6-3
PCサイトブラウザ	6-5
PCサイトブラウザの画面の見かた	6-5
PCサイトに接続する	6-5
画面操作	6-7
画面を切り替える	6-7
リンク先のページをマルチウィンドウで表示する	6-7
次のページへ進む／前のページに戻る	6-7
リンクや項目を選択する	6-8
音楽や動画をストリーミング再生する	6-8
ブックマーク／画面メモ	6-10
ブックマークを利用する	6-10
画面メモを利用する	6-10
便利な機能	6-12
インターネット接続に関する機能	6-12
画面操作に関する機能	6-13
ブックマーク／画面メモに関する機能	6-15

6




インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo! ケータイ」に接続して、さまざまなジャンルの情報を閲覧することができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用して、パソコン用のページを閲覧することもできます。

Wi-Fi (P.13-11) で「Yahoo! ケータイ」や「PCサイトブラウザ」を利用することもできます。ダイレクト接続を利用すると、自宅の無線LANアクセスポイントや公衆無線LANアクセスポイントにPCサイトブラウザで接続することができます (Wi-Fiを利用するには別途ご契約が必要です)。

インターネット



通信料や情報料にご注意ください。

情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。
また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

本機には、あらかじめ認証機関から発行されたルート証明書が登録されており、SSL（インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法）を利用できます。

- SSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL／TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。
- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSL／TLSを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSL／TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバリサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSL／TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

* PCサイトブラウザでは「警告画面表示設定」が「ON」に設定されている場合、サイト接続開始時に警告画面が表示されます。



Yahoo! ケータイに接続する

1



情報画面

2 項目を選択

続けて項目を選択して、閲覧したい情報ページを表示します。

3 閲覧が終了したら YES

閲覧履歴から接続する

1 (長押し) 「閲覧履歴」



閲覧履歴一覧画面

補足

- 直接メニューリストに接続する場合は、以下のように操作します。
 (長押し) 「メニューリスト」 「YES」
- セキュリティで保護されている情報画面を表示しようとすると、SSL/TLS通信対応の開始画面が表示されます。SSL/TLS対応の情報画面には「」が表示されます。
- 情報画面によっては、認証が必要なことがあります。認証を要求する画面が表示されたら、文字入力欄を選択し、ユーザIDやパスワードを入力してください。

2 目的の履歴を選択

URLを入力して接続する

1 (長押し) 「URL入力」



URL入力画面

2 「<新規入力>」 URLを入力
 「OK」



もっと使いこなそう

便利な機能

Yahoo!ケータイ接続で利用できる機能

- 3G／Wi-Fi通信を手動で切り替える
- PCサイトブラウザに切り替える
- Yahoo!ケータイトップ画面を表示する

(▶ P.6-12)

- 製造番号を通知するかどうかを設定する
- Refererを送出するかどうかを設定する
- Cookieの利用方法を設定する
- インターネットの各種機能の設定内容を確認する
- インターネットの各種機能の設定をリセットする

(▶ P.14-21)

6

インターネット

閲覧履歴で利用できる機能

- 閲覧履歴のURLをブックマークに登録する
- 履歴に登録されているURLを確認する
- 閲覧履歴を削除する

(▶ P.6-12)

URL入力で利用できる機能

- 入力履歴から接続する
- 入力履歴の一部を変更して接続する
- 入力履歴のURLをS!メールで送る
- 入力履歴を削除する

(▶ P.6-12)

証明書で利用できる機能

- 証明書の内容を確認する
- 証明書の有効／無効を切り替える

(▶ P.6-13)

設定

インターネットに関する共通の設定

- 一時保存用のメモリ（キャッシュ）を消去する
- Cookieを消去する
- インターネットの各種メモリを初期化する



PCサイトブラウザの画面の見かた

PCサイトブラウザでは、パソコン用のホームページを表示することができます。

- サイトによっては正しく表示できない場合があります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。



PCサイトブラウザ画面

① タブ	ページごとにタイトル／URLを表示します。
② ページ切替	複数のページを表示している場合、□でページの切り替えができるときに表示されます。
③ レイアウト表示	：表示モードがPCスクリーンの場合に表示されます。 ：表示モードがスマートスクリーンの場合に表示されます。
④ マルチウィンドウで開く	リンク先のページを新しいウィンドウで開くことができるときに表示されます。

表示レイアウトについて


PCサイトブラウザには、「PCスクリーン」と「スマートスクリーン」のそれぞれ2種類のレイアウトがあります。

「PCスクリーン」では、上下左右に画面をスクロールさせることによってパソコン用のホームページを見ることができます。

「スマートスクリーン」では、本機のディスプレイ幅で表示されるため、上下のスクロール操作だけでパソコン用のホームページを見ることができます。

PCサイトに接続する

- 1 (長押し) \Rightarrow 「PCサイトブラウザ」
 \Rightarrow ○



PCサイトブラウザメニュー画面

- 2 「ホーム」 \Rightarrow ○ (\Rightarrow 「YES」／「NO」)
 \Rightarrow ○) \Rightarrow 項目を選択 \Rightarrow ○

続けて項目を選択して、閲覧したい情報ページを表示します。




情報画面

- 3 閲覧が終了したら \Rightarrow 「YES」
 \Rightarrow ○



閲覧履歴から接続する

- 1 [PCサイトブラウザメニュー画面] で「閲覧履歴」 \Rightarrow (○)



閲覧履歴一覧画面

- 2 目的の履歴を選択 \Rightarrow (○) (\Rightarrow 「YES」/「NO」 \Rightarrow (○))

URLを入力して接続する

- 1 [PCサイトブラウザメニュー画面] で「URL入力」 \Rightarrow (○)



URL入力画面

- 2 「(新規入力)」 \Rightarrow (○) \Rightarrow URLを入力
 \Rightarrow (○) \Rightarrow 「OK」 \Rightarrow (○) (\Rightarrow 「YES」/「NO」 \Rightarrow (○))

もっと使いこなそう

便利な機能

PCサイトブラウザ接続で利用できる機能

- 3G/Wi-Fi通信を手動で切り替える
- 表示レイアウトを切り替える
- ホーム画面に戻る

(▶ P.6-12)

閲覧履歴で利用できる機能

- 閲覧履歴のURLをブックマークに登録する
- 履歴に登録されているURLを確認する
- 閲覧履歴を削除する

(▶ P.6-12)

URL入力で利用できる機能

- 入力履歴から接続する
- 入力履歴の一部を変更して接続する
- 入力履歴のURLをS!メールで送る
- 入力履歴を削除する

(▶ P.6-12)

設定

インターネットに関する共通の設定

- 一時保存用のメモリ（キャッシュ）を消去する
- Cookieを消去する
- インターネットの各種メモリを初期化する
- 製造番号を通知するかどうかを設定する

- Refererを送出するかどうかを設定する
- Cookieの利用方法を設定する
- インターネットの各種機能の設定内容を確認する
- インターネットの各種機能の設定をリセットする

(▶ P.14-21)

PCサイトブラウザに関する設定

- ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示しないように設定する
- スクリプトの起動方法を設定する

(▶ P.14-22)



画面を切り替える

スクロールさせて続きを読む

ページが画面内におさまらない場合は、**②**を押して画面をスクロールさせることによって、続きを読むことができます。**④** / **⑤**を押すと画面単位で上下にスクロールさせることができます。

分割画面を切り替える（フレーム）

複数のフレームで分割されているページのときは、選択したフレームのみの表示に切り替えて操作することができます。

1 ②で目的のフレームを選択

2 **□** 「フレームイン」 **○**


選択したフレームのみが画面に表示されます。このあとは通常の情報画面として操作することができます。

フレームで分割されている画面に戻る場合は、**□** **「フレームアウト」** **○**と操作します。

リンク先のページをマルチウィンドウで表示する

最大で5つのページを同時に開くことができます。複数のページを開くとタブが表示され、**□**を押してページを切り替えることができます。

- 1** 【情報画面】でリンクを選択 **□** **▽**
新しいウィンドウにリンク先のページが表示されます。



□を押すたびにページが切り替わります。

補足

- リンク先以外のページをマルチウィンドウで開く場合は、以下のように操作します。
【情報画面】で**□** **「ウィンドウ操作」** **○** **「新ウィンドウで開く」** **○** **「Bookmark一覧」** / **「URL入力」** / **「Yahoo!ケータイ」** / **「ホーム」** **○** **「表示するページを指定」** **○**
- 開いているページを閉じる場合は、以下のように操作します。
【マルチウィンドウ画面】で**CLEAR** **「YES」** **○**
- キャッシュが残っている場合、**CLEAR** で前のページに戻ります。マルチウィンドウを開いたページに戻ると、開いているページを閉じることができます。

次のページへ進む／前のページに戻る


一度表示したページは、一時保存用のメモリ（キャッシュ）に記憶されます。**□**を押して「前のページへ戻る」 / 「次のページへ進む」を選択し**○**を押すと、通信を行わずに前のページに戻ったり、次のページに進んだりできます。

- キャッシュサイズをオーバーしたページを表示するときは、通信を行います。



リンクや項目を選択する

ページ内にメニュー やボタンなどが表示された場合は、以下のように操作します。



- ① リンク
選択して○を押すと、リンク先のページに移動します。
- ② テキストボックス
選択して○を押すと文字入力（編集）画面が表示され、文字を入力できます。
- ③ ブルダウンメニュー
選択して○を押すと、選択肢の一覧が表示されます。○を押して目的の選択肢を選択し○を押します。
- ④ ラジオボタン
選択肢の中から1つだけ選択します。○を押して目的の項目を選択し○を押すと、○がつきます。

⑤ チェックボックス	選択肢の中から複数の項目を選択できます。 ○を押して目的の項目を選択し○を押すと、□がつきます。
⑥ ボタン	選択して○を押すと、ボタンに割り当てられた機能が実行されます。

音楽や動画をストリーミング再生する

ページに表示されている音楽や動画をダウンロードしながら再生（ストリーミング再生）できます。

- ダウンロードしたデータは保存できません。
- ミュージックプレーヤーの操作については、P.9-5を参照してください。
- PCサイトブラウザでは利用できません。

1 【情報画面】で音楽／動画を選択 ⇒ ○ (⇒「YES」／「NO」⇒○)

ダウンロードが開始されると、ミュージックプレーヤーが起動して再生が始まります。

注意

- ・ストリーミング再生中、一時停止していてもパケット通信料が発生します。
- ・パケット通信料が高額になることがありますのでご注意ください。



便利な機能

画面操作に関する機能

- ページの表示を更新する
- ページに表示されている画像／メロディファイルを保存する
- ページに表示されている背景画像を保存する
- ページのURLをS!メールで送る
- ページに表示されている電話番号に電話をかける
- ページに表示されているメールアドレスにS!メールを送信する
- ページに表示されているURL／リンクから別のページに接続する
- ページに表示されている電話番号／メールアドレスを電話帳に登録する
- キーワードを入力して情報を検索する
- ページの文字サイズを変更する
- ページを拡大／縮小表示する
- ページの文頭／文末に移動する
- ページの文字コードを変更して正しく表示する
- Flash®を先頭から再生する
- ページのタイトル／URL／証明書を確認する
- ボタンの操作方法を確認する

(▶ P.6-13)

 **設定**

インターネットに関する共通の設定

- スクロールを設定する
- 画像を表示するかどうかを設定する
- メロディを再生するかどうかを設定する

(▶ P.14-21)

Yahoo!ケータイに関する設定

- 情報画面の文字サイズを設定する
- Flash®再生時の効果音を鳴らすかどうかを設定する

(▶ P.14-21)

PCサイトブラウザに関する設定

- ページの表示レイアウトを設定する

(▶ P.14-22)



ブックマーク／画面メモ

ブックマークを利用する

よく利用するページのURLをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で接続することができます。

ブックマークに登録する

- 【情報画面】で 「Bookmark」 「登録」 「YES」

- 2 フォルダを選択

ブックマークからページに接続する

- (長押し) ▶
▶Yahoo!ケータイのブックマークを表示する場合
「Bookmark」
▶PCサイトブラウザのブックマークを表示する場合
「PCサイトブラウザ」 「Bookmark」



Bookmark フォルダ一覧画面

- 2 フォルダを選択



Bookmark一覧画面

- 3 目的のブックマークを選択 (「YES」 / 「NO」

補足

- ・ページの表示中にブックマークから接続する場合は、以下のように操作します。
【情報画面】で 「Bookmark」 「一覧表示」 フォルダを選択 目的のブックマークを選択

画面メモを利用する

表示中の情報画面を画面メモに登録しておくと、次回からインターネットに接続せずに表示することができます。


- 画面メモに登録できるのは、Yahoo!ケータイの情報画面のみです。
- 画面メモで表示される内容は保存したときの内容となります。

画面メモに登録する

- 【情報画面】で 「画面メモ」 「登録」 「YES」

画面メモの情報画面を表示する

- (長押し) 「画面メモ」



画面メモ一覧画面



2 目的の画面メモを選択 ➔ ●

補足

- ・ページの表示中に画面メモを表示する場合は、以下のように操作します。
【情報画面】 ➔ □ ➔ 「画面メモ」 ➔ ○ ➔ 「一覧表示」 ➔ ● ➔ 目的の画面メモを選択 ➔ ●

▢ もっと使いこなそう

▢ 便利な機能

ブックマークで利用できる機能

- タイトルを編集する
- URLを編集する
- ブックマークをS!メールで送る
- ブックマークの登録件数を確認する
- フォルダを作成する
- フォルダ名を編集する
- フォルダを並べ替える
- ブックマークをほかのフォルダに移動する
- フォルダを削除する
- ブックマークを削除する

(▶ P.6-15)

画面メモで利用できる機能

- タイトルを編集する
- 画面メモを保護する
- 画面メモの保存件数を確認する
- 画面メモを削除する

(▶ P.6-16)



便利な機能

インターネット接続に関する機能

開始画面はここから

- 【情報画面】 P.6-3, P.6-5
- 【閲覧履歴一覧画面】 P.6-3, P.6-6
- 【URL入力画面】 P.6-3, P.6-6

Yahoo!ケータイ／PCサイトブラウザ接続で利用できる機能

3G／Wi-Fi通信を手動で切り替える

- 【情報画面】 「3Gへ切替」／「Wi-Fiへ切替」
- 3G通信ではパケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- Wi-Fiについて詳しくは、P.13-11を参照してください。

Yahoo!ケータイ接続で利用できる機能

PCサイトブラウザに切り替える

- 【情報画面】 「PCサイトブラウザ切替」 「YES」 「NO」 (「YES」／ 「NO」)

Yahoo!ケータイトップ画面を表示する

- 【情報画面】 「Yahoo!ケータイ」

PCサイトブラウザ接続で利用できる機能

表示レイアウトを切り替える

- 【情報画面】 「表示モード切替」
- 選択するたびに「PCスクリーン」／「スマートスクリーン」が切り替わります。

ホーム画面に戻る

- 【情報画面】 「ホーム」

閲覧履歴で利用できる機能

閲覧履歴のURLをブックマークに登録する

- 【閲覧履歴一覧画面】 「Bookmark登録」 「YES」 「NO」
- フォルダを選択

履歴に登録されているURLを確認する

- 【閲覧履歴一覧画面】 「URL表示」

閲覧履歴を削除する

【閲覧履歴一覧画面】 削除する履歴を選択

「削除」

● 1件削除の場合

「1件削除」 「YES」

● 選択削除の場合

「選択削除」 削除する履歴を選択
 「YES」

● 全削除の場合

「全削除」 端末暗証番号を入力
 「YES」

URL入力で利用できる機能

入力履歴から接続する

- 【URL入力画面】 「目的の入力履歴を選択」
- 「OK」 (「YES」／ 「NO」)

入力履歴の一部を変更して接続する

- 【URL入力画面】 「目的の入力履歴を選択」
- URL入力欄を選択 URLを変更
- 「OK」 (「YES」／ 「NO」)



入力履歴のURLをS!メールで送る

【URL入力画面】 \Rightarrow 目的の入力履歴を選択 \Rightarrow
 \Rightarrow 「S!メール作成」 \Rightarrow \Rightarrow 宛先／題名／本文を
 入力 \Rightarrow
 \hookrightarrow 入力履歴のURLが本文に貼り付けられたS!メール
 作成画面が表示されます。

入力履歴を削除する

【URL入力画面】 \Rightarrow 削除する入力履歴を選択 \Rightarrow
 \Rightarrow 「削除」 \Rightarrow

- 1件削除の場合
 \Rightarrow 「1件削除」 \Rightarrow \Rightarrow 「YES」 \Rightarrow
- 選択削除の場合
 \Rightarrow 「選択削除」 \Rightarrow \Rightarrow 削除する入力履歴を選
 択 \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 「YES」 \Rightarrow
- 全削除の場合
 \Rightarrow 「全削除」 \Rightarrow \Rightarrow 端末暗証番号を入力 \Rightarrow
 \Rightarrow 「YES」 \Rightarrow

証明書で利用できる機能

証明書の内容を確認する

\Rightarrow 「設定」 \Rightarrow \Rightarrow 「アプリケーション通信
 設定」 \Rightarrow \Rightarrow 「証明書設定」 \Rightarrow \Rightarrow 目的の証
 明書を選択 \Rightarrow

証明書の有効／無効を切り替える

\Rightarrow 「設定」 \Rightarrow \Rightarrow 「アプリケーション通信
 設定」 \Rightarrow \Rightarrow 「証明書設定」 \Rightarrow \Rightarrow 目的の証
 明書を選択 \Rightarrow \Rightarrow 「有効／無効設定」 \Rightarrow
 \hookrightarrow 操作するたびに有効／無効が切り替わります。

画面操作に関する機能

開始画面はここから

【情報画面】..... P.6-3、P.6-5

ページの表示を更新する

【情報画面】 \Rightarrow \Rightarrow 「再読み込み」 \Rightarrow

ページに表示されている画像／メロディファイルを 保存する

【情報画面】 \Rightarrow \Rightarrow 「ファイル保存」 \Rightarrow
 (⇒「オブジェクト」 \Rightarrow (⇒ファイルを選択 \Rightarrow
 \Rightarrow 「保存」 \Rightarrow \Rightarrow 「YES」 \Rightarrow
 (⇒フォルダを選択 \Rightarrow \Rightarrow「YES」/「NO」 \Rightarrow
 \hookrightarrow メロディファイルを再生する場合は、「再生」
 を選択してを押します。
 \hookrightarrow ファイルの情報を確認する場合は、「プロパ
 ティ」を選択してを押します。

ページに表示されている背景画像を保存する

【情報画面】 \Rightarrow \Rightarrow 「ファイル保存」 \Rightarrow
 (⇒「背景画像」 \Rightarrow \Rightarrow「保存」 \Rightarrow
 \Rightarrow \Rightarrow 「YES」/「NO」 \Rightarrow
 \hookrightarrow ファイルの情報を確認する場合は、「プロパ
 ティ」を選択してを押します。

ページのURLをS!メールで送る

【情報画面】 \Rightarrow \Rightarrow 「便利機能」 \Rightarrow \Rightarrow 「S!
 メール作成」 \Rightarrow \Rightarrow 「URL貼付」 \Rightarrow \Rightarrow 宛先／
 題名／本文を入力 \Rightarrow
 \hookrightarrow ページのURLが本文に貼り付けられたS!メ
 リー作成画面が表示されます。

ページに表示されている電話番号に電話をかける

【情報画面】 \Rightarrow 電話番号を選択 \Rightarrow \Rightarrow 「音声発
 信」/「TVコール発信」 \Rightarrow \Rightarrow 「発信」 \Rightarrow
 \hookrightarrow Yahoo!ケータイのみ使用できます。

ページに表示されているメールアドレスにS!メ ールを送信する

【情報画面】 \Rightarrow メールアドレスを選択 \Rightarrow \Rightarrow S!
 メールを作成 \Rightarrow

ページに表示されているURL／リンクから別の ページに接続する

【情報画面】 \Rightarrow URL／リンクを選択 \Rightarrow



便利な機能

ページに表示されている電話番号／メールアドレスを電話帳に登録する

【情報画面】目的の電話番号／メールアドレスを選択「電話帳登録」「YES」

- 本体に保存する場合

「本体」登録方法を選択
電話帳を検索目的の電話帳を選択(2回)
各項目を編集〔〔「YES」/「NO」〕
メモリ番号を入力

- USIMカードに保存する場合

「USIMカード」登録方法を選択
電話帳を検索目的の電話帳を選択(2回)
各項目を編集〔〔「上書き登録」/「追加登録」〕
〔「YES」〕

キーワードを入力して情報を検索する

【情報画面】「クイック検索」

- 直接入力する場合

「直接入力」キーワードを入力
〔〕/〔〕
〔「YES」〕
検索結果から目的の項目を選択

- 検索履歴からキーワードを入力する場合

「検索履歴」目的のキーワードを選択
〔〕/〔〕
〔「YES」〕
検索結果から目的の項目を選択

ページの文字サイズを変更する

【情報画面】〔〔「Yahoo!ケータイ設定」〕
「文字サイズ変更」文字サイズを選択

PCサイトブラウザでは表示モードが「スマートスクリーン」に設定されているときのみ使用できます。

ページを拡大／縮小表示する

【情報画面】〔〔「ズーム」倍率を選択

PCサイトブラウザで表示モードが「PCスクリーン」に設定されているときのみ使用できます。

ページの文頭／文末に移動する

【情報画面】〔〔「便利機能」〔「文頭ジャンプ」/「文末ジャンプ」

ページの文字コードを変更して正しく表示する

【情報画面】〔〔「便利機能」〔「文字コード変換」目的の文字コードを選択

ページが正しく表示されていない場合に使用します。

Flash®を先頭から再生する

【情報画面】〔〔「便利機能」〔「リプレイ」

Yahoo!ケータイのみ使用できます。

ページのタイトル／URL／証明書を確認する

【情報画面】〔〔「便利機能」〔「サイト情報表示」〔「タイトル表示」/「URL表示」/「証明書参照」

ボタンの操作方法を確認する

【情報画面】〔〔「ヘルプ」

PCサイトブラウザのみ使用できます。



ブックマーク／画面メモに関する機能

開始画面はここから

- 【Bookmark フォルダ一覧画面】 P.6-10
 【Bookmark一覧画面】 P.6-10
 【画面メモ一覧画面】 P.6-10

ブックマークで利用できる機能

タイトルを編集する

- 【Bookmark一覧画面】 \Rightarrow 目的のブックマークを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「タイトル編集」 \Rightarrow \Rightarrow タイトルを編集 \Rightarrow

URLを編集する

- 【Bookmark一覧画面】 \Rightarrow 目的のブックマークを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「URL編集」 \Rightarrow \Rightarrow URLを編集 \Rightarrow

ブックマークをS!メールで送る

- 【Bookmark一覧画面】 \Rightarrow 目的のブックマークを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「S!メール作成」／「メール添付」 \Rightarrow \Rightarrow 宛先／題名／本文を入力 \Rightarrow

「S!メール作成」ではブックマークのURLが本文に入力されたS!メール作成画面が表示されます。「メール添付」ではブックマークが添付されたS!メール作成画面が表示されます。

ブックマークの登録件数を確認する

- 【Bookmark フォルダ一覧画面】／【Bookmark一覧画面】 \Rightarrow \Rightarrow 「登録件数確認」 \Rightarrow
 フォルダ一覧画面ではブックマーク全体の登録件数、Bookmark一覧画面ではフォルダ内の登録件数を確認できます。

フォルダを作成する

- 【Bookmark フォルダ一覧画面】 \Rightarrow \Rightarrow 「フォルダ追加」 \Rightarrow \Rightarrow フォルダ名を入力 \Rightarrow

フォルダ名を編集する

- 【Bookmark フォルダ一覧画面】 \Rightarrow 目的のフォルダを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「フォルダ名編集」 \Rightarrow \Rightarrow フォルダ名を編集 \Rightarrow

フォルダを並べ替える

- 【Bookmark フォルダ一覧画面】 \Rightarrow 目的のフォルダを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「フォルダ並び替え」 \Rightarrow \Rightarrow 位置を選択 \Rightarrow

お買い上げ時に登録されているフォルダは、並び替えることができません。

ブックマークをほかのフォルダに移動する

- 【Bookmark一覧画面】 \Rightarrow 目的のブックマークを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「フォルダ移動」 \Rightarrow

● 1件移動の場合

- \Rightarrow 「1件移動」 \Rightarrow \Rightarrow 移動先のフォルダを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「YES」 \Rightarrow

● 選択移動の場合

- \Rightarrow 「選択移動」 \Rightarrow \Rightarrow 移動先のフォルダを選択 \Rightarrow \Rightarrow 移動するブックマークを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「YES」 \Rightarrow

● 全件移動の場合

- \Rightarrow 「全件移動」 \Rightarrow \Rightarrow 移動先のフォルダを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「YES」 \Rightarrow

フォルダを削除する

- 【Bookmark フォルダ一覧画面】 \Rightarrow 削除するフォルダを選択 \Rightarrow \Rightarrow 「フォルダ削除」 \Rightarrow \Rightarrow 端末暗証番号を入力 \Rightarrow \Rightarrow 「YES」 \Rightarrow

フォルダに保存されているブックマークも削除されます。



便利な機能

ブックマークを削除する

【Bookmark一覧画面】⇒ 削除するブックマークを選択 ⇒ [] ⇒ 「削除」 ⇒ ●

- 1件削除の場合

⇒ 「1件削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 選択削除の場合

⇒ 「選択削除」 ⇒ ● ⇒ 削除するブックマークを選択 ⇒ ● ⇒ [] ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 全削除の場合

⇒ 「全削除」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ●
⇒ 「YES」 ⇒ ●

【】以下の操作を行うと、ブックマークが全件削除されます。

【Bookmark フォルダ一覧画面】⇒ [] ⇒ 「Bookmark 全削除」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

画面メモを保護する

【画面メモ一覧画面】⇒ 目的の画面メモを選択 ⇒ [] ⇒ 「保護／保護解除」 ⇒ ●

【】操作するたびに保護／保護解除が切り替わります。

画面メモの保存件数を確認する

【画面メモ一覧画面】⇒ [] ⇒ 「保存件数確認」 ⇒ ●

画面メモを削除する

【画面メモ一覧画面】⇒ 削除する画面メモを選択 ⇒ [] ⇒ 「削除」 ⇒ ●

- 1件削除の場合

⇒ 「1件削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 選択削除の場合

⇒ 「選択削除」 ⇒ ● ⇒ 削除する画面メモを選択 ⇒ ● ⇒ [] ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 全削除の場合

⇒ 「全削除」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ●
⇒ 「YES」 ⇒ ●

【】保護された画面メモは削除できません。

画面メモで利用できる機能

タイトルを編集する

【画面メモ一覧画面】⇒ 目的の画面メモを選択 ⇒ [] ⇒ 「タイトル編集」 ⇒ ● ⇒ タイトルを編集 ⇒ ●