

# ニュース／エンタテインメント

<b>S!情報チャンネル／お天気</b> .....	<b>8-2</b>
サービスを登録／解除する .....	8-2
S!情報チャンネルを利用する .....	8-2
お天気アイコンを利用する .....	8-3
情報画面表示中に利用できる機能.....	8-4
<b>S!速報ニュース</b> .....	<b>8-5</b>
情報コンテンツを登録する .....	8-5
更新情報を確認する .....	8-5
<b>S!コンテンツストア</b> .....	<b>8-6</b>
コンテンツをダウンロードする.....	8-6
無料のコンテンツをダウンロードする .....	8-6
<b>ブログ投稿</b> .....	<b>8-7</b>
ブログを登録する.....	8-7
ブログに投稿する.....	8-7
ブログ登録に関する機能 .....	8-8

## S!情報チャンネル／お天気

さまざまな情報を自動的に受信できるサービスです。画面で天気をお知らせするサービス（お天気アイコン）も利用できます。

- S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料がかかります。
- 海外では自動受信しません。

### サービスを登録／解除する

メインメニューから ニュース／エンタメ

▶ S!情報チャンネル／お天気

#### 1 サービス登録・解除→YES


インターネットに接続します。

以降は画面の指示に従って操作してください。

## S!情報チャンネルを利用する

- 受信した情報は最大7件まで保存されます。

### 新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、待受画面に「」とインフォメーションが表示されます。


#### 1 インフォメーションを選択

情報が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

- 情報画面表示中の操作について  
(☞P.8-4)



#### お知らせ

- 新着情報は、**メインメニューから ニュース／エンタメ ▶ S!情報チャンネル／お天気 ▶ 最新情報**でも確認できます。
- S!速報ニュースとS!情報チャンネルの両方に未読の情報がある場合、「」は表示されず、インフォメーションのみが表示されます。

### ■ S!情報チャンネルを手動で受信する

S!情報チャンネル取得失敗のインフォメーションが表示されている場合は、選択すると情報を受信できます。

- **メインメニューから ニュース／エンタメ ▶ S!情報チャンネル／お天気 ▶ 再配信要求 ▶ YES**でも受信できます。

## ■ 新着情報を削除する

> **メインメニューから** ニュース/エンタメ

▶ **S!情報チャンネル/お天気**▶ **最新情報**を選んで [X] [メニュー]


▶ **削除**▶ YES

## 以前に受信した情報を確認する

**メインメニューから** ニュース/エンタメ

▶ **S!情報チャンネル/お天気**

### 1 バックナンバー→日付を選択

情報が未読の日付には「

## ■ バックナンバーを削除する

> **メインメニューから** ニュース/エンタメ▶ **S!情報チャンネル/お天気**

▶ **バックナンバー**▶ (バックナンバーを選んで) [X] [メニュー]

▶ **削除/全件削除**▶ YES (▶ **全件削除**の場合、端末暗証番号を入力)

## お天気アイコンを利用する

現在いる地域の天気予報(お天気アイコン)を、待受画面に表示します。

## 新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、インフォメーションとお天気アイコンが表示されます。

### 1 インフォメーションを選択

情報が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

● 情報画面表示中の操作について  
(▶ P.8-4)



## お天気アイコンについて

表示されるアイコンは自動的に更新されます。

例) 「

「

- 上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。(▶ P.19-23)
- 待受画面で  → お天気アイコンを選択 →  **[選択]** でも新着情報を確認できます。

## ■ お天気アイコンを手動で更新する

天気予報取得失敗のインフォメーションが表示されている場合は、選択すると天気予報とお天気アイコンを更新できます。

- **メインメニューから** ニュース/エンタメ ▶ **S!情報チャンネル/お天気**  
▶ **お天気アイコン** ▶ **手動更新** ▶ **YES**でも更新できます。

## ■ インフォメーションを表示しないようにする

- > **メインメニューから** ニュース/エンタメ  
▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン**  
▶ **インフォメーション表示設定** ▶ **OFF**

### お知らせ

- 天気予報の詳細は、**メインメニューから** ニュース/エンタメ  
▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン** ▶ **天気予報**でも確認できます。

## お天気アイコンを表示しないようにする

### メインメニューから ニュース/エンタメ

- ▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン** ▶ **表示設定**

## 1 OFF

- **OFF**に設定すると、天気予報とお天気アイコンの更新もされなくなります。

## 情報画面表示中に利用できる機能

情報画面表示中に  [メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
進む	次の画面に進みます。
テキストコピー	情報画面の文字をコピーできます。
ファイル選択	選択したファイルの保存や再生を行います。 (☞P.15-12「情報画面の画像や音楽をダウンロードして保存する」手順2以降)
ページ内ジャンプ	表示中の情報画面の文頭、文末にジャンプします。
Yahoo!ケータイ	トップメニューを表示します。
文字サイズ*	文字サイズを変更します。
閲覧終了	情報画面の閲覧を終了します。

※インターネットの表示画面の文字サイズ設定と連動しています。

## S!速報ニュース

S!速報ニュースとは、さまざまな情報コンテンツを登録して、最新情報を待受画面上にテロップで表示させるサービスです。

- テロップの情報料は無料ですが、登録や更新情報の確認には、別途通信料がかかります。サービスの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) などをご確認ください。
- 海外では自動受信しません。

### 情報コンテンツを登録する

- S!速報ニュース一覧には、**速報**と**待受**が合計で最大5件、**特別**が1件登録できます。

メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!速報ニュース▶S!速報ニュース一覧



#### 1 登録はこちら→YES

インターネットに接続後、おすすめリストが表示されます。

#### 2 コンテンツを選択


以降は画面の指示に従って操作してください。


##### お知らせ

- 待受画面で→テロップを選んで[メニュー]→**S!速報ニュース設定**→**配信情報登録**→**S!速報ニュース一覧**からでも登録できます。



## 更新情報を確認する

### 待受画面で更新情報を確認する


新着情報を受信すると、「」が表示され、テロップ表示で自動的に情報が流れます。

- 1 待受画面で→テロップを選択  
内容一覧画面が表示されます。
- 2 新着情報を選択  
情報の詳細内容が表示されます。

##### お知らせ

- 待受画面で→テロップを選んで[メニュー]→**S!速報ニュース設定**からでも各種設定／登録などができます。

##### こんなこともできます！

-  **設定** ●既読のS!速報ニュースを表示しない ●テロップの流れる速度を変える ●画像データを表示する (☞P.18-17)

## S!速報ニュース一覧で更新情報を確認する

メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!速報ニュース  
▶S!速報ニュース一覧

- 1 コンテンツを選択  
内容一覧画面が表示されます。
- 2 更新情報を選択  
情報の詳細内容が表示されます。
- 3 インターネットに接続するには、タイトルを選択→YES

### ■ 手で情報を更新する

> 手順1で☑[メニュー]→更新/全件更新→YES

### ■ コンテンツの概要を確認する

> 手順1でコンテンツを選んで☑[メニュー]→概要

### ■ コンテンツを削除する

> 手順1で(コンテンツを選んで)☑[メニュー]→削除/全件削除  
→YES (→全件削除の場合、端末暗証番号を入力)

#### お知らせ

- **メインメニューから ニュース/エンタメ▶S!速報ニュース▶設定▶S!速報ニュース一覧消去▶YES**でも、S!速報ニュース一覧に登録したコンテンツをすべて削除できます。

こんなこともできます!

**設定** ●S!速報ニュース一覧の自動更新設定 (P.18-17)

## S!コンテンツストア

Yahoo!ケータイから音楽、ゲーム、コミックなどのコンテンツをダウンロードできます。

### コンテンツをダウンロードする

メインメニューから ニュース/エンタメ

#### 1 S!コンテンツストア

インターネットに接続します。  
以降は画面の指示に従って操作してください。

### 無料のコンテンツをダウンロードする

デコレメールテンプレートや電子ブックなど、無料で提供されているコンテンツをダウンロードできます。

- コンテンツは無料ですが、パケット通信料は発生します。

メインメニューから ニュース/エンタメ

#### 1 無料コンテンツ→コンテンツの種類を選択

インターネットに接続します。  
以降は画面の指示に従って操作してください。

## ブログ投稿

ブログを登録しておくと、簡単に更新や閲覧ができます。

- 最大20件まで登録できます。

### ブログを登録する

メインメニューから ニュース/エンタメ▶ブログ投稿

- 1  [新規] → 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
サービス名称	ブログのサービス名称を登録します。 > サービス名称を入力
投稿先メールアドレス	メールで投稿する際のメールアドレスを登録します。 > 投稿先メールアドレスを入力
メールタイトル	メールで投稿する際のタイトルを登録しておく、自動的に入力されます。 > タイトルを入力
Yahoo!ケータイURL	Yahoo!ケータイから投稿する際の接続先を登録します。 > 接続先を入力
PCサイトブラウザURL	PCサイトブラウザから投稿する際の接続先を登録します。 > 接続先を入力

- 2  [完了]

## ブログに投稿する

メインメニューから ニュース/エンタメ▶ブログ投稿

- 1 **メールで投稿する場合**

サービスを選んで  [投稿] → メールを作成  
(☞P.14-5手順4以降) →  [送信]

**Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザから投稿する場合**

サービスを選んで  [サイト接続] →

**Yahoo!ケータイ接続/PCサイトブラウザ接続  
→YES**

インターネットに接続後、登録した接続先の画面が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

- **撮影した画像を投稿する/画像を選択して投稿する**

> 撮影した画像を表示中またはデータフォルダ内の画像を選んで

 [メニュー] → ブログ投稿 → 上記手順1へ

- カメラの自動保存設定 (☞P.18-15、P.18-16) をOFFにすると、撮影した静止画をすぐに投稿できます。

## ブログ登録に関する機能

共通操作 ▶ **メインメニューから ニュース/エンタメ**  
▶ **ブログ投稿**

### ■ サービス情報を編集する

> サービスを選んで  [編集] → 編集

### ■ サービス情報を削除する

> サービスを選んで  [メニュー] → 削除 → 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
1件削除	> YES
選択削除	> サービスにチェック → <input checked="" type="checkbox"/> [完了] → YES
全削除	> 端末暗証番号を入力 → YES

8

ニュース／エンタテイメント