



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2010年11月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 0015C
製造元:SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.



Printed in Korea
Code No.: GH68-31458A
Japanese. 11/2010. Rev.1.0



SoftBank

SoftBank 0015C

クイックスタート

防水・防塵機能

IPX5/IPX7相当の防水性能とIP5X相当の防塵性能で、
11.7mmのスリムボディを実現。キッチンやお風呂など、濡れた手でも安心。



はっきりトーク

周辺の雑音に応じて
聞き取りやすくしてくれる。



カメラ機能

写真も動画も、楽しい思い出は
ケータイアルバムに残す。

カメラ(静止画・動画撮影)

3.2メガのカメラで静止画や動画の撮影ができます。



(または (長押し)) → で撮影

はっきりトーク



騒音がある場所でも、相手の声をクリアに聞き取ることができます。

通話中に → 「はっきりトーク」 → 「On」

または


→ 「設定」 → 「通話設定」 → 「はっきりトーク」
→ 「On」

* お買い上げ時でOnになっていますので、設定の必要はありません。




メール

1ボタンで受信したメールを確認することができます。




■でメールを確認

メッセージを伝えたい人にメールを送ることができます。




☑ (長押し) → メール作成
→ ☑ で送信

1ボタンでメールをデコレーションすることができます。



メール作成後に「楽デコ」で
楽デコに変換



楽デコ作成中に☑で
別の候補に変換


ボタン・本体各部のなまえ



基本の操作


各ボタンの動作

待受画面から以下の操作ができます。




ソフトキーの対応

画面下部(ソフトキーエリア)の表示内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。



ソフトキー操作の表記



アイコン・マークの意味

画面に表示されたアイコンで現在の状態を確認できます。

状態／セキュリティ



電波状態



電池残量



電波Offモード中



シークレットモード設定
表示中



誤動作防止設定中



キー操作ロック中

利用中の機能



ミュージック再生中



USB接続中



赤外線通信接続中



データ同期中

電話／メール／インターネット



音声電話通話中



新着メールあり



3G網パケット通信中



SSL接続中



PCサイトブラウザ接続中

モード



マナーモード中



運転中モード中



会議モード中



アウトドアモード中



おやすみタイマー起動中

お知らせ



アラーム設定あり



スケジュールあり



予定リストあり



簡易留守録メッセージあり




留守番電話メッセージあり

取扱説明書を ダウンロードしましょう

ソフトバンクモバイルホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書(PDFファイル)がダウンロードできます。

本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/001sc/>



SoftBank 001SC

クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
総合案内:一般電話から ☎ 0800-919-0157(無料)
紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
紛失・故障受付:一般電話から ☎ 0088-240-113(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)