

エンタテイメント



エンタテイメントについて	8-2
S! 情報チャンネル	8-3
サービス登録を行う	8-3
新着情報を確認する	8-3
お天気アイコンを利用する	8-3
S! 速報ニュース	8-3
リスト画面を表示する	8-3
更新情報を確認する	8-4
S! 速報ニュース一覧に登録する	8-4
S! 速報ニュース一覧を手動で更新する	8-4
S! 速報ニュース一覧を削除する	8-4
無料コンテンツ	8-5
便利な機能	8-5
S! 情報チャンネル	8-5
S! 速報ニュース	8-6

エンタテイメントについて

本機では、インターネットに接続して、様々なコンテンツをダウンロードしたり閲覧することができます。また、コンテンツを登録することによって、最新情報を自動的に受信できます。ここでは、コンテンツのダウンロード方法と利用方法について説明します。



S! 情報チャンネル／お天気 (P.8-3)



登録したニュースなどを夜間にお届けします。また、待受画面にお天気情報をアイコンでお知らせします。

S! 速報ニュース (P.8-3)



登録したYahoo! ケータイのコンテンツの更新情報を見ることができます。

無料コンテンツ (P.8-5)



情報料が無料のコンテンツだけに簡単に接続できるサイトです。

注意

次のコンテンツのご利用には、別途お申し込みが必要です。

- S! 速報ニュース
- S! 情報チャンネル／お天気

S! 情報チャンネル

S! 情報チャンネルでは、登録したニュースなどを夜間にお届けします。また、待受画面にお天気情報をアイコンでお知らせします。

- 日本国内だけで利用できるサービスです。
- S! 情報チャンネルのご利用には、別途お申し込みが必要です。

注意

- S! 情報チャンネルのご利用時には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

- 1 →「ニュース／エンタメ」
→「S! 情報チャンネル／お天気」
→「サービス登録・解除」

- 2 画面の指示に従って操作

新着情報を確認する

S! 情報チャンネルの情報は自動的に受信され、待受画面に通知が表示されます。

- 1 通知を選択
- 2 画面の指示に従って操作

- 操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。

お天気アイコンを利用する

S! 情報チャンネルのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を示すマーク(お天気アイコン)が、待受画面に表示されます。

- ☀: 晴れ(昼)
- 🌃: 晴れ(夜)
- ☁: 曇り
- 🌧: 雨
- ❄: 雪
- ⚡: 雷雨
- ▶: のち
- /: 時々

例: ☁ / 🌧 → 曇り時々雨

- 上記以外に、降水確率や季節情報なども表示されます。

使いこなしチェック!

設定

- お天気アイコンを表示するかどうかを設定する (☞P.13-22)
- お天気アイコンが更新されたときに通知するかどうかを設定する (☞P.13-22)
- お天気アイコンを自動的に更新するかどうかを設定する (☞P.13-22)


S! 速報ニュース

S! 速報ニュースでは、登録したYahoo! ケータイのコンテンツの更新情報を見ることができます。

- S! 速報ニュースのご利用には、別途お申し込みが必要です。

リスト画面を表示する

- 1 →「ニュース／エンタメ」→「S! 速報ニュース」



- : 特別未読
- : 速報未読
- : 一般未読
- : 特別既読
- : 速報既読
- : 一般既読

S!速報ニュース 一覧画面

注意

- S! 速報ニュースのご利用時には、パケット通信料が発生します。

更新情報を確認する

- 1 →「ニュース／エンタメ」
→「S! 速報ニュース」
- 2 コンテンツを選択
- 3 情報を選択
 - S! 速報ニュース内容一覧画面に戻る
ときは、 (戻る) を押します。
 - インターネットに接続して更新情報
を確認するには、項目を選択し、
「はい」を選択します。

S! 速報ニュース一覧に登録する

S! 速報ニュース一覧には特別が1件、一般／速報が最大5件まで登録できます。

- 1 →「ニュース／エンタメ」
→「S! 速報ニュース」
- 2 「登録はこちら」→「はい」
- 3 コンテンツを選択→画面の指示に
従って操作

S! 速報ニュース一覧を手動で更新する

- 1 →「ニュース／エンタメ」
→「S! 速報ニュース」
- 2 コンテンツの更新操作
 - 1件更新するとき
コンテンツを選んで (更新) →「1
件」
 - 複数のコンテンツをまとめて更新す
るとき
 (更新) →「複数」→コンテンツを
チェック → (更新)
 - すべてのコンテンツを更新するとき
 (更新) →「全件」
 - 更新中に中止したいときは
 (キャンセル) / を押します。

S! 速報ニュース一覧を削除する

- 1 →「ニュース／エンタメ」
→「S! 速報ニュース」
- 2 コンテンツの削除操作
 - 1件削除するとき
コンテンツを選んで →「削除」
→「1件」→「はい」
 - 複数のコンテンツをまとめて削除す
るとき
 →「削除」→「複数」→コンテンツ
をチェック → (削除) →「はい」

- すべてのコンテンツを削除するとき
 →「削除」→「全件」→操作暗証
番号を入力 → (OK) →「はい」

使いこなしチェック!

便利 P.8-6

- コンテンツの詳細を確認したい
- S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面で情
報を更新したい
- S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面から
更新情報を確認したい

無料コンテンツ

情報が無料のコンテンツだけに簡単に接続できるサイトです。

- 1 →「ニュース／エンタメ」
→「無料コンテンツ」
- 2 「タダデコ」→画面の指示に従って操作

注意

- 無料コンテンツへの接続時には、パケット通信料が発生します。

便利な機能

S! 情報チャンネル

通知が消えた後で確認したい

→「ニュース／エンタメ」→「S! 情報チャンネル／お天気」→「最新情報」

以前受信した情報を確認したい

→「ニュース／エンタメ」→「S! 情報チャンネル／お天気」→「バックナンバー」→項目を選択

受信できなかった情報を再度受信したい

→「ニュース／エンタメ」→「S! 情報チャンネル／お天気」→「再配信要求」→「はい」

天気予報を表示したい

→「ニュース／エンタメ」→「S! 情報チャンネル／お天気」→「お天気アイコン」→「天気予報」

お天気アイコンを手動で更新したい

→「ニュース／エンタメ」→「S! 情報チャンネル／お天気」→「お天気アイコン」→「手動更新」→「はい」

お天気の設定を変更したい

→「ニュース／エンタメ」→「S! 情報チャンネル／お天気」→「お天気アイコン」→「設定」

■ 表示設定を変更するとき

「表示設定」→「On」／「Off」

■ インフォメーション表示設定を変更するとき


「インフォメーション表示設定」→「On」／「Off」

■ 自動更新を設定するとき

「自動更新」→「On」／「Off」



S! 速報ニュース

コンテンツの詳細を確認したい **【詳細】**

S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選んで  →「詳細」



S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面で情報を更新したい **【更新】**

S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選択→項目を選んで  →「更新」



- 更新中に中止するときは  (キャンセル) /  を押します。

S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面から更新情報を確認したい **【Webに接続】**

S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選択→項目を選んで  →「Webに接続」→「はい」

- 接続中に中止するときは  (キャンセル) /  を押します。

S! 速報ニュース一覧を自動更新したい

 →「ニュース／エンタメ」→「S! 速報ニュース」→  →「設定」→「自動更新設定」

■「速報」を自動更新するとき


「速報」→項目を選択

■「一般」を自動更新するとき



「一般」→「On」／「Off」

■「特別」を自動更新するとき




「特別」→「On」／「Off」

- 自動更新に設定した時刻を基準に自動更新が行われます。次回の自動更新の時刻は、S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選んで  →「詳細」を選択すると確認できます。
- 「一般」を「On」に設定すると1日に1回自動更新されます。
- 「特別」を「On」に設定すると、通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。
- 「特別」を「On」に設定すると4時間に1回自動更新されます。
- 「特別」、「速報」は、夜間から早朝の間は自動更新が行われません。「一般」の場合は、この時間帯にも自動更新が行われます。
- ローミング中は自動更新は行われません。ただし、手動で更新できます(☎P.8-4)。
- 圏外や電波の悪い場所では、自動更新されないことがあります。
- 何らかの事情で自動更新が停止したときは、手動で更新できます(☎P.8-4)。
- USIMカードを交換したときは、「自動更新しない」または「Off」に設定されます。

画像の表示／非表示を設定したい

 →「ニュース／エンタメ」→「S! 速報ニュース」→  →「設定」→「画像表示」→「On」／「Off」

S! 速報ニュース一覧を全削除したい

 →「ニュース／エンタメ」→「S! 速報ニュース」→  →「設定」→「S! 速報ニュース一覧消去」→操作暗証番号を入力→  (OK) →「はい」