

# 6 付録

主な仕様.....	6-2
保証とアフターサービス.....	6-2
お問い合わせ先一覧.....	6-3

## ●本体

製品名	101SB
外形寸法	105mm (D) × 62.5mm (W) × 15.2mm (H)
質量	約 130g (電池パックを含む)
インターフェイス	USB 2.0 準拠
消費電力	約 4W (最大) ※使用状況により消費電力は変化します。
環境条件	動作温度範囲：0～40℃ 動作湿度：0%～85%
対応周波数	W-CDMA：1500Mhz、1700Mhz
通信方式	WAN (本体)：3G (W-CDMA) / 3G ハイスピード (HSUPA/HSDPA、HSPA+、DC-HSDPA)、IEEE802.11b/g/n WAN (クレードル)：IEEE802.3u (10BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) WLAN：IEEE802.11b/g/n
充電時間*1	約 140 分 (AC アダプタ使用時、電源が入っていない状態)
連続動作時間*2	約 330 時間
連続通信時間*2	約 2.6 時間

※ 1：充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。

※ 2：連続動作時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

## ●クレードル

外形寸法	58.8mm (D) × 81mm (W) × 29mm (H)
質量	約 50g
インターフェイス	USB 2.0 RJ45

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。
- 修理を依頼される場合、**お問い合わせ先** (P.6-3) または最寄りの**ソフトバンクショップ**へご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

- ・ 本商品の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な連絡先などは控えを取っておかれることをおすすめします。  
なお、故障または修理の際に本機に登録されているデータや設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 本商品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は、修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- ・ アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先 (P.6-3) までご連絡ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
電話番号はお間違いのないようおかけください。

## ソフトバンクカスタマーサポート

### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)  
一般電話から ☎ 0800-919-0157 (無料)

### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)  
一般電話から ☎ 0800-919-0113 (無料)

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	東海地域	052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら

## データ通信サポート窓口

受付時間 平日 9:00 ~ 19:00 土日祝 9:00 ~ 17:00  
ソフトバンク携帯電話から \*5525 (無料)  
一般電話から 0088-21-5525 (無料)  
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

## ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。  
+81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)