


6章

安心機能

こんな機能が利用できます	141
緊急ブザーを鳴らしてみましよう.....	142
緊急ブザーの連絡先を登録しましよう	143
読んだよメールを利用しましよう.....	147
元気だよメールを利用しましよう.....	151
緊急速報メールを利用しましよう.....	156
こんなこともできます	158
こんなときは.....	159



こんな機能が利用できます



緊急ブザー

緊急時に簡単な操作でブザーを鳴らし、あらかじめ指定した相手に電話をかけたり、位置情報付きのメールを送ったりすることができます。



読んだよメール

あらかじめ指定していた相手から届いたメールを読んだとき、自動的に返信することができます。



元気だよメール

1日の最初にケータイを開いたとき、あらかじめ指定していた相手に自動的にメールを送ることができます。



緊急速報メール

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を受信し、表示できます。

緊急ブザーを鳴らしてみましょ

おもな使用ボタン



入
切




安心機能


どれくらいの音量で、どんな音が鳴るのか、まずは鳴らしてみましょ。
(緊急ブザーの音量や鳴りかたは、変更できません。)

スタート

周囲を確認する




緊急ブザースイッチを「入」にする



ブザーが鳴ります

ゴール

緊急ブザースイッチを「切」にする



周囲の迷惑にならない場所であることを確認ましょ。また、耳を痛める原因となりますので、耳元で鳴らさないように注意してください。

緊急ブザースイッチは、完全に端までスライドしてください。

緊急ブザーの連絡先を登録しましょう

おもな使用ボタン



緊急ブザーを鳴らしたとき、自動的に家族などに連絡するように設定しましょう。

スタート

OK



「電話機能」が選択されています


5回押す

写真



「安心機能」を選択します

OK



次ページに続きます

安心機能

写真



「緊急ブザーを設定する」を選択します

OK



緊急ブザーの設定画面が表示されます


2回押す

写真




「1番目の登録」を選択します

OK



「電話帳から選ぶ」が選択されています

このあと「緊急ブザーの機能」を選び
OKを押すと、ブザーを鳴らすかどうかを設定する画面が表示されます。



よみがなの行を
選択します

「じたく」を
選択します

ここでは、さ行の「じたく」を選ぶ
場合を例に説明します。

アドバイス


緊急ブザー利用時のご注意

状況によっては緊急ブザーが鳴らないことがあります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

緊急連絡先を登録しておく

緊急ブザーを鳴らしたとき、自動的に電話とメールで登録先に連絡されます。(10秒以内に止めると、中止されます。)

- 連絡されるメールは、右のような内容となります。
(圏外にいるときなど、状況によってはメールが送れないことがあります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)
- 相手が電話に出ると、スピーカーホンで(ケータイを持たずに)お話しできます。(通話中は、緊急ブザーが止まります。)



緊急連絡先登録時のご注意

あらかじめ楽ともボタンまたは電話帳に、相手を登録しておいてください。

- 電話番号が登録されていない相手は、緊急連絡先には登録できません。
- 「110」、「118」、「119」は登録できません。
- メールアドレスが登録されていない相手には、電話番号を宛先にメールが送信されます。

緊急ブザーが鳴らないようにするとき

緊急ブザーの設定画面(☞144ページ)で「緊急ブザーの機能」を選び、OKを押します。



- このあと「鳴らさない」を選びOKを押すと、連絡先を登録していても、ブザーは鳴らなくなります。

読んだよメールを利用しましょう

おもな使用ボタン



指定した相手からのメールを読んだとき、自動的に返信するように設定しましょう。(例として、楽ともボタンに登録した相手を指定します。)

スタート

OK



「電話機能」が選択されています


5回押す

写真



「安心機能」を選択します

OK



次ページに続きます

安心機能

2回押す

写真




「読んだよメールを送る」を選択します

OK




写真




「送信相手①」を選択します

OK



「宛先を登録する」が選択されています



「ゆかり」が選択されています

送信相手1人めとして登録されます


「読んだよメール」を選択します

次ページに続きます

安心機能

楽ともボタンにメールアドレスを登録している相手は、名前が表示されます。ここでは、③に登録している「ゆかり」を選ぶ場合を例に説明します。


便利



「送信する」を選択します

ゴール

OK



アドバイス

指定した相手から届いたメールを読むと

相手に、下のような内容のメールが自動的に送られます。

白田 やす
読んだよメール
07/01 15:05
[件名]「こんにちは」(12/07/01 15:05)を読みました。

元気だよメールを利用しましょう

おもな使用ボタン



1日の最初にケータイを開いたとき、指定した相手にメールを送るように設定しましょう。(例として、電話帳に登録した相手を指定します。)

スタート

OK



「電話機能」が選択されています


5回押す

写真



「安心機能」を選択します

OK



次ページに続きます

安心機能

3回押す

写真




「元気だよメールを送る」を選択します

OK




写真




「送信相手①」を選択します

OK



「宛先を登録する」が選択されています

OK



「電話帳から選ぶ」が
選択されています

OK



メール



よみがなの行を
選択します

写真



相手の名前を
選択します

次ページに続きます

安心機能

OK




電話帳の詳細が表示されます

写真




メールアドレスを選択します

OK





送信相手1人めとして登録されます

便利




「元気だよメール」を選択します

Ⓜを押すと、操作の説明が表示されます。



「送信する」を選択します



アドバイス

1日の最初にケータイを開くと
 指定した相手に、下のよう
 な内容のメールが自動
 的に送られます。

① 白田 やす
 ② 元気だよメール
 ③ 07/01 15:05
 ケータイ電話が操作されました。
 前日の歩数は3330歩です。

●歩数情報は、歩数計が有
 効のときだけ送られます。

電源を切っていたとき
 電源を入れ、待受画面が
 表示されたあとケータイ
 を開閉すると送られます。
 ●待受画面が表示される前
 に開閉すると、送れないこ
 とがあります。

緊急速報メールを利用しましょう

おもな使用ボタン



緊急速報メールを受信すると、警告音とバイブレータ、背面画面でお知らせします。(お買い上げ時の受信設定は、「受信する」となっています。)


スタート
背面画面を
確認する



受信表示 お知らせ
ランプ点灯

受信時には、マナーモード設定
中でも警告音が鳴ります。


ケータイを開く



緊急速報メールの
内容が表示されます

受信から約10秒たつと、警告音とバイ
ブレータの鳴動が止まります。(お知ら
せランプも消えます。)

ゴール
OK



「(!)」表示が消えます

緊急速報メール利用時のご注意

緊急ブザーが鳴っているときや、通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。

- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を「受信する」にしているときは、待受時間が短くなることがあります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

受信時の動作について

受信した緊急速報メールが「緊急地震速報」／「災害・避難情報」のどちらかは、個別の警告音と背面画面の表示で確認できます。また、未確認の情報があるときも背面画面で確認できます。



緊急地震速報



災害・避難情報



未確認があるとき

こんなこともできます



キー操作ロック

操作暗証番号を入力しないと、ケータイを使用できないようにします。



履歴の使用禁止

第三者が、無断で通話の履歴やメール送受信の履歴を閲覧／使用できないようにします。



ケータイの利用制限

第三者が、無断で電話帳やメールなどの各機能を使用できないようにします。



安心遠隔ロック

ケータイを紛失したときなど、他の電話機からの遠隔操作で、ケータイの使用を禁止できます。



メモ리카ード保存

電話帳やメールなどの情報をメモ리카ードに保存して、必要なときに読み込むことができます。



S!電話帳バックアップ

このケータイの電話帳をネットワーク内に保存したり、同じ状態に更新することができます。

こんなときは



緊急ブザーが鳴らない

緊急ブザースイッチが途中で止まっていますか。緊急ブザースイッチを「入」側の端まで完全にスライドしてください。



「読んだよメール」が送られていない

続きのあるメールで、続きを読んでいないのではありませんか。続きを読むと、読んだよメールが送信されます。



「元気だよメール」が遅れて送信される

電源を切っていたか、前日にケータイを開いたままにしていませんでしたか。そのときは、一旦ケータイを閉じて、再度開いたときに送信されます。



送られた「読んだよメール」や「元気だよメール」を見たい

自動送信されたメールは、「送信済みメール」に保存されています。96ページの操作で見ることができます。