

# 13

## セキュリティ

<b>セキュリティ</b> .....	<b>13-2</b>
セキュリティについて .....	13-2
<b>使用禁止／制限</b> .....	<b>13-3</b>
本機の使用を禁止／制限する .....	13-3
本機の情報を守る .....	13-4
<b>ケータイ機能制御</b> .....	<b>13-5</b>
遠隔操作で機能の利用を規制する .....	13-5
<b>便利な機能</b> .....	<b>13-6</b>



## セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

- 次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

### キー操作ロック

操作用暗証番号を入力しないと、本機を使用できないようにします。

### PIN認証

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。

### 機能別ロック

他人が電話帳やメール、Yahoo!ケータイなどの各機能を使用できないようにします。

### 履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送受信履歴を閲覧／使用できないようにします。

## 本機の使用を禁止するための機能



## 本機のデータを守るための機能

### 安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソコンや他の電話機からの遠隔操作で本機を使用できないようにします。

### ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機内の機能の利用を規制することができます。

### シークレットモード

電話帳やカレンダー／予定リストなどのシークレットデータを表示します。



# 本機の使用を禁止／制限する

## 本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。  
(キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。(一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。(操作用暗証番号入力の画面が表示されます。)

- 1  「設定」
- 「本体・メモリカード」
- 「セキュリティ設定」



セキュリティ設定画面

- 2  「キー操作ロック」
- 3  「設定項目選択」

キー操作ロックを一時的に解除するとき  
キー操作ロック中に操作用暗証番号入力

キー操作ロック設定中の操作について  
●電源を入れる／切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

## 電源を入れたときに認証する

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- 1  セキュリティ設定画面で  
   「PIN認証」   
   「On/Off設定」
- 2  「On」   
   PINコード入力

## 安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の携帯電話からの遠隔操作で本機を操作できないようにします。ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなり、自動的にICカードロックが設定されます。

- 「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☞P.17-26)を参照するか、「お問い合わせ先」(☞P.17-45)までご連絡ください。

## 使いこなしチェック！

PIN認証コードを変更したい ● 安心遠隔ロック時のメッセージを設定したい (☞P.13-6)



# 本機の情報を守る

## 各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。



- 1  「設定」   
→  「本体・メモリカード」  
→  「セキュリティ設定」



セキュリティ設定画面

- 2 「機能別ロック」



## 機能選択 (✓)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、を押します。(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。)

## 4 操作用暗証番号入力

使用禁止を一時解除するとき

- 各機能を使用するときに操作用暗証番号を入力し、を押します。

## 履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- 1 セキュリティ設定画面で  
「履歴使用禁止」
- 2 履歴の種類選択  (✓)
- 3  操作用暗証番号入力

履歴使用禁止を一時解除するとき

- 履歴を使用するときに操作用暗証番号を入力し、を押します。

## シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー／予定リストなどのシークレットデータを表示します。

- 1 セキュリティ設定画面で  
「シークレットモード」
- 2 「表示する」   
→ 操作用暗証番号入力

モーションコントロールで一時解除する  
待受画面で次の操作を行うと、シークレットデータを一時的に表示できます。

- 1 操作用暗証番号入力  
→ 本機を左または右に振る

- 一時的に「表示する」に設定されます。待受画面でクローズポジションにしたり、画面が自動消灯したりすると「表示しない」に戻ります。

# 遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作によって、次の各種機能の利用を設定した条件で規制することができます。

カメラ	S!メール
赤外線通信	ファイル添付
Bluetooth	Yahoo!ケータイ
メモリカード	PCサイトブラウザ
USB	S!アプリ
TV視聴	おサイフケータイ
メール	PCメール
音声発信	Flash®
TVコール発信	モバイルWi-Fi
<b>USIMへの書き込み</b>	

- 遠隔操作が行われているときは、メッセージが表示されます。
- 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(☞P.17-45)までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると  
次のような画面が表示され、その機能は利用できません。



- 上のような画面が、表示されない機能も一部あります。

## 利用規制の状況を確認する

- ①  「設定」   
 「本体・メモリカード」  
 「セキュリティ設定」
- ② 「ケータイ機能制御」



- 機能別に利用規制の状況が表示されます。



## PIN認証

PIN認証コードを変更したい  
[PIN変更]

□ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ □ 「本体・メモリカード」  
➡ 「セキュリティ設定」 ➡ □ ➡ 「PIN認証」 ➡ □  
➡ 「PIN変更」 ➡ □ ➡ 現在のPINコード入力 ➡ □  
➡ 新しいPINコード入力 ➡ □ ➡ 再度新しいPIN  
コード入力 ➡ □  
● PIN認証が「On」のときに変更できます。

## 安心遠隔ロック

安心遠隔ロック時のメッセージを設定したい  
[ロックメッセージ設定]

共通操作 □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ □ 「本体・メモリカード」 ➡ 「セキュリティ設定」 ➡ □ ➡ 「ロックメッセージ設定」 ➡ □ ➡ 下記の操作

ロックメッセージを登録する  
「メッセージ」 ➡ □ ➡ メッセージ入力 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

ロックメッセージを確認する  
「ロックメッセージ確認」 ➡ □

ロックメッセージを表示しない  
「表示設定」 ➡ □ ➡ 「表示しない」 ➡ □

