






初期化	P.8-2
本機の名設定をお買い上げ時の状態に戻す	P.8-2
本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す	P.8-3

8

その他






本機各設定をお買い上げ時の状態に戻す





- 1  →  /  で「本体設定」を選択 →  
本体設定画面が表示されます。



本体設定画面

- 2  /  で「その他の設定」を選択 →  
その他の設定画面が表示されます。






- 3  /  で「初期化」を選択 →   / 
選択枠が設定画面に移動します。

- 4  /  で「設定を初期化」を選択 →  
確認画面が表示されます。



- 5  /  で「OK」を選択 →  
初期化を開始します。






本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す





- 1  →  /  で「本体設定」を選択 →  
 本体設定画面が表示されます。



本体設定画面

- 2  /  で「その他の設定」を選択 →  
 その他の設定画面が表示されます。

- 3  /  で「初期化」を選択 →   / 
 選択枠が設定画面に移動します。

- 4  /  で「全て初期化」を選択 →  
 確認画面が表示されます。



- 5  /  で「OK」を選択 →  
 初期化を開始します。

初期化後にメールアドレスが表示されない場合

全てを初期化すると、スライドショー表示中／テレビ視聴中に[戻る]を1秒以上タッチまたはリモコンの[戻る]を押しても、画面にメールアドレスが表示されなくなります。

インターネットでMy SoftBankにログインしていただき、下記の操作を行ってください。

詳細は、同梱されているメールサービスガイドをご確認ください。


1 My SoftBankにログイン

2 「メール設定」の「メールアドレスの変更」画面を表示→「アドレス確認メールの送信」をクリック

アドレス確認メールの送信画面が表示されます。

3 「送信する」をクリック

確認メールが送信されます。



メールアドレスの変更画面

確認メールを送信したら、ログアウトしてください。確認メールが本機に届き、メールアドレスが表示されるようになります。