

# 10

## ニュース／エンタメ

<b>ニュース／エンタメ</b> .....	<b>10-2</b>
ニュース／エンタメについて .....	10-2
<b>S!情報チャンネル</b> .....	<b>10-3</b>
配信情報を閲覧する .....	10-3
<b>S!速報ニュース</b> .....	<b>10-4</b>
サイトなどの更新情報を確認する.....	10-4
<b>コンテンツ入手</b> .....	<b>10-5</b>
コンテンツを入手する.....	10-5

<b>電子書籍</b> .....	<b>10-6</b>
電子書籍を閲覧する .....	10-6
<b>ブログツール</b> .....	<b>10-7</b>
簡単な操作でブログを更新／閲覧する.....	10-7
<b>便利な機能</b> .....	<b>10-9</b>
<b>こんなときは</b> .....	<b>10-12</b>



## ニュース/エンタメについて

次のサービスや機能が利用できます。



### S!情報チャンネル

ニュースや天気予報など、随時配信される情報を自動的に受信できます。

### S!速報ニュース

あらかじめ登録したサイト(コンテンツ)などの更新情報を、自動的に受信できます。

### 無料コンテンツ

Yahoo!ケータイから、無料で提供されているコンテンツをダウンロードできます。



## ニュース/エンタメ

ニュースを取得したり、コンテンツをダウンロードしたりすることができます。  
また、ブログを簡単に更新することもできます。

### S!コンテンツストア

Yahoo!ケータイから、音楽やゲーム、電子書籍などのコンテンツをダウンロードできます。

### 電子書籍

書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などを本機で閲覧することができます。

### ブログツール

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に更新／閲覧することができます。

# 配信情報を閲覧する

配信されるさまざまな情報を、自動的に受信できる情報サービスです。お天気アイコンも利用できます。

- S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

## サービス登録を行う

- ① 「ニュース／エンタメ」  
→ 「S!情報チャンネル／お天気」



S!情報チャンネル設定画面

- ② 「サービス登録・解除」
- インターネットにアクセスします。  
以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 使いこなしチェック！

- 新着情報の受信をインフォメーションで知らせない ● 情報画面の表示サイズを変更したい ● 情報画面のスクロール単位を変更したい  
 ● 情報画面の文字列をコピーしたい ● お天気アイコンを待受画面に表示しない ● お天気アイコンを自動的に更新しない  
 ● お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない ほか (☞ P.10-9)

## 新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- ① **インフォメーション表示中に「新着S!情報チャンネル」**



- 情報が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。

- ② **確認終了**

## インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「最新情報」

## 以前に受信した情報を確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「バックナンバー」 日付選択

## お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を示すマーク（お天気アイコン）が、待受画面に表示されます。

### お天気アイコンを手動で更新するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「お天気アイコン」 「手動更新」 「はい」



## サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの更新情報を確認できます。

- S!速報ニュースの利用には、パケット通信料が発生します。

### コンテンツを登録する

- ①  「ニュース／エンタメ」  
→  「S!速報ニュース」  
→

- ② 「S!速報ニュース一覧」 →



S!速報ニュース一覧画面

- ③ 「登録はこちら」 →   
→ 「はい」 → 
  - 通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。
- ④ コンテンツ選択 → 
  - 以降は、画面の指示に従って操作してください。

### 使いこなしチェック！

- 一覧の自動更新を設定したい ●自動更新の予定を確認したい ●登録したS!速報ニュースを削除したい ●S!速報ニュースを初期化したい ●背景を変更したい ●更新情報から情報画面にアクセスしたい ●画像を取得しない (P.10-10)

### 更新情報を確認する

- ① S!速報ニュース一覧画面で  
コンテンツ選択 → 
  - 更新情報の一覧が表示されます。
- ② 更新情報選択 → 
  - 更新情報が表示されます。
  - を押すと一覧画面に戻り、□を押すと次の更新情報を確認できます。

### 手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】コンテンツ選択 →  → 「更新」 →  → 「一件」／「全件」 →

### マークの見かた

	特別未読		一般未読
	特別既読		一般既読
	速報未読		自動更新停止中
	速報既読		



# コンテンツ入手する

Yahoo!ケータイから、さまざまなコンテンツをダウンロードして入手できます。

## 無料のコンテンツ入手する

デコレメールテンプレートや電子書籍、ゲームなど、無料で提供されているコンテンツを入手できます。

- コンテンツは無料ですが、インターネットにアクセスするため、パケット通信料は発生します。

## 1 [ ] ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ [ ]



ニュース／エンタメ画面

## 2 「無料コンテンツ」 ➡ [ ]

## 3 入手するコンテンツ選択 ➡ [ ]

- インターネットにアクセスします。  
以降は、画面の指示に従って操作してください。

## S!コンテンツストアから入手する

## 1 ニュース／エンタメ画面で 「S!コンテンツストア」 ➡ [ ]


- インターネットにアクセスします。  
以降は、画面の指示に従って操作してください。



# 電子書籍を閲覧する

## 電子書籍入手する

- 1 **「ニュース/エンタメ」** ➡ **□**  
➡ **□**



ニュース/エンタメ画面

- 2 「S!コンテンツストア」 ➡ **□**

- ・インターネットにアクセスします。  
以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ダウンロードした電子書籍は、データフォルダの「ブック」に保存されます。

## 入手方法について

- ・あらかじめブックマークに登録されている「シャープメーカーサイトSH-web」からも入手できます。

## 無料コンテンツ入手するとき

- ②で「無料コンテンツ」 ➡ **□** ➡ 「タダ本」／「タダコミ」 ➡ **□**  
■以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 使いこなしチェック！

- 書籍内の文字列をコピーしたい ● 以前の機種のケータイ書籍を確認したい ● ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい (☞ P.10-11)

## ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の電子書籍を閲覧できます。

- ・データによっては、本機では利用できないことがあります。

- 1 **ニュース/エンタメ画面で  
「ケータイ書籍」** ➡ **□**

- ・ケータイ書籍が起動します。  
以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

## ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCFファイルを閲覧できます。

- ・データによっては、本機では利用できないことがあります。

- 1 **ニュース/エンタメ画面で  
「ブックサーフィン」** ➡ **□**

- ・ブックサーフィン®が起動します。
- ・以降の操作方法については、ブックサーフィン®のヘルプを参照してください。

## メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

- ・機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。



## 簡単な操作でブログを更新／閲覧する

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に更新／閲覧することができます。

### ブログを登録する

#### メールでの投稿先を登録する

ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

- 1  「ニュース／エンタメ」  
→  「ログツール」  
→



ログツール画面

- 2 「新規登録」 →



ログ設定画面

#### 使いこなしチェック！

登録したブログを編集したい ● 登録したブログを削除したい (☞ P.10-11)

- 3 「ログ名」 →   
→ ブログ名入力 →
- 4 「メールで投稿」 →



- 5 「投稿先メールアドレス」 →   
→ メールアドレス入力 →
- 6 →

タイトルや本文をあらかじめ登録しておくとき

- ⑤のあと「投稿タイトル」／「投稿本文」  
→  → タイトル／本文入力 →  → ⑥

■ 登録したタイトルや本文は、投稿時、自動的に入力されます。

投稿時の画像サイズを設定するとき

- ⑤のあと「画像サイズ設定」 →  → サイズ選択 →  → ⑥

- ブラウザでの投稿／閲覧先を登録する  
Yahoo!ケータイ用、PCサイトブラウザ用のいずれか、または両方を登録することができます。

- 1 ブログ設定画面で「ログ名」  
→  → ブログ名入力 →
- 2 「Yahoo!ケータイで投稿・参照」／「PCサイトブラウザで投稿・参照」 →
- 3 「ログ投稿先URL」 →   
→ URL入力 →
- 4 「ログ参照URL」 →   
→ URL入力 →
- 5 →

ニュース／エンタメ

10



**ブログに投稿する**

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先の両方を登録しているときの操作を中心に説明します。

**メールで投稿する****1 ブログツール画面でブログ選択****2 「メールで投稿」** ➔ ●

- 宛先入力欄に投稿先メールアドレスが入力されたS!メール作成画面が表示されます。
- ブラウザでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。

**3 メール作成 ➔ Y****ブラウザで投稿する****1 ブログツール画面でブログ選択****2 「ブラウザで投稿」 ➔ ●**

- 「ブログ投稿先URL」に登録したURLのページが表示されます。
- メールでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。
- PCサイトブラウザのときは、このあと警告や確認画面が表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。

Yahoo!ケータイ／PCサイトブラウザ両方のURLを登録しているとき  
②のあとブラウザ選択 ➔ ●

**ブログを閲覧する****1 ブログツール画面でブログ選択**

- 「ブログ参照URL」に登録したURLのページが表示されます。
- PCサイトブラウザのときは、このあと警告や確認画面が表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。

Yahoo!ケータイ／PCサイトブラウザ両方のURLを登録しているとき  
①のあとブラウザ選択 ➔ ●

## S!情報チャンネル

### ■情報受信

新着情報の受信をインフォメーションで知らせない [S!情報チャンネル通知設定]	□ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル通知設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □
受信できなかった情報を再度受信したい [再配信要求]	□ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ □ ➡ 「再配信要求」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

### ■情報画面

情報画面の表示サイズを変更したい [表示サイズ]	情報画面で□ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「表示サイズ」 ➡ □ ➡ 表示サイズ選択 ➡ □
情報画面のスクロール単位を変更したい [スクロール単位]	情報画面で□ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「スクロール単位」 ➡ □ ➡ スクロール単位選択 ➡ □
情報画面の文字列をコピーしたい [テキストコピー]	情報画面で□ ➡ 「テキストコピー」 ➡ □ ➡ 開始文字選択 ➡ □ ➡ 終了文字選択 ➡ □
情報画面からファイルを保存したい [ファイル保存]	情報画面で□ ➡ 「ファイル保存」 ➡ □ ➡ 保存するファイル選択 ➡ □ ➡ 「保存」 ➡ □ ➡ ファイル名入力 ➡ □ ➡ 「ここに保存」 ➡ □ ●ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。
情報画面の詳細情報を確認したい [プロパティ表示]	情報画面で□ ➡ 「プロパティ表示」 ➡ □

## ■お天気アイコン

天気予報を表示したい [天気予報]	□ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ □ ➡ 「お天気アイコン」 ➡ □ ➡ 「天気予報」 ➡ □
天気予報の情報画面の文字サイズを設定したい [文字サイズ]	情報画面で□ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「文字サイズ」 ➡ □ ➡ 文字サイズ選択 ➡ □
お天気アイコンを待受画面に表示しない [待受表示設定]	□ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ □ ➡ 「お天気アイコン」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「待受表示設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □
お天気アイコンを自動的に更新しない [アイコン更新設定]	□ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ □ ➡ 「お天気アイコン」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「アイコン更新設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □
お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない [天気予報通知設定]	□ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ □ ➡ 「S! 情報チャンネル／お天気」 ➡ □ ➡ 「お天気アイコン」 ➡ □ ➡ 「設定」 ➡ □ ➡ 「天気予報通知設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □



## S!速報ニュース

## ■情報確認／更新

一覧の自動更新を設定したい

## 【自動更新設定】

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S! 速報ニュース」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「自動更新設定」⇒□⇒種類選択⇒□⇒設定項目選択⇒□
- 確認画面が表示されたときは、□を押します。
- 「特別」を「On」に設定すると、4時間ごとに更新されます。
- 「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新されます。
- 更新情報が多いと、パケット通信料が高額になることがあります。
- 海外では自動更新されません。

自動更新の予定を確認したい

## 【自動更新予定確認】

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S! 速報ニュース」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「自動更新予定確認」⇒□

登録したS!速報ニュースを削除したい

## 【1件削除／全件削除】

- 共通操作 ⇒□⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S! 速報ニュース」⇒□⇒「S! 速報ニュース一覧」⇒□⇒コンテンツ選択⇒□⇒下記の操作

## 1件だけ削除する

- 「一件」⇒□⇒「はい」⇒□

## すべて削除する

- 「全件」⇒□⇒「はい」⇒□

S!速報ニュースを初期化したい

## 【S!速報ニュース一覧消去】

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S! 速報ニュース」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「S! 速報ニュース一覧消去」⇒□⇒「はい」⇒□

- 自動更新中は操作できません。

## ■その他

背景を変更したい

## 【背景変更設定】

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S! 速報ニュース」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「背景変更設定」⇒□⇒背景選択⇒□

更新情報から情報画面にアクセスしたい

## 【情報画面接続】

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S! 速報ニュース」⇒□⇒「S! 速報ニュース一覧」⇒□⇒コンテンツ選択⇒□⇒更新情報選択⇒□⇒タイトル選択⇒□⇒「はい」⇒□

画像を取得しない

## 【画像取得設定】

- ⇒「ニュース／エンタメ」⇒□⇒「S! 速報ニュース」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「画像取得設定」⇒□⇒「Off」⇒□



## 電子書籍

書籍内の文字列をコピーしたい  
【文字列をコピー】

閲覧中に 「文字列をコピー」 開始文字選択 終了文字選択

以前の機種のケータイ書籍を確認したい  
【ケータイ書籍ライブラリ】

「ニュース／エンタメ」 「ケータイ書籍」 ケータイ書籍選択   
• ファイル形式によっては、表示されないものがあります。

ケータイ書籍ライラリを使いこなしたい  
【ケータイ書籍ライラリ利用】

**共通操作** 「ニュース／エンタメ」 「ケータイ書籍」 下記の操作

**フォルダを作成する**

「フォルダ作成」 フォルダ名入力

**表示フォルダを切り替える**

「表示フォルダ切替」 フォルダ選択

**フォルダ名／ファイル名を変更する**

フォルダ／ファイル選択 「フォルダ名変更」／「ファイル名変更」 フォルダ名／ファイル名入力

**ファイルを移動する**

ファイル選択 「移動」 移動先フォルダ選択 「ここに移動」

**フォルダ／ファイルを削除する**

フォルダ／ファイル選択 「削除」 「はい」

**詳細情報を確認する**

ファイル選択 「プロパティ」

## ログツール

登録したブログを編集したい  
【編集】

「ニュース／エンタメ」 「ログツール」 ブログ選択 「編集」   
編集項目選択 入力／編集   
• 「ログ名」を編集したときは、 を押す必要はありません。

登録したブログを削除したい  
【1件削除】

「ニュース／エンタメ」 「ログツール」 ブログ選択 「1件削除」   
 「はい」



## S!速報ニュース

### ? 自動更新が行われない

- 圏外または電波の受信状況が悪い場所ではありますか。
- 夜間から早朝にかけては、S!速報ニュースの速報の自動更新は行われません。
- USIMカードを交換していませんか。  
USIMカードを交換すると、自動更新設定が「Off」に戻ります。

