

ニュース／エンタテインメント

S!情報チャンネル／お天気	7-2
サービスを登録／解除する	7-2
S!情報チャンネルを利用する	7-2
お天気アイコンを利用する	7-3
情報画面表示中に利用できる機能.....	7-4
S!速報ニュース	7-5
情報コンテンツを登録する	7-5
更新情報を確認する	7-5
無料コンテンツ	7-6
ブログ投稿	7-7
ブログを登録する.....	7-7
ブログに投稿する.....	7-7
ブログ登録に関する機能.....	7-8

S!情報チャンネル／お天気

さまざまな情報を自動的に受信できるサービスです。画面で天気をお知らせするサービス（お天気アイコン）も利用できます。

- S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料がかかります。
- 海外では自動受信しません。

サービスを登録／解除する

メインメニューから ニュース／エンタメ

▶ S!情報チャンネル／お天気

1 サービス登録・解除→YES


インターネットに接続します。

以降は画面の指示に従って操作してください。

S!情報チャンネルを利用する

- 受信した情報は最大7件まで保存されます。

新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、待受画面に「」とインフォメーションが表示されます。


1 インフォメーションを選択

情報が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

- 情報画面表示中の操作について
(☞P.7-4)



お知らせ

- 新着情報は、**メインメニューから ニュース／エンタメ ▶ S!情報チャンネル／お天気 ▶ 最新情報**でも確認できます。
- S!速報ニュースとS!情報チャンネルの両方に未読の情報がある場合、「」は表示されず、インフォメーションのみが表示されません。

■ S!情報チャンネルを手動で受信する

S!情報チャンネル取得失敗のインフォメーションが表示されている場合は、選択すると情報を受信できます。

- **メインメニューから ニュース／エンタメ ▶ S!情報チャンネル／お天気 ▶ 再配信要求 ▶ YES**でも受信できます。

■ 新着情報を削除する

> **メインメニューから** ニュース/エンタメ



- ▶ S!情報チャンネル/お天気▶最新情報を選んで[▽][メニュー]
- ▶削除▶YES

以前に受信した情報を確認する

メインメニューから ニュース/エンタメ

▶ S!情報チャンネル/お天気

1 バックナンバー→日付を選択

情報が未読の日付には「」、既読の日付には「」が表示されます。

■ バックナンバーを削除する

> **メインメニューから** ニュース/エンタメ▶ S!情報チャンネル/お天気

- ▶バックナンバー▶ (バックナンバーを選んで) [▽][メニュー]
- ▶削除/全件削除▶YES (▶全件削除の場合、端末暗証番号を入力)

お天気アイコンを利用する

現在いる地域の天気予報 (お天気アイコン) を、待受画面に表示します。

新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、インフォメーションとお天気アイコンが表示されます。

1 インフォメーションを選択

情報が表示されます。
以降は画面の指示に従って操作してください。



- 情報画面表示中の操作について (☞P.7-4)



お天気アイコンについて

表示されるアイコンは自動的に更新されます。

例) 「」(晴れ)、「▶」(雨のち雷雨)、
「 / 」(くもりときどき雪) など

- 上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。(☞P.17-23)
- 待受画面で→お天気アイコンを選択→[選択]でも新着情報を確認できます。

■ お天気アイコンを手動で更新する

天気予報取得失敗のインフォメーションが表示されている場合は、選択すると天気予報とお天気アイコンを更新できます。

- **メインメニューから** ニュース/エンタメ ▶ **S!情報チャンネル/お天気**
▶ **お天気アイコン** ▶ **手動更新** ▶ **YES**でも更新できます。

■ インフォメーションを表示しないようにする

- > **メインメニューから** ニュース/エンタメ
▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン**
▶ **インフォメーション表示設定** ▶ **OFF**

お知らせ

- 天気予報の詳細は、**メインメニューから** ニュース/エンタメ
▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン** ▶ **天気予報**でも確認できます。

お天気アイコンを表示しないようにする

メインメニューから ニュース/エンタメ

- ▶ **S!情報チャンネル/お天気** ▶ **お天気アイコン** ▶ **表示設定**

1 OFF

- **OFF**に設定すると、天気予報とお天気アイコンの更新もされなくなります。

情報画面表示中に利用できる機能

情報画面表示中に  [メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
進む	次の画面に進みます。
テキストコピー	情報画面の文字をコピーできます。
ファイル選択	選択したファイルの保存や再生を行います。 (☞P.14-11「情報画面の画像や音楽をダウンロードして保存する」手順2以降)
ページ内ジャンプ	表示中の情報画面の文頭、文末にジャンプします。
Yahoo!ケータイ	トップメニューを表示します。
文字サイズ*	文字サイズを変更します。
閲覧終了	情報画面の閲覧を終了します。

※インターネットの表示画面の文字サイズ設定と連動しています。

S!速報ニュース

S!速報ニュースとは、さまざまな情報コンテンツを登録して、最新情報を表示させるサービスです。

- お買い上げ時は、待受画面にS!速報ニュースのショートカットアイコンが登録されています。
- 情報料は無料ですが、登録や更新情報の確認には、別途通信料がかかります。サービスの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) などでご確認ください。
- 海外では自動受信しません。

情報コンテンツを登録する

- S!速報ニュース一覧には、**速報**と**一般**が合計で最大5件、**特別**が1件登録できます。

メインメニューから ニュース/エンタメ ▶ S!速報ニュース
▶ S!速報ニュース一覧

1 登録はこちら→YES

インターネットに接続後、おすすめリストが表示されます。

2 コンテンツを選択

以降は画面の指示に従って操作してください。

更新情報を確認する

新着情報を受信すると、「📡」が表示されます。

待受画面で更新情報を確認する

- 1 待受画面で📡→ショートカットアイコンを選択
内容一覧画面が表示されます。
- 2 新着情報を選択
情報の詳細内容が表示されます。

S!速報ニュース一覧で更新情報を確認する

メインメニューから ニュース/エンタメ ▶ S!速報ニュース
▶ S!速報ニュース一覧

- 1 コンテンツを選択
内容一覧画面が表示されます。
- 2 更新情報を選択
情報の詳細内容が表示されます。
- 3 インターネットに接続するには、タイトルを選択→YES

ブログ投稿

ブログを登録しておくと、簡単に更新や閲覧ができます。

- 最大20件まで登録できます。

ブログを登録する

メインメニューから ニュース/エンタメ▶ブログ投稿

- 1  [新規] → 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
サービス名称	ブログのサービス名称を登録します。 ➢ サービス名称を入力
投稿先メールアドレス	メールで投稿する際のメールアドレスを登録します。 ➢ 投稿先メールアドレスを入力
メールタイトル	メールで投稿する際のタイトルを登録しておく、自動的に入力されます。 ➢ タイトルを入力
Yahoo!ケータイURL	Yahoo!ケータイから投稿する際の接続先を登録します。 ➢ 接続先を入力
PCサイトブラウザURL	PCサイトブラウザから投稿する際の接続先を登録します。 ➢ 接続先を入力

- 2  [完了]

ブログに投稿する

メインメニューから ニュース/エンタメ▶ブログ投稿

- 1 **メールで投稿する場合**

サービスを選んで  [投稿] → メールを作成
(☞P.13-5手順4以降) →  [送信]

Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザから投稿する場合


サービスを選んで  [サイト接続] →

**Yahoo!ケータイ接続/PCサイトブラウザ接続
→YES**

インターネットに接続後、登録した接続先の画面が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

- **撮影した画像を投稿する/画像を選択して投稿する**

➢ 撮影した画像を表示中またはデータフォルダ内の画像を選んで
 [メニュー] → **ブログ投稿** → 上記手順1へ

- カメラの自動保存設定 (☞P.16-14) が **OFF** の場合は、撮影した静止画をすぐに投稿できます。

ブログ登録に関する機能

共通操作 ▶ **メインメニューから ニュース/エンタメ**
▶ **ブログ投稿**

■ サービス情報を編集する

> サービスを選んで [編集] → 編集

■ サービス情報を削除する

> サービスを選んで [メニュー] → 削除 → 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
1件削除	> YES
選択削除	> サービスにチェック → <input checked="" type="checkbox"/> [完了] → YES
全削除	> 端末暗証番号を入力 → YES

7

ニュース／エンタテイメント