

<b>カレンダー</b> .....	<b>12-2</b>
カレンダーを表示する.....	12-2
スケジュールを登録する.....	12-2
休日／記念日を登録する.....	12-3
スケジュールなどの詳細を確認／編集する.....	12-4
カレンダーから利用できる機能.....	12-4
<b>予定リスト</b> .....	<b>12-5</b>
予定リストを登録する.....	12-5
予定リストから利用できる機能.....	12-6
<b>アラーム</b> .....	<b>12-6</b>
アラーム音について.....	12-6
アラームを登録する.....	12-7
<b>電卓</b> .....	<b>12-8</b>
<b>メモ帳</b> .....	<b>12-8</b>
メモ帳を登録する.....	12-8
メモ帳から利用できる機能.....	12-9

<b>録音機能</b> .....	<b>12-9</b>
待受時に自分の声などを録音する (ボイスレコーダー).....	12-9
音を録音して着信音などに設定する (おしゃべり機能).....	12-10
<b>バーコードリーダー</b> .....	<b>12-10</b>
バーコードを読み取る.....	12-10
読み取ったデータを確認／編集する.....	12-11
読み取ったデータを利用する.....	12-12
<b>簡易位置情報</b> .....	<b>12-12</b>
測位機能をロックする.....	12-12
位置情報を提供する.....	12-13
位置履歴を確認／削除する.....	12-13

## カレンダー

カレンダーを表示します。スケジュールや休日、記念日を登録することもできます。

### カレンダーを表示する

#### メインメニューから ツール▶カレンダー

月単位のカレンダーが表示されます。

-  で登録のある日にカーソルを当てると、カレンダーの下に午前（AM）と午後（PM）のスケジュールの数と登録内容が3件まで表示されます。
-  [前月] /  [翌月] を押すと前後のカレンダーが表示されます。
- 1ヶ月表示 / 1週間表示を切り替えるには  (P.12-4)

2014/ 2/17(月)							
日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28		
AM	1					PM	2
	10:00	レッスン					
	14:00	美容院					
	18:30	食事					
新規						メニュー	
前月		選択				翌月	

カレンダー画面  
(1ヶ月表示)

## スケジュールを登録する

最大1000件までスケジュールを登録できます。

#### メインメニューから ツール▶カレンダー

### 1 で日付を選んで [新規]→ スケジュール

スケジュール編集	
◎予定(休日なし)	
◎場所	
◎終日	OFF
◎開始日時	2014/ 2/17 12:34
◎終了日時	2014/ 2/17 12:34
◎繰り返し	OFF
◎アラーム通知	OFF
♪アラーム音	時刻アラーム音

### 2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
件名編集	> アイコンを選択→スケジュールのタイトルや要約などを入力
場所編集	> 場所を入力
終日設定	> 終日なし / 終日あり ● 終日ありに設定した場合、午前0時にアラーム通知されます。
開始日時設定	> スケジュールの開始日時を入力
終了日時設定	> スケジュールの終了日時を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択（→曜日指定の場合、設定したい曜日にだけチェック→  [完了]）
アラーム通知	> 通知方法を選択（→事前通知するの場合、何分前に通知するか入力） ● アラーム音について（P.12-6）
アラーム音選択	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→アラーム音を選択
内容編集	> スケジュールの内容を入力

### 3 必要事項の入力が終了したら、 [完了]

#### スケジュールアイコン

スケジュールを登録した日には、以下のような表示がされます。

- (青色) : 午前のスケジュール
- (橙色) : 午後のスケジュール
- (アンダーバー) : 2日以上にわたるスケジュール

● 設定により、以下のアイコンが表示されます。

-  : アラームでお知らせ
-  M : 毎月繰り返し
-  D : 毎日繰り返し
-  Y : 毎年繰り返し
-  W : 曜日指定繰り返し

#### お知らせ

- 2000年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までのスケジュールを登録できます。
- プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。ただし、パーソナルデータロック設定中の動作は変更できます。(P.11-6)

### 休日／記念日を登録する

休日／記念日を1日1件ずつ、それぞれ最大100件まで登録できます。

#### メインメニューから ツール▶ カレンダー

### 1 (日付を選んで) [新規]→休日／記念日

### 2 項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
日付	> 日付を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択 ● <b>設定なし</b> を選択した場合は、休日／記念日を繰り返しません。
内容	> 休日または記念日の内容を入力

### 3 [完了]

#### 休日／記念日アイコン

休日に設定された日は赤く表示されます。  
記念日に設定された日には赤い丸が付きます。

- 設定により、次のアイコンが表示されます。  
 : 休日    : 記念日    Y : 毎年繰り返し

## スケジュールなどの詳細を確認／編集する

### メインメニューから ツール▶カレンダー

#### 1 で日付を選択

2014/ 2/17(月)
10:00~11:30 美容院
14:00~16:00 美容院
18:30~20:00 食事

スケジュール一覧画面

#### 2 スケジュールの内容／休日／ 記念日を選択

スケジュールの詳細が表示されます。

- 編集するには：【編集】→各項目の編集（スケジュール▶P.12-2手順2以降、休日／記念日▶P.12-3手順2以降）

スケジュール	
件名 美容院	
終了日	OFF
開始日時 2014/ 2/17(月) 14:00	
終了日時 2014/ 2/17(月) 16:00	
繰り返し	OFF
アラム通知	OFF
内容 美容院	

スケジュール詳細画面

## カレンダーから利用できる機能

### 共通操作▶メインメニューから ツール▶カレンダー

#### ■ カレンダー画面で利用できる機能

> 日付を選んで【メニュー】→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
新規登録	新しいスケジュール、休日、記念日を登録します。 (▶P.12-2、P.12-3)

項目	操作・補足
1ヶ月表示／ 1週間表示	カレンダー画面の表示を1ヶ月／1週間に切り替えます。
アイコン別表示	選択したアイコンで登録されているスケジュールの一覧が表示されます。 > アイコンを選択
登録件数確認	登録されているスケジュール、休日、記念日の件数を表示します。
ショートカット 登録	ショートカットに登録します。(▶P.1-18)
赤外線全件送信 (▶P.10-3)	
過去スケジュール 削除	選んでいる日付の前日までのスケジュール、休日、記念日を削除します。 > 項目を選択→YES
全削除	> 端末暗証番号を入力→項目を選択→YES
祝日リセット	削除した祝日を初期状態に戻します。 > YES

#### ■ スケジュール一覧／詳細画面で利用できる機能

> 日付を選択（→スケジュール、休日、記念日を選択）→  
【メニュー】→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
新規登録	新しいスケジュール、休日、記念日を登録します。 (▶P.12-2、P.12-3)
編集	登録したスケジュール、休日、記念日を編集します。(▶左記)
コピー	登録されているスケジュール、休日、記念日をコピーして別の日に登録できます。 > 貼り付け先の日時を入力→  【完了】
カレンダー表示	アイコン別表示からカレンダー表示に切り替えます。

項目	操作・補足
アイコン別表示	選択したアイコンで登録されているスケジュールの一覧が表示されます。 > アイコンを選択
シークレット設定/シークレット解除	スケジュールをシークレット設定/解除します。 > <b>YES</b> (→シークレット設定の場合、端末暗証番号を入力) ●シークレット設定したスケジュールは、本機を <b>シークレットモード/シークレット専用モード</b> に設定したときのみ表示されます。 (☞P.11-9)
メール作成	スケジュールの日付と内容をメール本文に貼り付けてメールを作成します。(☞P.13-4手順2以降)
赤外線送信	(☞P.10-3)
赤外線全件送信	(☞P.10-3)
microSDへコピー	スケジュールをmicroSDカードにコピーします。 > <b>YES</b> ●microSDカードのデータを表示するには (☞P.9-15)
削除	> <b>YES</b>
過去スケジュール削除	選んでいる日付の前日までのスケジュール、休日、記念日を削除します。 > 項目を選択→ <b>YES</b>
選択削除	> スケジュールにチェック→☑[完了]→ <b>YES</b>

## 予定リスト

予定を簡単なメモとして書き留め、リストで管理できます。

### 予定リストを登録する

#### メインメニューから ツール▶予定リスト

#### 1 ☑[新規]→項目を選択 (下記参照)

- 登録済みの予定リストを確認するには、確認したい予定リストを選択します。登録内容を変更するには、内容確認画面で☑[編集]を押します。

項目	操作・補足
内容	> 内容を入力
期日	> 期日の入力方法を選択→期日を入力 ●なし設定時、期日は設定されません。
優先度	> 優先度を選択
カテゴリー	> カテゴリーを選択
アラーム通知	> 通知方法を選択 (→事前通知する場合、何分前に通知するか入力) ●アラーム音について (☞P.12-6)
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→アラーム音を選択

#### 2 必要事項の入力が終了したら、☑[完了]

- 内容を入力していない場合、予定リストは保存できません。

#### お知らせ

- ブライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。ただし、パーソナルデータロック設定中の動作は変更できます。(☞P.11-6)

## 予定リストから利用できる機能

予定リスト一覧表示中に [メニュー] を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
新規登録	新しい予定を登録します。(☞P.12-5)
編集	登録した予定を編集します。(☞P.12-5)
状態	予定リスト一覧で表示される状態を示すアイコンを変更できます。 > 状態を選択 (→完了を選択した場合、完了日の入力方法を選択→完了日を入力) ● 期日を過ぎた状態アイコンは、青色から赤色に変わります。
カテゴリー別表示	> カテゴリーを選択
ソート/フィルタ	条件を指定して表示順を変更、または指定した状態の予定のみ表示します。 > 期日順/完了日順/登録順/状態を選択
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-18)
赤外線送信	(☞P.10-3)
赤外線全件送信	(☞P.10-3)
microSDへコピー	予定リストをmicroSDカードにコピーします。 > YES ● microSDカードのデータを表示するには (☞P.9-15)
削除	> YES
選択削除	> 予定にチェック→ [完了]→YES
完了済み削除	状態が完了に設定されている予定リストを削除します。 > YES
全削除	> 端末暗証番号を入力→YES

## アラーム

指定した時刻にアラーム音とアニメーション、イルミネーションでお知らせします。

### アラーム音について

アラーム音が約5分間鳴り、イルミネーションが点灯します。

- スケジュールや予定リストのアラームの場合、設定したアラームメッセージと選択したアイコンに連動したアニメーションが表示されます。
- 「アラーム」のアラーム鳴動時間は変更できます。(スヌーズ通知 ☞P.12-7)

### 「スケジュール」「予定リスト」「アラーム」のアラームを停止するには

アラーム音が鳴ったら、いずれかのボタンを押します。

### 未通知アラームについて

プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中、赤外線通信中などでアラームを通知できなかった場合は、ロック解除後、または機能終了後、待受画面に**未通知アラームあり**のインフォメーションが表示されます。インフォメーションを選択すると、通知できなかったアラームの内容が確認できます。

#### お知らせ

- 設定を同じ時刻にしたときは、「アラーム」→「録画予約」→「予定リスト」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。通知できなかったスケジュールまたは予定リストは、**未通知アラームあり**のインフォメーションでお知らせします。
- 同じ時刻に設定したスケジュールが複数ある場合は、アラーム音が鳴っていずれかのボタンを押したあとに [次へ] を押すと、他のスケジュールの内容を確認できます。

## アラームを登録する

アラームは最大12件まで登録できます。毎日、または指定した曜日の同じ時刻にアラーム音を鳴らすことができます。

●アラームを設定すると、待受画面に「🔔」が表示されます。

### メインメニューから ツール▶アラーム

#### 1 アラームを選んで🔍[編集]

アラーム編集	
🔍設定	OFF
🕒時刻	一時一分
🔄繰り返し	OFF
🔊アラーム音	時刻アラーム音
🔊アラーム音量	1/4
🔔スヌーズ通知	OFF
🔔ナイト優先	ON

#### 2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
設定	アラームを設定／解除します。 > ON/OFF
時刻	> アラームを鳴らす時刻を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択（→曜日指定の場合、設定したい曜日にだけチェック→🔍[完了]）
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→アラーム音を選択
アラーム音量	> 🗲で音量を選択
スヌーズ通知	スヌーズ通知を設定すると、アラーム音が約60秒間鳴ったあと、設定した回数と間隔で繰り返し鳴ります。 > ON→鳴動回数を入力→鳴動間隔（分）を入力 ●鳴動時間を変更する／スヌーズ通知を解除するには：OFF→鳴動時間（分）を入力

#### 項目

#### 操作・補足

マナーモード優先	マナーモード設定中にアラームが起動した場合、どちらの設定内容を優先するかを設定します。 > ON/OFF
----------	---

### 3 必要事項の入力が終了したら、🔍[完了]

#### アラームアイコン

●設定により、以下のアイコンが表示されます。

**D**：毎日繰り返し      **W**：曜日指定繰り返し

#### ■アラームを解除／再起動する

> 手順1で（アラームを選んで）🔍[メニュー]→1件ON／全件ON  
／1件OFF／全件OFF→YES

- 登録内容を保持したまま、起動中のアラームを解除、または停止中のアラームを再起動できます。
- 登録しているアラームを選んで🔍を押して、ON/OFFを切り替えることもできます。

#### ■スヌーズ通知が設定されている場合は

いずれかのボタンを押してアラーム音を止めると、スヌーズ中の画面が表示されます。停止する場合は🔍を押してください。

#### お知らせ

- プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。ただし、パーソナルデータロック設定中の動作は変更できます。（🔍P.11-6）


## 電卓

簡単な数値計算（加減乗除）ができます。

- 最大10桁まで表示できます。

メインメニューから ツール▶電卓

項目	ボタン操作
数字の入力	0 ~ 9
+	
-	
×	
÷	
=	
小数点	
%	
クリア	



計算例（ $-17+28.5$ を計算する場合）

$$-17+28.5=11.5$$



12  
ツ  
ール

## メモ帳

メモ帳として文章を最大20件まで登録できます。

### メモ帳を登録する


メインメニューから ツール▶メモ帳

#### 1 <未登録>

- 登録済みのメモ帳を選択すると、登録内容を確認できます。  
【編集】を押すと編集できます。

#### 2 文章を入力

- 全角最大256文字、半角最大512文字入力できます。



メモ帳一覧画面

## メモ帳から利用できる機能

メモ帳一覧表示中に  [メニュー] を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
編集	メモ帳を編集します。
メール作成	メモ帳の内容をメール本文に貼り付けてメールを作成します。(☞P.13-4手順2以降)
スケジュール作成	スケジュールにメモ帳の内容を貼り付けてスケジュールを作成します。 > <b>スケジュール</b> →登録の操作を行う(☞P.12-2手順2以降)
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-18)
赤外線送信	(☞P.10-3)
赤外線全件送信	(☞P.10-3)
microSDへコピー	メモ帳をmicroSDカードにコピーします。 > <b>YES</b> ●microSDカードのデータを表示するには(☞P.9-15)
メモ帳情報	メモ帳の作成日時、最終更新日時、分類を表示します。
分類	> 分類を選択 ●分類しない場合は、 <b>なし</b> を選択します。
削除	> <b>YES</b>
選択削除	> メモ帳にチェック→  [完了]→ <b>YES</b>
全削除	> 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b>

## 録音機能

### 待受時に自分の声などを録音する (ボイスレコーダー)

録音した音は、着信音などに設定できます。

- 1件につき約60秒間録音できます。

### メインメニューから ツール▶簡易留守録/録音▶ボイスレコーダー

#### 1 YES

録音を開始します。

#### 2 録音を終了するには、 [停止] / /

(→OK)

録音した音声は着うた・メロディフォルダに保存されます。

## 音を録音して着信音などに設定する (おしゃべり機能)

録音した音は、応答／通話中保留音、アラーム、スケジュール、予定リスト、各種着信音、簡易留守録の応答メッセージ、視聴予約（デジタルテレビ）、着うた<sup>®</sup>・メロディのプレイリストに設定できます。

- 約15秒間、1件のみ録音できます。
- 録音後、設定したい音の各設定画面で、**おしゃべり**を選択してください。

メインメニューから ツール▶簡易留守録/録音  
▶おしゃべり機能

### 1 録音

録音を開始します。  
録音完了5秒前になると、「ピッ」と音が鳴ります。

### 2 録音を終了するには、 [停止]

録音終了後「ピッ」と音が鳴り、元の画面に戻ります。

- 再生するには：**再生**
- 消去するには：**消去**→YES

## バーコードリーダー

JANコードやQRコードをカメラで撮影して読み取り、保存できます。読み取った情報を利用して、URLへの接続、メールの送信、電話帳の登録などができます。

### JANコードとは

幅の異なるバーとスペースを組み合わせた二次元コードの種類です。

### QRコードとは

縦横に情報を持った二次元コードの種類です。

例)「SoftBank mobile phones」



## バーコードを読み取る

- 読み取ったデータは最大5件登録できます。
- 分割されたQRコードは最大16個読み取れます。読み取り完了後は1件のデータとして保存します。

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー  
▶コード読み取り

### 1 バーコードを画面中央に表示する

- 明るさを調節するには： [メニュー]→**明るさ調節**→-3（暗い）～+3（明るい）で調節
- ズームを利用するには：
- ピントを合わせて固定するには：

## 2 [開始]

読み取りを開始し、完了すると認識結果が表示されます。

- 読み取ったバーコードが分割データの場合：OK→手順1、2を繰り返す
- 読み取ったデータをすぐに利用するには（☞P.12-12手順2）

## 3 [メニュー]→認識結果保存→OK

- 保存しない場合：→YES

### お知らせ

- JANコードとQRコード以外のバーコード／二次元コードは読み取れません。
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れない場合があります。
- 読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、本機が揺れたりしないようにしっかり固定してください。
- 傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては、正しく読み取れない場合があります。

## 読み取ったデータを確認／編集する

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー  
▶保存データ一覧

### 1 確認する場合

データを選択

#### タイトルを編集する場合

データを選んで  [メニュー]→タイトル編集→  
タイトルを編集

### ■ 保存データを削除する

> 手順1で（データを選んで） [メニュー]→削除→削除／全削除  
（→全削除の場合、端末暗証番号を入力）→YES

## 読み取ったデータを利用する

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー  
▶保存データ一覧

1 データを選択

2 [メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
認識結果保存	コード読み取りの認識結果を保存します。
一覧表示	保存データ一覧画面を表示します。
URL入力	選択中のURLへ接続します。 > Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ→YES ●URLを選択しても接続できます。
メール作成	選択中のメールアドレスを宛先にしてメールを作成します。(☞P.13-5手順4以降) ●メールアドレスを選択してもメールを作成できます。
電話発信	選択中の電話番号に発信します。 > 発信方法を選択→発信 ●電話番号を選択しても発信できます。
電話帳登録	電話帳に登録します。(☞P.4-5手順2以降)
ブックマーク登録	URLをブックマークに登録します。 > YES→  [決定]
コピー	文字列をコピーして、他の場所に貼り付けることができます。(☞P.3-9手順2以降)

## 簡易位置情報

基地局との通信で取得した本機の位置情報を送信して、インターネット上のさまざまなコンテンツを利用できます。

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供することもできます。

- 簡易位置情報サービスは日本国内の3Gサービスエリア内でのみ利用できます。

### 緊急通報位置通知について

本機から緊急電話番号（110/119/118）への発信を行った場合は、ここでの設定にかかわらず、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関（警察など）に対して通知します。(☞P.2-4)

## 測位機能をロックする

《お買い上げ時》OFF  
位置情報の測位機能を使用できないように設定できます。

メインメニューから ツール▶簡易位置情報▶設定  
▶測位機能ロック

1 端末暗証番号を入力→ON



12

ツ  
ー  
ル