


My SoftBank	5-2
設定メニューを表示する.....	5-2









My SoftBankはパソコンやソフトバンク携帯電話からご利用料金の確認や、各種設定内容の確認、変更ができるサービスです。

- ・携帯電話からMy SoftBankへアクセスする際のパケット通信料は有料になりますのでご注意ください。
- ・「メールし放題」にご加入いただいている場合、My SoftBankにて、メールアドレスの変更などのメールに関連した設定ができます。
- ・My SoftBankは「メールし放題」の有効期間内のみご利用いただけます。

- 1** 待受画面で ● (メニュー) → 「MySoftBank」 → 各種変更手続きのページが表示されます。
 ・以降は画面の指示に従って操作してください。

設定メニューを表示する

共通操作 待受画面で ● (メニュー) → 「MySoftBank」 →  (メニュー)

項目		操作・説明
更新		情報画面を更新します。
進む		戻る前に表示していた情報画面に進みます。
エンコード		エンコードを設定します。  ● で項目を選択 → ● (選択)
プロパティ		情報画面のプロパティを表示します。
設定	詳細設定	キャッシュモード キャッシュを使うかどうかを設定します。  ● で項目を選択 → ● (OK)
		Cookieモード Cookieを使うかどうかを設定します。  ● で項目を選択 → ● (OK)
		更新制限 更新するタイミングを設定します。  ● で項目を選択 → ● (OK)
	キャッシュをクリア	キャッシュメモリに一時保存された情報を消去します。  「はい」
	Cookieをクリア	サーバー側でお客様を識別するための情報 (Cookie) を消去します。  「はい」
	証明書	プリインストール プリインストールの証明書を表示します。  証明書を選択 → ● (選択)
		使用中 使用中の証明書を表示します。  証明書を選択 → ● (選択)
バージョン		ブラウザのバージョンを表示します。
終了		My SoftBankを終了します。