

S!アプリ

S!アプリをご利用になる前に	14-2
S!アプリをダウンロードする	14-2
S!アプリの利用	14-3
S!アプリを起動する	14-3
S!アプリを終了／一時停止／再開する	14-3
S!アプリの管理に関する機能	14-4
S!アプリのセキュリティに関する機能	14-4

S!アプリをご利用になる前に

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用開発されたJava™アプリケーションです。S!アプリを提供する情報画面からゲームなどをダウンロードして本機で楽しむことができます。

- S!アプリの利用には、別途ご契約が必要です。(お買い上げ時に登録されているS!アプリは、そのまま利用できます。)
- 登録されているS!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘルプを参照してください。

お知らせ

- 通信用料などの詳細については、ソフトバンクホームページ「<http://www.softbank.jp>」でご案内しています。

ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリには本機にダウンロードすれば利用できるものと、利用時にネットワーク（インターネット）に接続する必要があるもの（ネットワーク接続型S!アプリ）があります。

- ネットワーク接続型S!アプリは利用するたびにインターネットの通信用料がかかります。

ライセンス情報を確認するには

メインメニューから S!アプリ ▶ インフォメーション

S!アプリをダウンロードする

S!アプリは本体とメモ리카ードに各最大100件ダウンロードできます。

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ一覧

1 S!アプリダウンロード

インターネットに接続後、S!アプリを提供する情報画面が表示されます。

2 S!アプリを選択

選択したS!アプリの情報が表示されます。

3 画面の表示に従ってダウンロードの操作をする

4 保存先として本体／メモ리카ード

ダウンロードが完了すると自動的に保存されます。
●ダウンロードには多少時間がかかる場合があります。


5 起動するには [YES]

ダウンロードしたS!アプリが起動します。
●起動しない場合： [NO]

S!アプリの管理に関する機能



S!アプリを本体とメモリカード間で移動する

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ一覧

- S!アプリを選んで  [メニュー] → 移動
 - S!アプリによっては、メモリカードに移動できないものがあります。

S!アプリを削除する

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ一覧

- S!アプリを選んで  [メニュー] → 削除 → 
 - お買い上げ時に登録されているS!アプリには削除できないものもあります。

S!アプリの詳細情報を確認する

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ一覧


- S!アプリを選んで  [メニュー] → プロパティ

S!アプリのセキュリティに関する機能

S!アプリ実行中の他機能利用のセキュリティレベルを変える

- S!アプリによってはセキュリティレベルを設定できないことがあります。

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ一覧

- S!アプリを選んで  [メニュー] → セキュリティレベル設定

2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
ネットワークアクセス	ネットワークに接続します。
アプリケーション自動起動	アプリケーションを起動します。
録画/録音	カメラを起動します。
ユーザデータ読込	データフォルダ内のデータを読み込みます。
ユーザデータ書込/削除	データフォルダ内のデータの書き込み/削除を行います。
位置情報取得	位置情報を取得します。

3 全て許可 / 初回要求時確認 / 毎回確認 / 許可しない

- 初回要求時確認の場合、設定したS!アプリの初回起動時だけ確認画面を表示します。