# 本書の構成と検索方法

この取扱説明書の全体像が知りたいとき

「**自次**」では、この取扱説明書の章構成と各章内の機能が一覧できます。また、各章内の詳しい目次は、各章の最初のページ「**扉**」に記載しています。

## 構成やサービス名が わかっているとき

「**索引**」を確認しましょう。本機の名称と一般的な名称の違いもありますので、複数の角度から探してみてください。よく使われる機能は、「**目次**」から探すほうが早いこともあります。

#### したいことや目的が 決まっているとき

「したいこと検索」をご覧ください。購入後よくお使いになる機能や基本機能を、目的別に紹介しています。また、削除や登録といった操作の目的は、「索引」からでも探しやすくなっています。

# この電話機でできることが知りたいとき

「できること検索」がおすすめです。本機ならではの機能や、ソフトバンクケータイ独自の便利なサービス、便利な機能などを紹介しています。また、「目次」でもできることが一覧できます。

#### 画面内の項目や アイコンの意味が 知りたいとき

メインメニューの項目は、「メニュー操作」で確認できます。アイコンの意味は、「画面の見かた」をご覧ください。それ以外の表示については、お使いの機能の説明ページをご覧ください。

#### 動作がおかしい 故障かな?と 思ったとき

「**故障かな?と思ったら**」をご覧ください。設定や状況によるもので故障ではない場合があります。解決しないときは、「**保証とアフターサービス**」をお読みのうえ、故障受付にご相談ください。

#### 目次 P.vi

各章扉 P.1-1~10-1

#### 索引 P.10-18

目次 P.vi

# したいこと検索 P.ii

索引 P.10-18

## できること検索 P.iv

目次 P.vi

#### メニュー操作 P.2-2

画面の見かた P.1-4

故障かな?と思ったら P.10-7 保証とアフターサービス P.10-25

# 準備をする

基本的な操作をする

## 電話をかける・受ける 3

メールを使う

# インターネットを使う

カメラ・データ

#### いろいろな機能(便利機能)

安全·安心のための設定 をする

#### 電話をお好みに設定する

資料/付録

10

9

2

4

6

7

i

# したいこと検索

新しいケータイを 友達に知らせたい

#### 自分の電話番号を確認したい

自分の電話番号は、簡単な操作で確認できます。

自分の電話番号確認⇒P.3-3

#### メールアドレスを変更したい

お好きなEメールアドレスに変更できます。 迷惑メールの防止にも役立ちます。

メールアドレス変更⇒P.4-3

自分だけのケータイに 設定したい

#### まず一通りの設定をしたい

本機には「初めて使う時の設定をする」があり、壁紙や着信音などをガイドに沿って 一通り設定することができます。

初めて使う時の設定→P.1-11

#### 着うた®などを着信音にしたい

着信音設定で着うた®を選ぶだけでOKです。 音楽ファイルや動画ファイルも利用できま す。

着信音の設定⇒P.9-5

とにかく早く 基本操作を覚えたい

#### 操作の基本を覚えたい

メニューによる機能選択が操作の基本です。 ボタンの使いかたなども覚えておきましょ う。

> メニュー操作⇒P.2-2 ボタン操作⇒P.xi

#### 操作の練習をしたい

メニューの選択や文字の入力など、携帯電話を初めてお使いになる方も基本的な操作を練習できます。

操作の練習⇒P.7-14

電話やメール以外でも楽しく便利に使いたい

## デジカメ/デジタルビデオとして使いたい

内蔵のカメラを使って静止画/動画撮影を 楽しみましょう。

> 静止画撮影⇒P.6-3 動画撮影⇒P.6-5

#### クイズで遊びたい

「県名クイズ」、「寿司ネタクイズ」、「仲間外れ探し」の3つがあります。頭の体操をしてみましょう。

クイズ⇒P.7-9

#### 電話機にアドレスを登録したい

自分のEメールアドレスを、自分の番号に登録しておきましょう。ほかの人とのやりとりにも便利です。

自分の番号⇒P.3-12

#### 友達に一斉にアドレスを伝えたい

メールを送るだけで伝えられます。また、 複数の人にも、同じメールを同時に送信で きます。

> メール送信⇒P.4-4、P.4-7 宛先追加⇒P.4-14、P.4-15

#### 電話としてすぐに使いたい

音声電話はもちろんテレビ電話も利用でき ます。便利な電話機能もいろいろあります。

> 音声電話⇒P.3-4 テレビ電話⇒P.3-7

#### **| 待受画面をアレンジしたい**

内蔵のカメラで撮影した写真を壁紙に設定 したり、3Dキャラクター「くーまん」を待 受画面に表示できます。

> 壁紙設定⇒P.9-2 待受くーまん⇒P.9-14

#### メインメニューの表示を選びたい

メインメニューの表示形式を3種類から選択できます。

メインメニューの表示形式⇒P.2-2

#### 文字入力のしくみを覚えたい

メールや電話帳では文字入力が必要です。 便利な入力機能も活用しましょう。

文字入力→P.2-3

#### メールを使ってみたい

2つのメール、S!メールとSMSを目的に応じて使い分けましょう。

S!メール⇒P.4-4 SMS⇒P.4-7

## インターネットを利用したい

ソフトバンクならではのYahoo!連動サービスが利用できます。

Yahoo!ケータイ⇒P.5-3

# できること検索

# 832Tだから できること

#### 緊急ブザー

お出かけ先で急に体調が悪くなったときなど、緊急ブザーでブザーを鳴らし、周囲に注意を呼びかけます。

また、同時にご家族に電話をかけたり、居場所を知らせるメールを送信することもできます。

**緊急ブザー⇒P.7-3** 

#### 自宅ボタン

自宅の電話番号を登録しておくと、ワンタッチで電話がかけられます。 すぐに自宅へ連絡できて安心です。

設定する⇒P.2-12 電話をかける⇒P.3-4

# ソフトバンク ケータイだから できること

#### Yahoo!ケータイサイト

見やすいソフトバンクケータイ専用のイン ターネット画面を搭載。

表示項目を選択するだけで、より快適にインターネットを楽しむことができます。

⇒P.5-3

#### 位置ナビ

S! GPSナビの機能を利用して、自分のいる場所をご家族などにお知らせできます。

⇒P.7-5

# おなじみの機能もさらに使いやすく

#### 雷話帳

ガイドに沿って簡単登録。検索方法の切り替えなど、基本機能が充実しています。

⇒P.2-8、P.9-12

#### 目覚まし時計

本機を目覚まし時計として使用できます。 目覚まし時計は、3つまでセットでき、同じ 時刻に毎日鳴らすこともできます。

⇒P.7-7

#### ワンタッチダイヤル

よくかける相手の電話番号やメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録すると、簡単操作で電話をかけたり、メールを送信することができます。

設定する⇒P.2-12 電話をかける⇒P.3-4 テレビ電話をかける⇒P.3-7 メールを送る⇒P.4-9

#### 毎日連絡メール

1日1回の開閉で、家族などよく連絡する相手先へ自動でメールを送信します。常にご家族が見守ってくれるので安心です。

**⇒**P.8-5

#### 操作の練習

メニューの選択や文字の入力など、携帯電話を初めてお使いになる方も基本的な操作を練習できます。

操作の練習⇒P.7-14

#### オプションサービス

バーコードリーダー

転送電話、留守番電話などのオプションサービスで電話の利用をしっかりサポートします。

⇒P.3-9

# 196万画素カメラ

最近よく見かけるQRコード。本機で読み取れば、いろいろな情報にすぐに接続できます。

⇒P.7-10

高精細196万画素のカメラを搭載。きめの 細かい静止画/動画が撮影できます。

**→**P.6-2

#### microSDメモリカード

小型で大容量データの保存が可能な microSDメモリカードに対応。パソコンと のやりとりも手軽に行えます。

⇒P.6-11

# 目次

はじめに・・・・・・・・・・・viii	テレビ電話 (TVコール) · · · · · · 3-7	7 いろいろな機能(便利機能)
お買い上げ品の確認·····ix 本書の見かた·····x	通話履歴······ 3-8 オプションサービス····· 3-9	いろいろな機能 (便利機能)・・・・・ 7-2
安全上のご注意······xii	便利な機能・・・・・・・・・・ 3-12	緊急ブザー・・・・・ 7-3
お願いとご注意・・・・・・ xxiv		位置ナビ・・・・・・ 7-5
ソフトウェア使用許諾契約書・・・・ xxix	4 メールを使う	カレンダー······ 7-6 目覚まし時計····· 7-7
商標······xxxi	メール・・・・・・・・・・・・・・・・・4-2	電卓・・・・・・・・・ 7-7
携帯電話機の比吸収率(SAR)について ··· xxxiii	メール送信・・・・・・・・・・ 4-4	クイズ····· 7-9
1 準備をする	メール受信/確認····· 4-10 メール管理/利用···· 4-12	バーコードリーダー・・・・・ 7-10
各部の名前・・・・・・ 1-2	便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-12	メモリカードバックアップ・・・・ 7-11
画面の見かた・・・・・・・ 1-4		く一まんの部屋・・・・・・・ 7-13
電池パックの充電・・・・・・・ 1-7	5 インターネットを使う	操作を練習する····· 7-14 便利な機能···· 7-15
電源ON/OFF · · · · · · 1-10	Yahoo!ケータイ · · · · · · 5-2	
日時設定・・・・・・・・・ 1-13	画面操作 5-4	8 安全・安心のための設定をする
マナーについて······ 1-14 暗証番号····· 1-15	ブックマーク/画面メモ····· 5-5 便利な機能···· 5-7	操作用暗証番号変更 · · · · · · · 8-2
		使用禁止/制限·····8-3
2 基本的な操作をする	6 カメラ・データ	毎日連絡メール・・・・・・ 8-5
メニュー操作・・・・・・ 2-2	カメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-2	便利な機能8-6
文字入力····· 2-3	写真を撮る6-3	9 電話をお好みに設定する
電話帳2-7	ビデオを撮る・・・・・・・・・ 6-5	ディスプレイ設定・・・・・・ 9-2
便利な機能・・・・・・・ 2-14	データ管理····· 6-7 メモリカード···· 6-11	着信時設定9-4
3 電話をかける・受ける	便利な機能························6-13	音設定 9-5
電話・・・・・・・・・・・・3-2	2130 2230	メール設定・・・・・・ 9-7
音声電話3-4		Yahoo!ケータイの設定 · · · · · · 9-8

電話設定・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9- カメラ設定・・・・・・・・・・・ 9- 初期化・・・・・・・・・・・・・・・ 9- 電話帳設定・・・・・・・・・・・ 9- いろいろな機能(便利機能)・・・・ 9-	10 12 12
10 資料/付録	
USIMカード・・・・・・・・・・・・10 電池パック・・・・・・・・・・・・10 ソフトウェア更新・・・・・・・10 故障かな?と思ったら・・・・・・10 文字入力時のボタン割り当て・・・10 仕様・・・・・・・・・・・・・10- お買い上げ時の設定・・・・・10- 用語集・・・・・・・・・・・10-	)-4 )-6 )-7 )-9 10 14
索引10-	
保証とアフターサービス・・・・・ 10-	
お問い合わせ先一覧10-	26

### はじめに

このたびは「SoftBank 832T」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●SoftBank 832Tをご利用の前に、この「取扱説明書」および「見ながら覚えるケータイ電話」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ●本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、**お問い合わせ先**(10-26ページ)までご連絡ください。
- ●ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 832Tは、3G方式に対応しています。

#### ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期していますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら**お問い合わせ先** (10-26ページ) までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「SoftBank 832T」には、この「取扱説明書」と「見ながら覚えるケータイ電話」が付属されています。

- ・本機の操作を練習したい場合は「見ながら覚えるケータイ電話」をお読みください。
- ・各機能の詳しい使いかたを知りたい場合はこの「取扱説明書」をお読みください。
- ・「取扱説明書」、「見ながら覚えるケータイ電話」はダウンロードすることもできます。パソコンで下記URLに接続してください。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/832t/

## お買い上げ品の確認

●電話機\* ●電池パック (TSBAV1) ●電池カバー

●卓上充電台(TSEBH1) ●見ながら覚えるケータイ電話 ●取扱説明書

※本機の充電にはソフトバンクの指定した充電器(オプション品)を使用してください。

- ●本機の充電器および、その他のオプション品(お買い上げ品に含まれていない別売品)につきましては、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(10-26ページ)までご連絡ください。
- ●本機は、microSDメモリカード(以降、メモリカードと記載)を利用できますが、本製品にはメモリカードが同梱されていません。メモリカードに関する機能をご利用いただくためには、市販のメモリカードをお買い求めください。

## 本書の見かた

本書では、832Tを「本機」と表記しています。あらかじめご了承ください。

#### 各章について

1章「準備をする」 ……………本機をお使いになる前の準備や基本的な知識を説明しています。

2章「基本的な操作をする」 ………基本的な機能や共通操作を説明しています。前半で基本操作を、後半で応用操作を説明しています。

3章~8章 ·······本機で利用できる機能を章単位で説明しています。各章の前半で基本操作を、後半で応用 操作を説明しています。

9章「電話をお好みに設定する」 ……1章~8章までの設定変更について説明しています。

10章「資料/付録」…………お買い上げ時の登録情報や索引などを記載しています。

#### 使いこなしチェック!

※便利

2章~8章の基本操作のページにあります。各機能の応用操作を紹介していますので、確認したいときは各章の「便利な機能」を参照してください。

### 電話帳管理に関する機能

( > 2-15ページ)

・表示する電話帳を切り替えたい

設定

各機能の設定項目を紹介していますので、確認したいときは9章の「電話をお 好みに設定する」を参照してください。

#### 電話帳のグループに関する設定

(▶ 9-12ページ)

• グループ名を変更する

記号について

本書では、「⇒」、「→」、「▶」を使用して操作の手順を示しています。

項目の選択は基本的に、→ (センターボタン)で行います。また、操作説明は省略している場合があります。


#### ディスプレイ表示、ボタン表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は実際の表示とは異なる場合があります。

本書で記載しているボタン表示は説明用に簡略化しているため、実際の表示とは異なります。

#### ソフトボタンの使いかた

画面下の左右に表示されている内容を実行する場合は、それぞれの表示に対応するボタンを押します。



- □ ∑1- など、画面右下の機能を操作する場合は、Rソフト(右) ボタン(音)を押します。
- 登録内容の編集など、画面左下に表示された機能を操作する場合は、Lソフト(左)ボタン警 を押します。
- ソフトボタンに対応する表示内容は、利用する機能によって異なります。
- ◆本書ではソフトボタンを押す場合の操作を以下のように記載しています。
  - ·基本操作 : ➡️ (編集) / ➡ (編集) / ➡ (編集)
  - ·応用/設定操作:→響/→答

#### カーソルボタンの使いかた

上下や左右を押して項目を選んだり、カーソル(青背景で白字に反転している所)を移動します。また中央を押して選んだ内容を決定・実行します。

操作 (本書での表記)	機能
上を押すとき	音量を大きくする カーソルを上に移動する Y!ケータイに接続する
下を押すとき	音量を小さくする カーソルを下に移動する カメラを起動する
左を押すとき	発信(かけた)履歴を呼び出す カーソルを左に移動する
右を押すとき	着信(受けた)履歴を呼び出す カーソルを右に移動する
中央を押すとき	選択している項目を決定・実行する 撮影する(シャッター)

## 安全上のご注意

- ・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に 保管してください。
- ・製品本体および取扱説明書には、お使いになる人や、他の人 への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載して いますので、必ずお守りください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。
- ・表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解のうえ本文をお読みください。

## 表示の説明

表示	表示の意味	
⚠危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。	
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負うことが想定されること"を示します。	
<u></u> 注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること"を示します。	

※1 重傷とは失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

- ※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・ やけど・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明

#### 

### 免責事項について

- ・地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の 火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、 過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損 害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- ・本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情 報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など) に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に 関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。
- ・当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによ る誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の故障、修理、その他取り扱いによって、撮影した 画像データやダウンロードされたデータなどが変化または 消失することがありますが、これらのデータの修復や生じ た損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。
- ・お客様で自身で登録された内容は故障や障害の原因にかか わらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う 損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取る などして保管してくださるようお願いいたします。



電話機・電池パック・充電用機器(オプション品)・ス テレオイヤホンマイク(オプション品)を水、汗、海 水ぬれ禁止 水などの液体でぬらさないこと

> 屋外や浴室など水などがかかる場所に置かないこと また、周りにコップや花びんなど、液体の入った容器 を置かないこと

> 発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。誤っ て水などの中に落としたときは、すぐに電源を切り、 電池パックを外してください。また、充電中、水など の液体がかかってしまった場合は、直ちに電源プラグ を抜いてください。ぬれた電池パックは充電しないで ください。ぬれてしまった場合は、最寄りの「ソフト **バンクショップ** | または 「**お問い合わせ先** | (10-26ペー ジ)までご連絡ください。



電話機・電池パック・充電用機器 (オプション品)・ス テレオイヤホンマイク(オプション品)を分解・改造・ 修理しないこと

発熱・破裂・発火・感電・けが・故障の原因となります。 電話機の改造は電波法違反になります。

故障したときの修理は、最寄りの「ソフトバンクショッ **プ**| または「**お問い合わせ先**| (10-26ページ) までご 連絡ください。



電話機・電池パック・充電用機器 (オプション品)・ス テレオイヤホンマイク(オプション品)を火の中に入 <sup>火気禁止</sup> れたり、加熱しないこと

> また、水にぬれた場合でも加熱用機器(電子レンジなど) で強制的に乾燥させないこと

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



電話機・電池パック・充電用機器(オプション品)・ス テレオイヤホンマイク(オプション品)を火やストー ブのそばなど、高温になる場所で充電・使用・放置し ないこと

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



電話機と電池パックの取り付けや電話機と充電用機器 (オプション品) などの接続は、無理な取り付けまたは 接続をしないこと

また、コード類などを使用して(+)(-)を逆に接続 しないこと

電池パックの液もれや破裂・発熱・発火・感電・故障 の原因となります。



電池パックの端子部(金属端子部分)に金属片(ネッ クレスやヘアピンなど)を接触させないこと

電池パックがショートして、発熱・破裂・発火したり、 ネックレスやヘアピンなどが発熱する原因となります。



電話機の電池パックは、付属または指定の電池パック を使用すること

また、電池パックはこの電話機だけに使用すること 発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



電話機の電池パックを充電するときは、指定の充電用 機器(オプション品)を使用すること

また、充電用機器(オプション品)はこの電話機の電 池パックの充電だけに使用すること

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



電池パックが液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、 傷害をおこすおそれがあるため直ちにきれいな水で洗い 流すこと

また、目に入った場合はこすらずにきれいな水で洗っ たあと直ちに医師の診断を受けること

機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取る こと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたり、失明のお それがあります。



自動車などの運転中に電話機を使用しないこと また、電話機の通話以外の機能(メール・カメラ・ビ デオ・音楽再生・電話機内蔵のモバイルライトなど) も使用しないこと

交通事故の原因となります。運転をしながら携帯電話 機を使用することは、法律で禁止されています。運転 者が使用する場合は、駐停車を禁止されていない安全 な場所に止めてからご使用ください。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に 立ち入る場合は、必ず事前にソフトバンク携帯電話の 電源を切ること

また、充電もしないこと

ガスに引火するおそれがあります。



ストラップ・ステレオイヤホン変換ケーブル(オプショ ン品)・ステレオイヤホンマイク(オプション品) など を持って振り回さないこと

けがなどの事故や破損の原因となります。



高精度な電子機器の近くでは電話機の電源を切ること 電子機器に影響を与える場合があります。

影響を与えるおそれのある機器の例: 心臓ペースメーカ・ 補聴器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア など。

医用電気機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者 に電波による影響についてご確認ください。



長時間使用しないときやお手入れをするときは、急速 充電器 (オプション品) のプラグをコンセントから抜

ブラグをコンセント くこと から抜く

感電・火災・故障の原因となります。



航空機内などの使用を禁止された場所では電話機の電 源を切ること

電子機器などに影響を与え、事故の原因となります。



通話・メール・撮影などをするときは周囲の安全を確 認すること

安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因 となります。



#### 指定の電源・電圧で使用すること

指定以外の電源・電圧で使用すると、火災の原因とな ります。

急速充電器 (オプション品): 家庭用AC100~240V シガーライター充電器 (オプション品): DC12V: 24V (マイナスアース車専用)



急速充電器(オプション品)のプラグにほこりが付着 しているときは、プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布などで、ほこりをふき取ること

プラグやコンセントにほこりが付着していると、火災 の原因となります。



車載用機器などは、次のことを守り設置、配線を行う こと

指示

- ・運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにな らないこと
- ・シートベルトの脱着部やドアなどの可動部に挟まな いてと

コード類が足や運転装置にからむと運転の妨げになり、 事故の原因となります。また、車載用機器などの落下 に驚いて、急ブレーキや急ハンドルの操作により事故 の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに電話機の使用を 中止すること

また、電源を切って電話機に触れないこと

落雷・感電の原因となります。雷鳴が聞てえた場合は、 使用を中止し、屋内などの安全な場所へ移動してくだ さい。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめること

指示

発熱・破裂・発火の原因となります。 最寄りの 「**ソフ トバンクショップ** または「**お問い合わせ先**」(10-26 ページ)までご連絡ください。



急速充電器(オプション品)を家庭用ACコンセントに 差し込むときは、プラグに金属製ストラップなどの金 属類が触れないようにして、確実に差し込むこと 感電・ショート・火災の原因となります。

# ⚠警告



電話機・電池パック・充電用機器(オプション品)に 発煙・異臭などの異常が発生したり、破損したときは、 すぐに次の作業を行うこと

- 1. 充電中であれば、急速充電器(オプション品) またはシガーライター充電器(オプション品)を 家庭用ACコンセントまたはシガーライターソケッ トから抜いてください。
- 2. 電話機が熱くないことを確認し、電話機の電源 を切り、電池パックを取り外してください。

そのまま使用(充電)すると、電池パックが発熱・破裂・発火したり、電話機が発熱する原因となります。異常がある場合は、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(10-26ページ)までご連絡ください。



電話機・電池パックを落としたり、強い衝撃を与えな いこと

禁止 発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



電話機をズボンのポケットに入れたまま、座席や椅子 に座らないこと

無理な力がかかるとディスプレイや電池パックなどが 破損し、発熱・発火・けがの原因となります。



植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器や医用電気機器の近くで電話機を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ること

- 1. 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、植込み型心臓ペースメーカなどの装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電話機の電源を切ってください。電波により植込み型心臓ペースメーカなどの作動に影響を与える場合があります。
- 3. 医療機関の屋内では、次のことに注意してご使用 ください。
  - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU) には電話機を持ち込まない
  - ・病棟内では、電話機の電源を切る
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、電話機の電源を切る
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止など の場所を定めている場合は、その医療機関の指 示に従う

4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」(電波環境協議会)に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。



急速充電器(オプション品)はAC100~240Vの家庭 用電源以外では使用しないこと

指定以外の電源をご使用になると火災や充電器の発熱・ 発火・故障の原因となります。



ぬれた手で急速充電器(オプション品)を抜き差しし ないこと

ぬれ手禁止 感電・故障の原因となります。



汗をかいた手で触ったり、汗をかいて湿気のこもった 衣服のポケットなどに入れないこと

禁止

汗や湿気によって内部が腐食し、発熱・故障の原因と なることがあります。



電話機・電池パックを直射日光のあたるところや炎天下 の車内など、高温になる場所で使用・放置しないこと 発熱・発火・故障の原因となります。



) 電話機・電池パック・充電用機器(オプション品)を 幼児の手の届く場所には置かないこと

禁止

電池パック、メモリカード(市販)などを誤って飲み 込んだり、けがなどの事故の原因となります。



充電用機器(オプション品)の端子(金属部分)に針金などの金属を接触させないこと

禁止

発熱・やけどの原因となります。



コードの破損により感電・発熱・発火の原因となります。 急速充電器 (オプション品)・シガーライター充電器 (オ プション品) を持って抜いてください。



急速充電器 (オプション品)・シガーライター充電器 (オ プション品) のコードを引っ張ったり、無理に曲げた り、巻きつけたりしないこと

また、傷つけたり、加工したり、上に物を載せたり、 加熱したり、熱器具に近づけたりしないこと

コードの破損により感電・発熱・発火の原因となります。



電話機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしな いこと

禁止

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、 フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうこ とがあります。



**車両電子機器に影響を与える場合は使用しないこと** 電話機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車 両電子機器に影響を与え、安全走行を損なうおそれが あります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置 かないこと

落下して、けがや故障の原因となります。バイブレー ター(振動)設定中は特に気をつけてください。



不要になった雷池パックは、一般のゴミと一緒に捨て ないこと

不要になった電池パックは一般のゴミと一緒に捨てず に、端子部にテープなどを貼り絶縁してから、個別回 収にお出しになるか、最寄りの「ソフトバンクショップ」 までお持ちください。

電池パックを分別回収している市町村の場合は、その 条例にしたがって処分してください。



シガーライター充電器(オプション品)は、自動車の エンジンを切った状態で使用しないこと

自動車用バッテリー消耗の原因となります。



シガーライター充電器(オプション品)のヒューズが 切れたときは、指定のヒューズと交換すること

指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因 となります。

ヒューズの交換については、シガーライター充電器(オ プション品)の取扱説明書を参照してください。



メインディスプレイ、サブディスプレイに貼られてい るポリエステルフィルムははがさないこと

強化ガラスの飛散防止のポリエステルフィルムをはが して使用した場合、メインディスプレイ、サブディス プレイが破損したときに、けがの原因となることがあ ります。



耳元で緊急ブザーを鳴らさないこと 耳に障害をおこす原因となります。

指示

0

### 皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず皮膚科専門の医師へ相談すること

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。これにより、まれに、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

10. 13 to 13 to 14 to 15				
使用箇所	使用材料/表面処理			
外装ケース(メインディスプレイ側)	マグネシウム合金/アクリル系焼付け塗装処理			
外装ケース(ワンタッチボタンカバー、サブディスプレイ側、ボタン操作側、メインカメラ側、電池部)、ワンタッチボタン操作部、ボタン操作部、サイドキー	PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理			
メモリカードスロットキャップ、外部接続端子キャップ	エラストマー樹脂/PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理			
サブカメラパネル、メインカメラパネル、モバイルライトパネル	アクリル樹脂/アクリル系UV硬化インク			
メインディスプレイパネル	強化ガラス/ポリエステルフィルム			
サブディスプレイパネル	アクリル樹脂/IMD箔			
レシーバー部	エラストマー樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理			
エマージェンシースイッチ、エマージェンシーロックボタン	POM樹脂			
カメラリング	PC樹脂/スズ蒸着、アクリル系UV硬化塗装処理			
充電端子	ステンレス鋼/金メッキ(下地:ニッケルメッキ)			
ネジ	鉄/ニッケルメッキ			



レシーバー・スピーカーにピンなどの金属片が吸着していないか確かめてから使用すること

## 金属片が耳や手などにささるなどして、けがの原因となります。



心臓の弱い方は、電話機の着信バイブレーター (振動) や着信音量の設定、緊急ブザー使用時の音に気をつけ ること

驚いたりして、心臓に影響を与える可能性があります。



モバイルライトを撮影や簡易ライト用途以外に使用しないこと

目がくらむことにより視力障害・けがの原因となりま す。



テレビ電話使用中やシガーライター充電器(オプション品) による充電・急速充電器(オプション品)による充電など の際は、紙・布・布団などをかぶせたりしないこと 発熱・発火・やけど・故障の原因となります。



電話機を折りたたむときは、手や物を挟まないように気をつけること

\* また、電話機を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に 指を挟まないこと

けがやディスプレイ(液晶)などの破損の原因となり ます。



ステレオイヤホンマイク(オプション品)などの使用中は、音量を上げすぎないこと

<sup>指示</sup> また、長時間連続して使用しないこと

大きな音で耳を刺激することによって聴力に悪い影響を与えたり、適度な音量でも長時間の使用によっては 難聴になるおそれがあります。また、音が外にもれて まわりの方の迷惑になったり、周囲の音が聞こえにく くなり事故の原因となります。



メモリカードスロットにメモリカード(市販)以外の ものを入れないこと

禁止

発熱・感電・故障の原因となります。 通常はキャップをはめた状態でご使用ください。



メモリカード(市販)の取り付けや取り外しをすると きは、顔などを近づけないこと

禁止

また、小さなお子様には触らせないこと カードから指を急に離した際にカードが飛び出して、 けがの原因となります。



メモリカード (市販) のデータ書き込み・読み出し中に、 振動・衝撃を与えたり、メモリカードを取り出したり、 電話機の電源を切らないこと

禁止

データ消失・故障の原因となります。



メモリカード(市販)は対応品以外のものを使用しな いこと

禁止

データ消失・故障の原因となります。

記憶容量が2Gバイト(※2009年5月現在)までのメモリカードに対応しています。



ステレオイヤホン変換ケーブル(オプション品)・ステレオイヤホンマイク(オブション品)などを子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所に保管しないこと誤って、首などに巻きつけたりすると、けがの原因となります。



モバイルライトの発光部を人の目に近づけて発光させ ないこと

禁止

視力障害の原因となります。特に乳幼児に対して、至 近距離で撮影しないでください。



USIMカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないこと

禁止

故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようにご注意ください。



USIMカードは指定以外のものを使用しないこと 指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障 の原因となります。

## お願いとご注意

#### ご利用にあたって

- ●この電話機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●この電話機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の 迷惑にならないようにご注意ください。また劇場や乗り物な どによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意く ださい。
- ●この電話機は電波法に定められた無線局です。したがって、 電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あら かじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、音声や映像などに影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ●この電話機はデジタル方式の優位性、特殊性として電波の弱い極限まで一定の高通話品質を維持し続けます。したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●デジタル方式は高い秘話性を有しておりますが、電波を利用 している以上盗聴される可能性もあります。留意してご利用 ください。
- ●この電話機は国内でのご利用を前提としたものです。国外へ 持ち出してのご利用はできません。

This product is exclusively for use in Japan.

- ●以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。
  - 誤った使い方をしたとき
  - ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
  - 動作中に電源を切ったとき
  - ・電池の充電量がなくなった(放電しきった)とき
  - ・故障したり、修理に出したとき
- ●初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、 ご使用前に充電してください。電池パックは使用しなくても 長期保管しておくと徐々に放電していきます。
- ●メモリカード(市販)をご使用される場合は、ご使用前にメ モリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しく ご使用ください。
- ●電話機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。

●海外に持ち出す物によっては、「輸出貿易管理令および外国 為替令に基づく規制貨物の非該当証明」という書類が必要な 場合がありますが、本機を、旅行や短期出張で自己使用する 目的で持ち出し、持ち帰る場合には、基本的に必要ありませ ん。ただ、本機を他人に使わせたり譲渡する場合は、輸出許 可が必要となる場合があります。

また、米国政府の定める輸出規制国(キューバ、朝鮮民主主義 人民共和国、イラン、スーダン、シリア)に持ち出す場合は、 米国政府の輸出許可が必要となる場合があります。

輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省安全保障 貿易管理のホームページなどを参照してください。

- ●補聴器をお使いでこの電話機をご使用になる場合、一部の補 聴器の動作に干渉することがあります。もし干渉がある場合 は補聴器メーカーまたは販売業者までご相談ください。
- ●緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではあ りません。

### 自動車内でのご使用にあたって

- ●運転をしながら電話機を使用することは、法律で禁止されて いますので、で使用にならないでください。 また、各都道府県の規制によっては、運転中のステレオイヤ ホンマイク(オプション品)による通話にも罰金が科される 場合があります。
- ●駐停車が禁止されていない安全な場所に自動車を止めてから で使用ください。

#### 航空機内でのご使用について

●航空機内では、電話機をご使用にならないでください。 電源も入れないでください。

#### お取り扱いについて

- ●雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水にぬらさないよう十分ご注意ください。電話機・電池パック・充電用機器(オプション品)・ステレオイヤホンマイク(オプション品)などは防水仕様ではありません。
- ●この電話機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光 のあたる場所、ほこりの多い場所でご使用にならないでくだ さい。
- ●この電話機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- ●電話機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- ●電池パックは電源を入れたままはずさないでください。故障の原因となります。
- ●電話機から電池パックを長い間はずしていたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化することがありますのでご注意ください。なお、これらに関して発生した損害につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●電池パックは消耗品で、リチウムイオン電池を使用しています。使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは、電池パックの交換が必要です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ●交換後不要になった電池パック、および使用 済み製品から取り外した電池パックは、普通 ゴミと一緒に捨てないでください。不要になっ た電池パックは端子部を絶縁するためにテー プを貼るかポリ袋に入れてソフトバンク ショップまたはリサイクル協力店にお持ちく ださい。電池パックを分別回収している市町村の場合は、そ の条例にしたがって処分してください。
- ●電池パックを取り外すときは、必ずPULLタブを利用して持ち上げてください。PULLタブ以外から持ち上げようとすると、端子部が破損するおそれがあります。
- ●この電話機のディスプレイは特性上、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、長時間同じ画像を表示させていると残像が発生する可能性があります。
- ●ステレオイヤホン変換ケーブル(オプション品)・ステレオイヤホンマイク(オプション品)はイヤホンマイク端子にしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んでいると、通話時、相手の方にノイズが聞こえる場合がありますのでご注意ください。
- ●ステレオイヤホンマイク(オプション品)などをご使用中に 音量を上げすぎないでください。耳に負担がかかり障害が出 たり、適度な音量でも長時間の使用によっては難聴になるお それがあります。また、音が外にもれてまわりの方の迷惑に なったり、歩行中などでは周囲の音が聞こえにくくなり事故 の原因となります。
- ●通常は、イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップ、メモリカードスロットキャップなどをはめた状態でご使用ください。キャップをはめずに使用していると、ほこり・水などが内部に入り故障の原因となります。

- ●ステレオイヤホン変換ケーブル(オプション品)、ステレオイヤホンマイク(オプション品)などを端子から抜くときは、コード部分を引っ張らずプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ張ると破損・故障の原因となります。
- ●ストラップ・ステレオイヤホンマイク(オプション品)などを挟んだまま、電話機を折りたたまないでください。故障や破損の原因となります。
- ●この電話機の通信用アンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突起がありません。内蔵アンテナ部分(1-3ページ)を手で触れたり覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないようにしてください。電波感度が弱まると、発着信、メールの送受信、ウェブの接続ができなくなる場合があります。
- ●機種変更・故障修理などで、電話機を交換するときは、電話機に保存されたメールやデータなどを引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●USIMカードを濡らさないでください。また、湿気の多いような場所に置かないでください。故障の原因となります。
- ●USIMカードを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ●USIMカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。
- ●USIMカードを火のそばや、ストーブのそばなど高温の場所 にて使用および放置しないでください。故障の原因となりま す。
- ●USIMカードを保管する際、直射日光や高温多湿な場所は避けてください。放置した場合、故障の原因となります。
- ●USIMカードは乳幼児の手の届かない場所に保管するようにしてください。誤って飲み込んだり、けがの原因となったりする場合があります。

- ●USIMカードの取り扱いについては、ご使用前にUSIMカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- ●緊急ブザーをご使用になる際は、取扱説明書(7-3ページ) をよくお読みになり、正しくお使いください。

#### 機能制限について

- ●機種変更または解約した場合、本機では以下の機能が利用できなくなります。
  - ・カメラ
- ●本機を長期間お使いにならなかった場合、上記の機能が利用できなくなる可能性があります。その際はお問い合わせ先(10-26ページ)までご連絡ください。

#### カメラのご使用について

- ●カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- ●カメラのレンズに太陽の光が進入する状態で放置しないでください。レンズの集光作用により、故障の原因となります。
- ●大切なシーン(結婚式など)を撮影される場合は、必ず試し 撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確 認ください。
- ●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- ●撮影が禁止されている場所での撮影はおやめください。

#### モバイルライトについて

- ●高温もしくは低温下または湿気の多いところではご使用にならないでください。モバイルライトの寿命が短くなることがあります。
- ●モバイルライトには寿命があります。発光を繰り返すうち、 光量が減ってきます。

### 著作権などについて

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなど は著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護 されています。こうした著作物を複製することは、個人的に または家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上 記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上で の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」と して損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

#### 肖像権などについて

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能ので使用を心がけてください。

# ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社(以下、東芝といいます。)が提供する東芝製携帯電話上のソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます。)を使用その他の処分をされる前にこのソフトウェア使用許諾契約(以下、本契約といいます。)を注意深くお読みください。本契約のすべての条項に同意できない限り、お客様は本ソフトウェアを使用その他の処分を行うことはできません。本契約は、お客様と東芝との間で締結されたものとみなされ、本契約と共に提供される東芝またはそのライセンサーの著作物たる本ソフトウェアに関して適用されます。

#### 1. 使用許諾

東芝はお客様で本人に対し、東芝製携帯電話上の本ソフトウェアを使用する譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。お客様は本ソフトウェア、その関連書類、本契約で許諾された権利の一部または全部を、改変、翻訳、レンタル、コピーまたは譲渡することはできません。また本ソフトウェアに記載された著作権表示、ラベル、商標またはその他のいかなるマークも除去することはできません。さらに本ソフトウェアをベースにした派生品を作成することもできません。

#### 2. 著作権

本ソフトウェアは使用許諾されるもので販売されるものではありません。本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権もお客様に譲渡されるものではありません。本ソフトウェアに関するすべての権利は東芝またはそのライセンサーが保有するものであり、本契約に明示的に記載されていない限り、いかなる権利もお客様が有するものではありません。また、お客様は、本ソフトウェアに記載された著作権表示、ラベル、商標その他のいかなるマークも除去することはできません。

#### 3. リバースエンジニアリング

お客様は本ソフトウェアの一部またはすべてをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、改変、翻訳もしくは逆アセンブルすることができません。お客様が法人の場合には自己の従業員に本項に規定する禁止事項を遵守せしめるものとします。本項および本契約の規定を遵守できなかった場合は、東芝はお客様に対する何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。

#### 4. 保証

本ソフトウェアは現状有姿で提供され、東芝は本ソフトウェアに関し、その品質、性能、商品性および特定の目的への適合性に対する保証を含め、あらゆる明示または黙示の保証も致しません。

#### 5. 責任の限定

東芝は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じたお客様の損害について一切責任を負いません。いかなる場合においても、本ソフトウェアおよび本契約に基づく東芝の責任は、本ソフトウェアに対してお客様が実際に支払った金額があれば当該金額を上限とします。

また、修理や点検の場合、お客様の東芝製携帯電話に登録された情報内容(アドレス情報など)が変化、消去するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、東芝は一切責任を負いません。

#### ソフトウェア使用許諾契約書

#### 6. 準拠法

本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に関し紛争 が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とするものと します。

#### 7. 輸出管理

お客様は、本ソフトウェアに関し、「外国為替及び外国貿易法」 及び関連法令ならびに「米国輸出管理法および同規則」(以下、 関係法令等という。)を遵守するものとします。お客様は、関 係法令等に基づき必要とされる日本国政府または関係国政府等 の許可を得ることなく、関係法令等で禁止されているいかなる 仕向地、自然人若しくは法人に対しても直接または間接的に本 ソフトウェアを輸出、再輸出しないものとし、また第三者をし て輸出させてはならないものとします。

#### 8. 第三者ライセンサーの権利

お客様は、本ソフトウェアに関する東芝のライセンサーが、 自己の権利と名において本契約内容を実現する権利を有することを了承するものとします。

以上



microSDロゴは商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG-LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

着うた®、着うたフル®は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

S!メール、S! GPSナビ、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

Copyright © 2003-2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, Flash and Flash Lite are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries.

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suite を搭載しています。

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。





本製品には、オムロン株式会社のOKAO® Visionを使用しています。 「OKAO」「OKAO Vision」はオムロン株 式会社の登録商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種832Tの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に 関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき 国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要がありま す。この携帯電話機832Tも、電波法に定める工事設計認証を 受けており、SARの値は1.38W/kgです。この値は、テュフラインランド ジャパン株式会社(登録証明機関)/財団法人テレコムエンジニアリングセンター(測定機関)によって取得されたもので、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。 SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html ソフトバンクのホームページ

http://www.softbankmobile.co.jp/corporate/legal/emf/emf03.html 東芝のホームページ

http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。