

# 9





## 安全・安心のための設定をする


<b>操作暗証番号変更</b> .....	9-2
操作暗証番号を変更する.....	9-2
<b>使用禁止／制限</b> .....	9-3
本機の操作を禁止／制限する.....	9-3
<b>毎日連絡メール</b> .....	9-5
毎日連絡メールを設定する.....	9-5
<b>便利な機能</b> .....	9-6

# 操作暗証番号変更

## 操作暗証番号を変更する

- 操作暗証番号は忘れないように、別にメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。

- 1**  → 「設定をする」 →  →  
「重要な設定をする」 →  →  
「暗証番号を変更する」 → 




暗証番号変更画面


- 2** 「電話の暗証番号を変更する」 → 




- 3** 現在の操作暗証番号を入力



- 4** 新しい操作暗証番号を入力 → 




- 5** 確認のためにもう一度新しい操作暗証番号を入力 →  (2回)

## 本機 の操作を禁止／制限する

### PIN設定を有効にする

USIMカードを取り付けた状態で本機の電源を入れたときに、PINの入力による照合を行うよう設定できます。

#### 1 暗証番号変更画面で「PINに関する設定をする」⇒



PIN設定画面

#### 2 「PINを使用する」⇒「使用する」⇒


- 解除する場合は「使用しない」を選択します。

#### 3 PINを入力⇒ (2回)

## 本機の使用を禁止する

操作用暗証番号を入力しない限り、ボタン操作を行えないように設定できます。

#### 1 ⇒「設定をする」⇒ 「重要な設定をする」⇒ 「機能・操作を制限する」⇒



制限設定画面

#### 2 「携帯電話にカギをかける」⇒ 操作用暗証番号を入力⇒

#### 設定する項目を選択⇒ (2回)

- 設定できる内容は以下のとおりです。
  - ① 電話を閉じた時：本体を閉じたときにボタン操作を行えないようにする
  - ② 電源を入れた時：電源を入れるたびにボタン操作を行えないようにする
- ①と②の両方：本体を閉じたとき、および電源を入れるたびにボタン操作を行えないようにする

- 「携帯電話にカギをかける」が左記のいずれかに設定されていると、ボタン操作をしたときに暗証番号の入力画面が表示されます。操作用暗証番号を入力すると一時的にボタン操作が可能になりますが、左記の設定内容に応じて再びボタン操作が行えなくなります。
- 設定を解除するには、まず操作用暗証番号を入力してボタン操作を可能にし、左記手順で「携帯電話にカギをかける」の設定を「カギをかけない」にしてください。
- 「電話を閉じた時」を設定すると、待受画面表示中に本体を閉じたときにロックがかかります。



## 安心遠隔ロックを利用する

安心遠隔ロックサービスを利用することで、本機を紛失したときなどに、パソコンや携帯電話から遠隔操作して、本機の操作をロックすることができます。

ロックを設定すると、電源のON以外のボタン操作ができなくなります。

「安心遠隔ロック」の詳細とご利用規約につきましては、弊社ホームページ (<http://www.softbank.jp>) もしくは携帯電話から My SoftBankへ接続し、ご覧ください。

### 携帯電話からMy SoftBankに接続する

1  → 「メニューリスト」 → 

「My SoftBank」 → 

- Yahoo!ケータイへの接続については、5-3ページを参照してください。

## 使いこなしチェック！

### 便利

#### 使用禁止／制限に関する機能

(▶ 9-6ページ)

- PIN／PIN2コードを変更したい
- PINロックを解除したい
- Yahoo!ケータイの使用を制限したい

### 設定

#### 着信拒否に関する設定 (▶ 10-4ページ)

- 相手先の種類によって着信を拒否する
- 指定した番号からの着信を拒否する
- 拒否電話リストの登録／編集をする

#### 発信先・送信先の規制に関する設定

(▶ 10-9ページ)


- 特定の相手先にしか発信・送信ができないようにする

## 毎日連絡メールを設定する

1日1回の開閉で、家族などよく連絡する相手先へ自動でメールを送信します。常にご家族が見守ってくれるので安心です。

### 毎日連絡メールを有効にする

- 1 設定メニュー → 「設定をする」 → 「重要な設定をする」 → 「毎日連絡メールの設定をする」



毎日連絡メール画面

- 2 「毎日連絡メール」 → 「送信する」
- 3 「電話帳から選ぶ」
  - 「番号を入力する」、「メールアドレスを入力」を選択した場合は、電話番号、メールアドレスを登録します。
- 4 電話帳を選択 → 電話番号またはメールアドレスを選択 (3回)

- 毎日連絡メールの登録を途中で中断する場合は、以下の操作を行います。  
(設定メニュー) → 「登録して終了」/「登録せずに終了」
- メールの送信は、1日1回、本機を閉じたときに行われます。圏外だったときは、電波の届く状態になったときに送信されます。
- メールを送信したときに保存するメモリが足りない、警告メッセージが表示され、メールを送信できません。メモリに空きがなくなったときは、不要なメールを削除してください(4-17ページ)。

## 毎日連絡メールを停止する

- 1 設定メニュー → 「設定をする」 → 「重要な設定をする」 → 「毎日連絡メールの設定をする」
- 2 「毎日連絡メール」 → 「送信しない」 (2回)
  - 「送信しない」を選択すると、登録した内容を削除し、送信を停止します。

## 安全・安心に関する便利な機能

### 使用禁止／制限に関する機能

開始画面はココ! → PIN設定画面 P.9-3

制限設定画面 P.9-3

#### PIN/PIN2コードを変更したい 【PIN/PIN2変更】

- PINを変更する場合は、「PINを使用する」を「使用する」にしてください。
- PINIは忘れないように別にメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。

**PIN設定画面** 「PINを変更する」/「PIN2を変更する」 → → 現在のPIN/PIN2を入力 → → 新しいPIN/PIN2を入力 → → 確認のためにもう一度新しいPIN/PIN2を入力 → (2回)

#### PINロックを解除したい 【PINロック解除】

PIN/PIN2ロック状態でPINの入力が必要な操作をする → PUK/PUK2を入力 →

- PINロック解除コード（PUK）の入力を10回続けて間違えるとUSIMカードがロック（USIMロック）されます。USIMカードがロックされた場合は、解除することはできません。お問い合わせ先(11-26ページ)までご連絡ください。

#### Yahoo!ケータイの使用を制限したい 【インターネット規制】

**制限設定画面** 「インターネットを規制する」 → → 操作暗証番号を入力

#### ■Yahoo!ケータイの使用を無条件に禁止する

「全て使用を禁止」 → (2回)

#### ■URL入力からの接続を禁止する

「一般サイトを禁止」 → (2回)

- 規制を解除する場合は、「制限をしない」を選択します。