

お願いとご注意

— 重要なお知らせ —

SoftBank 841P

携帯電話機の電波比吸収率（SAR）について

この機種841Pの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部の下で使用する携帯電話などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）について、これが2 W/kg^{*}の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全度を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になります。すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国際的技术基準に適合しているとの証明（技術基準適合証明）を受ける必要があります。この携帯電話機は841Pも財團法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.566 W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財團法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARが多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値になります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/e/index.htm>
社団法人電波産業会のホームページ
<http://www.arib-emr.org/>
※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いないようおかけください。

●USIMカードや、USIMカード装着済の携帯電話を盗難、USIMカードを装着していない携帯電話を盗難する場合は、必ずお問い合わせ先（「お問い合わせ先一覧」）までご連絡のうえ、緊急利用停止の手続きを行ってください。

- 事故や故障、修理などにより本機やメモリカード^{*}に登録したデータ（電話帳・画像・音楽など）が消失・変化した場合は第三者が別の受信機で故意または責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおおすすめします。
- 本機は、電波を利用していているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状況の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることができますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。従って、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめメモリカード（市販）をご利用される場合は、あらかじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

| ソフトバンクモバイルお客様センター | ソフトバンクモバイル国際コールセンター |
|---------------------------------------|--|
| 総合案内 157（無料） 紛失・故障受付 113（無料） | 海外からのお問い合わせおよび 盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491（有料） |

一般電話からおかげの場合

ご契約地域

| 北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県 | お問い合わせ先 |
|--|------------------|
| 総合案内 | 0088-240-157（無料） |
| 紛失・故障受付 | 0088-240-113（無料） |
| 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 | 0088-241-157（無料） |
| 紛失・故障受付 | 0088-241-113（無料） |
| 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山县 | 0088-242-157（無料） |
| 紛失・故障受付 | 0088-242-113（無料） |
| 広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 0088-250-157（無料） |
| 紛失・故障受付 | 0088-250-113（無料） |

2012年3月第2版発行 ソフトバンクモバイル株式会社
製造元：パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社


3TR10025AAA
S0110-1

こんなことはしないで！

必ずお守りください

ご使用の前に、必ず「安全上の注意」（[裏面](#)）をお読みになり、正しく安全にお使いください。

端子を接触させないで！
金属類などで端子を接続すると火災や故障などの原因となります。



指定品以外は使わないで！
電池パックの漏液、発火や、故障などの原因となります。



分解・改造しないで！
けが、感電などの原因となります。



加熱しないで！
電池パックの破裂、発火などの原因となります。



濡らさないで！
発熱や感電、故障などの原因となります。



電池パックは特に注意！
扱いかたを誤ると、漏液や発熱、破裂、発火などの原因となります。



マナーについて

- 病院はもちろん映画館などでも、電源を切りましょう。
- 飛行機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。
- 電車の中などでは車内アンウンスや掲示に従いましょう。
- 運転中の使用は、法律で禁止されています。

マナーを守るための便利な機能

- マナー モード 電話がかかってきたときなどに、着信音を鳴らさずに振動でお知らせします。
- 電波 OFF モード 電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。
- 簡易留守録 電話に出られないときに相手の用件を本機に録音できます。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 傍受にご注意ください。
本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときは第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。
傍受（ぼうじゆ）とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおおすすめします。
●本機は、電波を利用していているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状況の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることができますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は、電波法に定められた無線局です。従って、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般的な携帯電話やラジオなどをお使いになつておられる近くで使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 使用中や充電中は本機や電池パックが温くなることがあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。
- 本紙とクリックスタートでは、「microSDカード」を「メモリカード」と記載しています。

お取り扱いについて

- 電池パックの使用条件によっては、寿命が近づいて電池パックが膨れことがあります。安全上問題はありません。
- 雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩いたりしないでください。
- エコバッグの開口部に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する場合があります。
- 端子が汚れていると接觸が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布・綿棒などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめると、洗面所に落したり、水で濡らしたりする場合があります。
- 海水などに持ち出すときは、バッグなどに入れて、海水がかかると、直射日光が当たらないようにしてください。
- 汗をかいた手で触ったり、汗をかいだ衣服のポケットに入れたりしないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障する場合があります。
- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したまま、お客様が録音・設定した内容が消滅してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関して発生した損害につきましては当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したまま、お客様が録音・設定した内容が消滅してしまうことがありますので、ご注意ください。また、座席や椅子などに座らないでください。
- 荷物のつまらない鞄などに入れるときは、重たいものの中にならないようにご注意ください。
- 本機のフレームシールをはがさないでください。修理をお受けできませんことがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を切ってから取り外してください。急速充電器を接続して充電しているときは、必ず急速充電器を取り外したあと、本機の電源を切ってから取り外してください。またデータの転送やメールの送信などの動作中に電池パックを取り外すと、データが消失・変化・破損することがあります。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。

機能制限について

- 本機の外部接続端子に指定品以外のものは取り付けないでください。誤動作を起こしたり、本機が破損することがあります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、イヤホンの音量を上げないでください。周囲の音が聞こえにくくなり事故の原因となります。
- 端子が汚れていると接觸が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布・綿棒などでは衣服に入れないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。また、アルコール・シンナー・ベンジンなどを用いるときは、液体がせき出したり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 本機のディスプレイメモリーカードをひっくり返したりしないようご注意ください。
- 本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。
- 本機をスマートフォンの後ろのポケットに入れてしまふと、座席や椅子などに座らないでください。
- 荷物のつまらない鞄などに入れるときは、重たいものの中にならないようにご注意ください。
- 本機のフレームシールをはがさないでください。修理をお受けできませんことがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を切ってから取り外してください。急速充電器を取り外したあと、本機の電源を切ってから取り外してください。またデータの転送やメールの送信などの動作中に電池パックを取り外すと、データが消失・変化・破損することがあります。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。

通話時間／料金の設定について

ご契約の内容によっては、通信料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、通信料金上限設定も利用できません。

お買い上げ時の状態に戻す操作について

- リセットした内容は元に戻すことはできませんので、十分にご注意ください。
- 設定内容をお買い上げ時の状態に戻すには、待受画面で①→設定→セキュリティ設定→リセット→設定リセット→②→操作用暗証番号を入力後、自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。
- 設定リセットによって電池やデータが削除されることがあります。セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に對しSSL/TLSの安全性などに關して何ら保証を行つものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承願います。
- SSL/TLSについて
- SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーに關わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。
- 本機では、あらかじめ認証機関から発行されたサーバー証明書が登録されており、待受画面で①→Yahoo!設定→(PCサイトの場所、PCサイトプロトコル/PCサイトの場所、PCサイトプロトコル/PCサイトプロトコル設定)→セキュリティルート証明書表示から、証明書の内容を確認することができます。

安全上のご注意

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになつたあとは大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人のへの危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■本製品の故障、誤動作または不具合などにより、電話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死傷または重傷を負う危険が追及して生じることが想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死傷または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定されるのみの発生が想定される」内容です。



■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

- 禁止（してはいけないこと）を示します。
- 分解してはいけないこと）を示します。
- 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
- 濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
- 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
- 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、電池パック、USIMカード、充電器（オプション品）、メモリカード（オプション品）の取り扱いについて（共通）

△ 危険

- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で充電・使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カロリーのそばのポケット内など）においても同様の危険があります。充電・放電・使用・携帯しないでください。

機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・爆発の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

■本機に電池パックを取り付けたり、充電器を接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行なわいでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行なってください。

■落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。

■分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。

火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

ショートによる火災や故障などの原因となります。

■イヤホンを使用するときは音量に気をつけください。

長時間使用して難聴になつたり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本人や周囲の人に当たつたり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオーバンボタンを使用しないでください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体质や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じことがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

■車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。

本機を自動車内に使用すると、車種により車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

■本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。

長時間机に入れたまま使用していると、低温やけどの原因があります。

■本機を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようにご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。

■デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。

視力低下につながる可能性があります。

■イヤホンを使用するときは音量に気をつけください。

長時間使用して難聴になつたり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本人や周囲の人に当たつたり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオーバンボタンを使用しないでください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体质や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じことがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

■車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。

本機を自動車内に使用すると、車種により車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

■本機に磁気カードなどを近づけたり、挿んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレビホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本人や周囲の人に当たつたり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオーバンボタンを使用しないでください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体质や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じことがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

■車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。

本機を自動車内に使用すると、車種により車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

■本機に磁気カードなどを近づけたり、挿んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレビホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本人や周囲の人に当たつたり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオーバンボタンを使用しないでください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体质や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じことがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

■車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。

本機を自動車内に使用すると、車種により車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

■本機に磁気カードなどを近づけたり、挿んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレビホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本人や周囲の人に当たつたり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオーバンボタンを使用しないでください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体质や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じことがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

■車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。

本機を自動車内に使用すると、車種により車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

■本機に磁気カードなどを近づけたり、挿んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレビホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本人や周囲の人に当たつたり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオーバンボタンを使用しないでください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体质や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じことがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

■車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。

本機を自動車内に使用すると、車種により車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

■本機に磁気カードなどを近づけたり、挿んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレビホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本人や周囲の人に当たつたり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオーバンボタンを使用しないでください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体质や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じことがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

■車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。

本機を自動車内に使用すると、車種により車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

■本機に磁気カードなどを近づけたり、挿んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレビホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本人や周囲の人に当たつたり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュオーバンボタンを使用しないでください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体质や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じことがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。

■車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。

本機を自動車内に使用すると、車種により車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

■本機に磁気カードなどを近づけたり、挿んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレビホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただ