



SoftBank C02SW USB モデム

安全上のご注意

2131292
Rev 1.0
09年12月

安全上のご注意

ご使用の前に

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

製品本体および取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をお読みになり、正しい使い方をご指導ください。

本書で「本製品」という記述は、SoftBank C02SW USB モデムとすべての同梱品が対象となります。

表示の説明

表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解のうえ、本文をお読みください。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「使用者が死亡または重傷（※1）を負うことがあり、その危険性が高いこと」を示します。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること」を示します。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「使用者が障害（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること」を示します。

- ※1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど（高温、低温）・感電などを指します。
- ※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

禁止		禁止（してはいけないこと）を示します。
指示		指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

免責事項について

- 本書の内容は将来、予告なしに変更することがあります。
- 地震・雷・風水害およびソフトバンクモバイル株式会社（以降、当社と呼びます）の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失・事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

危険

 分解禁止	<p>本製品を分解・改造・修理しないこと 火災・感電の原因となります。本製品の改造は電波法違反になります。故障したときの修理は、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(→13ページ)までご連絡ください。</p>	 水濡れ禁止	<p>本製品の周りにコップや花瓶など、液体の入った容器を置かないこと 液体がこぼれて濡れると、発熱・破裂・発火やUSIMカードのデータ消失の原因となります。</p>
 火気禁止	<p>本製品を火の中に入れてたり、加熱しないこと 発熱・破裂・発火の原因となります。なお、水に濡れた場合でも加熱用機器などで強制的に乾燥させないでください。</p>	 水濡れ禁止	<p>本製品を水や汗、海水などで濡らさないこと 発熱・破裂・発火やUSIMカードのデータ消失の原因となります。誤って水などの中に落としたときは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(→13ページ)までご連絡ください。</p>
 火気禁止	<p>本製品を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所で使用・放置しないこと 発熱・破裂・発火やUSIMカードのデータ消失の原因となります。</p>	 水濡れ禁止	<p>本製品を屋外や浴室など、水がかかる場所に置かないこと 本製品が濡れると、発熱・破裂・発火やUSIMカードのデータ消失の原因となります。</p>
 火気禁止	<p>本製品をガソリンスタンドなど引火のおそれのある環境で使用しないこと 本製品をガソリンなどの引火性物質や粉塵のある場所で使用すると、火災や爆発の原因となります。</p>	 禁止	<p>本製品を落としたり、強い衝撃を与えないこと 発熱・破裂・発火やUSIMカードのデータ消失の原因となります。</p>
 指示	<p>すべての標識および通知に従い、すべての規則および規定に従うこと 本製品の電源をオフにするように指示があった場合、あるいは干渉または危険を引き起こすおそれがある場合は、本製品の無線機能をオフにしてください。</p>		

 **警告**

 禁止	自動車などの運転中に本製品を使用しないこと 交通事故の原因となります。運転者が使用する場合は、駐車が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。	 禁止	植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ること 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、植込み型心臓ペースメーカー等の装置部位から22cm以上離して携行および使用してください。 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本製品の使用をひかえてください。電波により植込み型心臓ペースメーカーなどの作動に影響を与える場合があります。 3. 医療機関の屋内では、次のことに注意してご使用ください。 <ul style="list-style-type: none"> • 手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には本製品を持ち込まない • 病棟内では、本製品を使用しない • ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本製品を使用しない • 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う 4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養等) は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(不要電波問題対策協議会「平成9年4月」) に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人 電波産業会」) の内容を参考にしたものです。
 禁止	高精度な電子機器の近くでは本製品を使用しないこと 電子機器に影響を与える場合があります。 影響を与えるおそれのある危機の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。		
 禁止	航空機内などの使用を禁止された場所では本製品を使用しないこと 航空機内での電子機器の使用は法律で禁止されており、罰則の対象となります。		
 指示	長時間使用しない場合は、パソコンから本製品を抜くこと 感電・火災・故障の原因となります。		
 指示	雷鳴が聞こえた場合はただちに使用を中止すること 落雷・感電の原因となります。 雷鳴が聞こえた場合は、ご使用を中止し、安全な場所へ移動してください。		
 指示	本製品を使用中に発煙・異臭などの異常が発生したり、破損したときは、すぐ使用を禁止し、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(→13ページ) までご連絡ください		

注意

 禁止	本製品を直射日光の強いところや炎天下の車内など、高い温度になるところで使用・放置しないこと 発熱・発火やUSIMカードのデータ消失の原因となります。	 禁止	本製品を幼児の手に届く場所には置かないこと 幼児がケーブルや部品などで遊ばないようにご注意ください。ケーブルが首に巻きついたり、パソコンや本製品が落下してけがをするおそれがあります。 また、幼児が部品等を誤って飲み込むと、窒息のおそれがあります。
 禁止	車載電子機器に影響を与える場合は使用しないこと 自動車で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損うおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。	 禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないこと 落下して、けがや故障の原因となります。
 禁止	汗をかいた手で触ったり、汗でぬれた衣服のポケットに入れないこと 発熱・故障の原因となります。	 禁止	人の混雑している場所では本製品を使用しないこと 本製品が人にあたり、思わぬけがをしたり、周囲の方の迷惑になるおそれがあります。
 指示	本製品内にゴミやほこりなどが混入しないように使用および保管すること 故障の原因となります。	 指示	ご使用の際は、本製品を身体から1cm以上離すこと
 指示	本製品をパソコンから取り外すときは、取扱説明書で定められた手順に従うこと データの消失や故障の原因となります。	 指示	利用条件により、本製品の温度が高くなる場合があります。 なお、温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

注意

誤って本製品の部品を飲み込んでしまった、または皮膚に異常を感じた場合は、必ず専門の医師に相談してください。

本製品は以下に記載の材料を使用しております。

品名	部品	材料
C02SW USB モデム	トップカバー	ABS 樹脂
	ボトムハウジング	PPG 樹脂

USIM カードの取り扱いについて

注意

 禁止	USIMカードの挿入・取り出しの際には、必要以上に力を入れないようにしてください。	 禁止	分解、改造をしないでください。データの消失、故障の原因となります。
 禁止	他社製品のICカードリーダーなどに、USIMカードを挿入し故障した場合、お客様ご自身の責任となり当社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。	 禁止	USIMカードにラベルなどを貼らないでください。スロット内部で引っかかる原因となり、正しく挿入できないおそれがあります。
 禁止	USIMカードを落としたり、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。	 禁止	USIMカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。
 禁止	USIMカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。	 禁止	ICチップ部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

 禁止	火の中に入れてたり、加熱しないでください。変形・発熱・発煙やデータの消失、故障の原因となります。	 禁止	ICチップ部分に不用意に触れたりショートさせないでください。データの消失、故障の原因となります。
 禁止	USIMカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。	 指示	ICチップ部分はいつもきれいな状態でご使用ください。また、他社のUSIMカードを本製品に挿入しないでください。
 指示	USIMカードを取り外す際に、手や指を傷つける可能性がありますのでご注意ください。	 指示	お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
 指示	乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。	 指示	ご使用中、USIMカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
 指示	USIMカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定商品につきましては「お問い合わせ先」(→13ページ)までご連絡ください。		

USIM カードについてのその他ご注意

- USIM カードの所有権は、当社に帰属します。
- 紛失・破損などによる USIM カードの再発行は有償となります。
- 解約・休止などの際は、USIM カードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全のためリサイクルされています。
- USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更することがあります。ご了承ください。
- お客様ご自身で USIM カードに登録された情報は、別途、メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 国内外を問わず、USIM カードを挿入した本製品ならびに USIM カードの盗難・紛失の際は、必ず緊急利用停止の手続きを行なってください。緊急利用停止の手続きは「お問い合わせ先」(→ 13 ページ)までご連絡ください。

ソフトバンク携帯電話をお使いのお客様へ

- ソフトバンク携帯電話にて使用していたUSIMカードを本製品に使用する場合は、以下の点にご注意ください。
 - ソフトバンク携帯電話でお申し込みの料金プランが適用されます。
 - 電話、SMS、TV コール等、全ての着信ができません。
 - ソフトバンク携帯電話に送信されたSMSは、本製品を使用中には破棄されます。その後、ソフトバンク携帯電話にUSIMカードを戻しても破棄されたSMSは受信できません。

コンピュータウイルスに関するご注意

- インターネット接続を行なう場合は、ウイルス感染などを防ぐためにウイルス対策ソフトのご利用やパソコンのシステムを定期的にアップデートしてください。

お取り扱い上のご注意

- 本製品を次のような場所で使用したり、放置しないでください。
 - 結露する場所
 - 極度に高温や低温の場所
 - 湿気が多い場所や水がかかる場所
 - 直射日光の当たる場所
 - ほこりの多い場所
 - 薬品や有害なガスに触れる可能性のある場所

万一、本製品から異常な発熱や発煙、異臭が生じた場合には、ただちに本製品をご使用のパソコンから抜き取ってください。お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。

- 本製品は、使用環境により本体が熱くなることがありますが異常ではありません。この場合、本製品の側面を持って取り外してください
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品を曲げたり、無理な力を加えないでください。
- 本製品がパソコンのUSBポートにスムーズに挿入できなかつたり、挿入時に違和感を感じる場合は、無理に挿入せずC02SWのUSBコネクタおよびUSBポートの点検を行なってください。
- 本製品を鞆などに入れて持ち運ぶ際は、必ず収納ケースなどに入れるようにしてください。本製品単体で持ち運ぶと故障の原因となります。
- 火の中へ投下しないでください。
- 正しい方向に挿入してください。

付属ソフトウェアに関するご注意

製品付属のソフトウェアの使用にあたり、下記の事項にご注意ください。

- お客様には、本ソフトウェアの使用権のみが譲渡されます。著作権が移転するものではありませんので、第三者への譲渡・販売などはできません。
- 本ソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）の目的にのみ許可されます。他人への譲渡・販売等の目的でコピーすることはできません。
- 本ソフトウェアのご使用にあたり、生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する損害の請求については、当社および販売店などはその一切の責任を負いません。

C02SW に関するご注意

- 本製品は使用中に熱くなることがあります。取り扱いにはご注意ください。
- 本製品の裏側に貼り付けられている IMEI シールを剥がさないでください。



IMEI シール (例)

その他ご使用にあたってのご注意

- パソコンのバッテリー残量が不足した状態では、動作が不安定になります。バッテリー残量をよく確認のうえ、お使いください。バッテリーが不足していた場合、ACアダプタを接続するなど安定した状態にしてください。
- 通信中もしくは本製品へ電源供給中に本製品を引き抜かないでください。また、本製品へ電源供給中にパソコンをシャットダウン、レジュームなどの状態にしないでください。特に通信中に引き抜いた場合は、次回接続時にネットワーク接続を拒否される可能性があります。
- テレビやラジオのそばで本製品を使用すると、画面が乱れたり雑音が入ったりする場合があります。この場合、テレビやラジオから離してお使いください。
- 次のような場合は通信ができなかったり、雑音が入ることがあります。
 - 製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことがあります。
 - 金属製家具などの近くは避けてください。電波が届きにくくなります。
 - 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている場所や磁波が発生している場所に置かないでください。（電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
 - 放送局や無線局などが近いときは、移動してみてください。電波が強すぎる時は使用できないことがあります。
- 誤った操作をしたときは、パソコンの電源を一度切り、電源を入れ直してください。

知的財産権について

- 本製品の一部は、以下に示す米国特許権の一部またはすべてにより保護されています：

5,515,013 5,629,960 5,845,216 5,847,553 5,878,234 5,890,057 5,929,815 6,169,884
6,191,741 6,199,168 6,339,405 6,359,591 6,400,336 6,516,204 6,561,851 6,643,501
6,653,979 6,697,030 6,785,830 6,845,249 6,847,830 6,876,697 6,879,585 6,886,049
6,968,171 6,985,757 7,023,878 7,053,843 7,106,569 7,145,267 7,200,512 7,295,171
7,287,162 D442,170 D459,303 D599,256 D560,911

その他の特許は出願中です。

- 技術ライセンスは以下より提供されています。
QUALCOMM® 3G

QUALCOMM Incorporated よりライセンスを受けた、以下に示す米国およびその他の国における特許：

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262 5,337,338
5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196
5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338

- InterDigital Group よりライセンスを受けた特許によって Sierra Wireless またはソフトバンクは製造または販売しています。
- 3G Watcher® と TRU-Install™ は Sierra Wireless の商標です。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- QUALCOMM® は QUALCOMM Incorporated の登録商標です。
- Mac、Mac OS は Apple Computer, inc. の登録商標です。
- microSD™ ロゴは商標です。
- TV コールはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。
- SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

著作権

©2009 Sierra Wireless. All rights reserved.

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようにおかけください。

本製品の詳しい使用方法につきましては、取扱説明書をご覧ください。取扱説明書は以下のURLよりダウンロードできます。

<http://www.sierrawireless.com/support/softbank/C02SW.aspx>

本製品のセットアップ、操作方法、技術的なお問い合わせについて

データ通信サポート窓口		
受付時間 / 平日	9:00～19:00	ソフトバンク携帯電話から *5525 (無料)
土日祝	9:00～17:00	一般電話から ☎ 0088-21-5525 (無料)
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。		

総合案内、紛失・故障受付について

ソフトバンクモバイルお客さまセンター		
総合案内	ソフトバンク携帯電話から	157 (無料)
紛失・故障受付	ソフトバンク携帯電話から	113 (無料)

ご契約地域

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113 (無料)

海外からおかけの場合

ソフトバンクモバイル国際コールセンター
海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

MEMO

SoftBank

