4

画像の管理

画像一覧画面の操作 P.4-2
コピー／移動する P.4-2
削除する P.4-4
スライド表示させない画像を設定する P.4-5
画像を複数選択して操作する P.4-6

コピー／移動する

メモリカードが取り付けられている場合は、保存されている画像を本体とメモリカードの間でコピーまたは移動できます。メモリカードの取り付けかたについては、「メモリカードを取り付ける」（➡ P.5-2）を参照してください。

例）コピーする場合

1 **スライド表示中→[ ]→[∧]／[∨]→「表示する画像」→[▷II]**

表示画像選択画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]→操作したい項目を選択→[▷II]**

画像一覧画面が表示されます。

3 ∧／∨／＜／＞でコピーしたい画像に選択枠を移動→



画像一覧メニュー画面

4 ∧／∨と▷IIで「コピーする」→「本体」または「SDカード」の順に選択

選択した画像が本機またはメモリカードにコピーされます。



■ **画像を移動する場合**

∧／∨と▷IIで「移動する」→「本体」または「SDカード」の順に選択します。

■ **コピー／移動先に同じファイル名の画像が保存されている場合**

別のファイル名で保存するかどうかの確認画面が表示されます。

保存する場合は∧／∨で「はい」を選択→▷IIをタッチします。

ご注意

- メモリカードに画像をコピー／移動すると、メール本文など画像以外のデータは削除されます。

削除する

画像一覧画面から画像を選択して削除することができます。

1 **スライド表示中→[ ]→[∧]／[∨]→「表示する画像」→[▷II]**

表示画像選択画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]→操作したい項目を選択→[▷II]**

画像一覧画面が表示されます。

3 **[∧]／[∨]／[<]／[>]で削除したい画像に選択枠を移動→[ ]**

画像一覧メニュー画面が表示されます。

4 **[∧]／[∨]と[▷II]で「削除する」→「はい」の順に選択**

選択した画像が削除されます。



お知らせ

- スライド表示されている画像を削除することもできます（P.7-6）。

スライド表示させない画像を設定する

スライド表示させたくない画像を非表示に設定することができます。

1 **スライド表示中→[⚙]→[∧]／[∨]→「表示する画像」→[▷II]**

表示画像選択画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]→操作したい項目を選択→[▷II]**

画像一覧画面が表示されます。

3 **[∧]／[∨]／[<]／[>]でスライド表示させない画像に選択枠を移動→[⚙]**

画像一覧メニュー画面が表示されます。

4 **[∧]／[∨]→「表示しない」→[▷II]**

選択した画像が非表示に設定されます。非表示に設定された画像は、画像一覧画面で[⊘]が表示されます。

■ **画像をスライド表示させる場合**

[∧]／[∨]で「表示する」を選択→[▷II]をタッチします。

お知らせ

- スライド表示されている画像を非表示に設定することもできます（➡ P.7-6）。

画像を複数選択して操作する

画像一覧画面で複数の画像をまとめて操作することができます。

1 **スライド表示中→[⚙]→[∧]／[∨]→「表示する画像」→[▷II]**

表示画像選択画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]→操作したい項目を選択→[▷II]**

画像一覧画面が表示されます。

3 **[⚙]→[∧]／[∨]→「複数選択モード」→[▷II]**

複数選択画面が表示されます。

複数選択画面

4 ∧／∨／＜／＞で対象の画像に選択枠を移動→▷II

選択した画像には、✓が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

∧／∨／＜／＞で✓が表示されている画像に選択枠を移動→▷IIをタッチします。

5 →∧／∨→操作したい項目を選択→▷II

選択した操作が実行されます。

■ **すべての画像を選択／選択解除する場合**

∧／∨で「すべて選択する」／「選択を解除する」を選択→▷IIをタッチします。

■ **複数選択画面からコピー／移動するときに、保存先に同じファイル名の画像が保存されている場合**

別のファイル名で保存するかどうかの確認画面が表示されます。

∧／∨で項目を選択→▷IIをタッチします。