ユーザー操作

キー操作で次の画面へ遷移　自動で次の画面へ遷移



※1　既にソフトウェアが最新版の場合は、下記画面へと遷移します。