お願いとご注意

PhotoVision TV 2

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

安全のために

こんな使いかたはやめましょう。

- 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
  火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。
- 落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
  故障などの原因となります。
- 本機を加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH 調理器)の上に置いたりしないでください。
  故障などの原因となります。
- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)、また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばなど)では熱くなることがありますので、ご注意ください。
  機器の変形・故障や内蔵電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。
- 本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

マナーを守ろう！

安全のために使用が禁止されています。

- 航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用ください。本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあります。
- 病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。医療機器などに影響をおよぼす場合があります。
- 電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペースメーカなど生命にかかわる機器に影響をおよぼすことがあります。
- ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので、使用しないでください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。
内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合および物的損害※3のみの発生が想定される」内容です。

※1 重傷とは失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。
※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。
※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。	濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示します。	指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。	電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、ACアダプタ(SICAD1)、リモコン(SIMAD1)、USIMカードの取り扱いについて(共通)

⚠ 危険

指示
本機に使用するACアダプタ、リモコンは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。
指定品以外のものを使用した場合は、内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・故障などの原因となります。

分解禁止
分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

水濡れ禁止
濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れたまま充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

禁止
高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばなど)においても同様の危険がありますので、充電・放置・使用・携帯しないでください。
機器の変形・故障や内蔵電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

禁止
本機にACアダプタを接続する際、うまく接続ができないときは、無理に行わないでください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。また充電端子を破損・焼損させる原因となります。

禁止
本機とACアダプタを接続した状態で、踏みつけるなど外部から過大な力を加えないようにしてください。
端子が破損した状態で充電すると故障や火災の原因となります。充電するときは、使用場所、取り扱いにご注意ください。

⚠ 警告

禁止
暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。
強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。

禁止
本機・ACアダプタ・リモコンを、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本機とACアダプタの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。

指示
プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。
ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

禁止
落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。

指示
使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。
1. コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。また、高温になっている可能性があるためやけどに注意して、本機を取り外してください。
2. 本機の電源を切ってください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

禁止
電源プラグ差込口、SDカード挿入口、USIMカード挿入口、外部アンテナ差込口に液体(水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など)や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。
ショートによる火災・やけど・故障などの原因となります。
IPコードは防水・防塵性能を表す規格ですが、この規格に準拠していても、異物や液体の付着によるショートを防止できるものではありません。また海水・プール・熱湯などは防水性能の対象外となります。異物や液体が付着した場合は、十分に取り除いてから充電してください。

⚠ 注意

禁止
腐食性の化学薬品のそばや、温泉など腐食性ガスの発生する場所には置かないでください。
データの消失・故障の原因となります。

禁止
充電中は、本機・ACアダプタに長時間触れないでください。
低温やけどになる恐れがあります。

禁止
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して、けがや故障などの原因となります。また充電中の落下は端子の破損の原因となります。

禁止
本機をACアダプタから取り外す際は、コードを引っ張らず、ACアダプタのコネクタを持って取り外してください。
コードを引っ張るとコードが傷ついたり、端子の破損による火災や感電などの原因となります。

指示
乳幼児の手の届かない場所やペットが触れない場所に保管してください。
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

指示
製品本体が入っていた袋は、子供がかぶって遊ばないよう、手の届かないところに保管または廃棄してください。
窒息などの原因となります。

指示
子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかご注意ください。
けがなどの原因となります。

指示
使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。
材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。(「使用材料」参照)

内蔵電池の取り扱いについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。
ご使用済みの製品は、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。

⚠ 危険

禁止
火の中に投下しないでください。
内蔵電池を漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。

禁止
釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

指示
内蔵電池内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
失明などの原因となります。

⚠ 警告

指示
内蔵電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

指示
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

指示
本機の使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して火気から遠ざけてください。
異常な状態のまま使用すると、内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

指示
ペットが本機に噛みつかないようご注意ください。また、ペットが噛みついた本機は使用しないでください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。

指示
内蔵電池が寿命切れとなった本機を長時間放置しないでください。
故障・発火・発煙の原因となります。

⚠ 注意

禁止
不要になった本機を、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
リチウムイオン電池を内蔵していますので、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。

本機の取り扱いについて

⚠ 警告

禁止
自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中や、歩きながら使用しないでください。
交通事故の原因となります。乗り物を運転しながら本機を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。

指示
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植え込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

指示
航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用ください。
本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

指示
屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。
落雷や感電の原因となります。

禁止
充電中は、本機を布や布団でおおったり、包んだりしないでください。また布や布団でおおった状態で、就寝しないようにしてください。
熱がこもって火災・やけど・故障などの原因となります。

⚠ 注意

禁止
車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

禁止
本機に磁気カードなどを近づけないでください。
キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

禁止
アンテナなどを持って本機をふり回さないでください。
本人や周囲の人に当たったり、アンテナが目に刺さったり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

指示
本機を長時間ご使用になる場合、高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)、また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばなど)では熱くなることがありますので、ご注意ください。
長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

禁止
テレビを見ているときや、ビデオを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。
難聴になる可能性があります。

禁止
充電しながらテレビを長時間視聴すると、本機やACアダプタの温度が高くなることがありますので、温度の高い部分に長時間触れないでください。
低温やけどなどの原因となります。

指示
防水カバーを開閉する際は、指などを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となります。

指示
テレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。
視力低下につながる可能性があります。

指示
万が一、ディスプレイ部を破壊した際、割れたガラスや露出した本体内部にご注意ください。
誤って割れた破損部や露出部に触れるとけがの原因となります。

禁止
本体が破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

禁止
砂浜などに直接置かないでください。
本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。

USIMカードの取り扱いについて

⚠ 注意

禁止
USIMカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようにご注意ください。

禁止
USIMカードは指定以外のものを使用しないでください。
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。

ACアダプタの取り扱いについて

⚠ 警告

禁止
充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。また布や布団でおおった状態で、就寝しないようにしてください。
熱がこもって火災・やけど・故障などの原因となります。

禁止
指定以外の電源・電圧で使用しないでください。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。
ACアダプタ:AC100V～240V　50/60Hz(家庭用ACコンセント専用)
また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

電源プラグを抜く
使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを挿したまま放置し、ACアダプタのプラグに異物や液体が付着したり、ACアダプタのプラグを踏みつけたりすると、感電・火災・故障の原因となります。

電源プラグを抜く
万一、水やペットの尿などの液体がかかった場合は、ただちにACアダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。
感電・発煙・火災の原因となります。

指示
プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。
火災の原因となります。

指示
ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグに導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込んでください。
感電やショートによる火災・やけど・故障などの原因となります。

濡れ手禁止
濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。
感電や故障などの原因となります。

禁止
雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。

⚠ 注意

電源プラグを抜く
お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
感電などの原因となります。

指示
ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。

指示
ACアダプタをテーブルタップに接続しているときは、踏みつけるなど外部から過大な力を加えないようにしてください。
火災や故障の原因となります。

禁止
ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。

禁止
プラグに手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
やけど・感電・傷害・故障の原因となります。

リモコンの取り扱いについて

⚠ 危険

分解禁止

本機に電池を無理に取り付けないでください。また、コード類などを使用して(＋)(－)を逆に接続しないでください。
電池の漏液や破裂・発熱・発火・感電・故障の原因となります。

指示

リモコンを本機以外の製品に向けて使用しないでください。
他の赤外線装置に向けて送信すると誤作動をするなどの影響を与えることがあります。

⚠ 警告

指示

ボタン電池やリモコン本体を小さいお子様の手の届くところに放置しないでください。
お子様が誤って口に入れるなどすると、化学やけどなどを引き起こす可能性があり、大変危険です。
万が一、飲み込んでしまった場合は、ただちに医師の診察を受けてください。

指示

指定以外の電池を使用しないでください。
リモコンの故障および破損の原因となります。

禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。
目に影響を与える可能性があります。

水濡れ禁止

リモコンは防水性能を有しておりません。水などの液体をかけないでください。
ボタン電池などが水に濡れるとショートして、発熱・破裂・発火の原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成26年8月])および「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」(総務省)の内容を参考にしたものです。

⚠ 警告

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

指示

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- 医療機関内での端末の使用においては、各医療機関からの指示に従ってください。
- 手術室、集中治療室(ICU)などでは、本機の電源を必ず切ってください。
- 病室・ロビーなど使用を許可されたエリアでも、近くに医用電気機器がある場合は、必要な離隔距離を確保してください。

指示

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることがあります。
  また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。
  - 誤った使い方をしたとき
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
  - 動作中に電源を切ったとき
  - 故障したり、修理に出したとき
- 本機は国内での利用を前提としています。海外ではお使いいただけませんので、ご注意ください。
- スタンド棒がテレビアンテナとして動作するため、必ず取り付けてご使用ください。

航空機内でのご使用にあたって

- 本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では機内モードに設定するか電源をお切りください。使用可能な場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

お取り扱いについて

- 本機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所でご使用にならないでください。
- 本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 本機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

防水性能について

防水性能に関する注意事項

- この「防水性能に関する注意事項」に記載されている内容を守らずにご利用された場合、浸水・砂・異物混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障などのおそれがあります。
  ※ 実際の利用にあたって、すべての状況で動作を保証するものではありません。お客様の不適切な利用による故障と認められた場合には、保証対象外となり有償修理となります。
- 本機は防水カバーをしっかりと取り付けてある状態でIPX5※1相当の防水性能を有しています。
  ※1 IPX5とは、JIS指定のノズルを用い、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からの水の噴流によっても、機器としての性能を保つことを意味します。
- キッチンなど水を使う場所で利用できます。

ご利用にあたって

- 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合は、保証の対象外となります。
- 本機は、水中ではご利用になれません。(水の中には入れないでください)
- 本機を洗わないでください。
- 防水カバーをしっかりと取り付けた状態でご利用ください。
- 本機は、防塵仕様ではありません。砂浜などに直接置かないでください。
- コンロの近くや、冷蔵庫の中など、極端に高温や低温になる場所に置かないでください。
- 石けん、洗剤、ジュース、温泉など、真水や水道水(5℃～35℃)以外のものをかけないでください。
- 耐水圧設計ではないので、シャワーなどの高い水圧が直接かかるようなご利用はしないでください。
- 耐熱設計ではありません。熱湯に浸けたり、サウナで利用したり、温風を当てたりしないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。濡れた場合は、乾いたきれいな布などで本機をよく拭き取ってからご利用ください。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動するときは本機が常温になってから持ち込んでください。
- 防湿仕様ではありません。お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。
- 落下させたり衝撃を与えないでください。傷や変形などにより防水性能の劣化を招くことがあります。
- 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。
- 本機が濡れている状態では絶対に充電しないでください。よく乾いたことを確認してください。
  水分が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などの恐れがあります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダプタは、水のかからない状態で利用してください。浴室、シャワールーム、キッチン、洗面所などの水まわりでは利用しないでください。火災や感電の原因となります。

快適にお使いいただくために

- ゴムパッキンは防水性能を維持するための重要な部品です。
  はがしたり、傷つけたりしないでください。

Wi-Fi(無線LAN®)使用について

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、本機とお使いの端末を正しく接続できない場合があります。
- 無線LAN(Wi-Fi®)が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては、ほかの機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用ください。
- 無線LAN(Wi-Fi®)は、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内でご使用ください。
- 本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。

2.4GHz帯ご使用上の注意

無線LAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

- 本機はすべての無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。
- 無線LAN(Wi-Fi®)機能: 2.4DS/OF4
  本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

知的財産権について

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは、著作権法により著作物や著作権者の権利が保護されています。こうした著作物は、個人的にまたは家庭内やこれに準ずる限られた場所で使用する場合にのみ複製が認められています。上記の目的を超えて、データ形式の変換を含む複製・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信を行うと、著作権法に違反して損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本機を使用の際には、著作権法を厳守のうえご利用いただくようお願いいたします。また、スライド表示画面などで[メニュー]→[本体設定]→[その他の設定]→[オープンソースライセンス]に、それぞれ表示される画面をお読みください。
本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。
ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

知的財産権について

- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- デコレメールは、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- SD および SD ロゴ、SDHC、miniSD および miniSD ロゴ、microSD 、microSDHC は、SD-3C, LLCの商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi Certified®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。
- TM and © 2014 Apple Inc. All rights reserved.
- Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- Google 、Google ロゴ、Android™ 、Android ロゴ、Google Play ストア、Google Play ストア ロゴは、Google Inc. の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

USIMカード取り扱いのご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- USIMカードならびに本機(USIMカード挿入済み)を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先までご連絡ください。
- 本機は専用USIMカードが必要です。

SDカード取り扱いのご注意

- SDカード挿入口にSDカード以外のものを入れないでください。発熱・感電・故障の原因となります。
- SDカードのデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、SDカードを取り出さないでください。データ消失・故障の原因となります。
- SDカードは対応品以外のものを使用しないでください。データ消失・故障の原因となります。記憶容量が32GB(SDHC)までのSDカードに対応しています。

使用材料

使用箇所		使用材料・表面処理
TV本体	外装ケース(側面)	PC+ABS樹脂
	外装ケース(背面)	PC+ABS樹脂
	ディスプレイパネル	アクリル樹脂
	電源ボタン	PC+ABS樹脂
	ロックレバー	PC+ABS樹脂
	防水カバー	PC+ABS樹脂、PPO樹脂、ラバー
	スタンド棒	PC+ABS樹脂、SUS
	スタンド棒、差込口	SUS
	TVアンテナ	PP樹脂、PC+ABS樹脂
ACアダプタ	本体	PC
	端子部	黄銅(ニッケルメッキ)
	ケーブル表面	難燃PVC
リモコン	外装ケース	ABS樹脂
	電池ホルダー	ABS樹脂
	ボタン	ラバー

保証とアフターサービス

保証について

保証書の記載内容および「販売店名」「お買い上げ日」などの記載事項をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご覧ください。
- 本機の故障、または不具合などにより、お客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

本機に保証書を添えて、ご契約いただいた各地域の故障受付(お問い合わせ先一覧)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。
保証期間後の修理につきましては、修理を行う事でご使用が可能な場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

注意

- 正常な使用状態で商品に故障が生じた場合は、商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
- 保証期間内でも、有償修理となる場合があります。

主な仕様

品名	PhotoVision TV2	
ディスプレイ	表示方式と表示色数	TFT液晶(約1,670万色)
	サイズ	約7.0インチ
	解像度	WSVGA(1024×600)
対応ファイル形式	静止画	JPEG、BMP、GIF、PNG
	動画	MP4、3GP、MOV
	音声	MP3、WAV、MIDI、Ogg、AAC
内蔵メモリ	約8Gバイト(ユーザー利用可能容量:約5.9Gバイト)	
外部メモリ	SDカード(2Gバイトまで)、SDHCカード(32Gバイトまで)	
防水	IPX5	
充電時間	約160分	

緊急速報メールについて

- お買い上げ時、受信設定は「利用する」に設定されています。
  (緊急速報メールの受信設定を変更するには、スライドショー表示画面などで[メニュー]を押して表示される画面で、「緊急速報メール」を選択すると、詳細の設定を行うことができます。)
- 通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。
- 受信時には、音量の設定(音楽、動画、テレビ、メール着信)を0に設定していても警告音が鳴動します。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

本製品の比吸収率(SAR)について

この製品【PhotoVision TV2】は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。
この製品は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、この通信端末に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この製品を次に記述する所定の使用法※3で使用した場合のSARの最大値は0.294 W/kg※2です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

この製品を人体の近くでご使用になる場合

この製品を人体の近くでご使用になる場合、身体から1.0センチ以上離してご使用ください。このことにより、この製品は国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。
※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)に規定されています。
※2 この値は同時送信の値です。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページをご参照ください。
- 総務省のホームページ
  http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
- 一般社団法人電波産業会のホームページ
  http://www.arib-emf.org/index02.html
- SoftBank スマートフォン 各機種の電波比吸収率(SAR) 一覧はこちら
  http://www.softbank.jp/mobile/support/sar/

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内	紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)	ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)
一般電話から 0800-919-0157 (無料)	一般電話から 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	関西地域	06-7669-0180 (有料)
東海地域	052-388-2002 (有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。
+81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

発売元:ソフトバンク株式会社
製造元:セイコーソリューションズ株式会社
2015年9月(第1版)