

アラームを設定する	P.10-2
アラームを設定する	P.10-2

10

アラーム

アラームを設定する


アラームを設定する

設定された時刻にアラームを鳴らすことができます。
アラームは、3つの時刻を設定できます。
あらかじめ登録されているアラーム音のほか、保存されている音楽をアラーム音として使用することもできます。


例) 朝7:30にアラームを設定する


- 1 スライド表示中→→/→「アラーム」→

アラーム画面が表示されます。






アラーム設定画面

- 2 「OFF」が選択されている状態で表示が「ON」に変わり、画面右上にアラームアイコンが表示されます。




ON→アラームが設定されています。
OFF→アラームは設定されていません。

- 3 で選択枠を時刻設定に移動→




アラーム設定画面が表示されます。



時刻設定画面

- 4 で「時刻」を選択→
 で時間を「7」に設定します。
 時間を設定したら、 で選択枠を「分」に移動します。
 で分を「30」に設定します。
 設定が完了したら、 をタッチします。



■ 設定をキャンセルする場合

をタッチします。


- 5 で「アラーム音」を選択→
 設定画面に選択枠が移動します。
 でアラーム音を設定します。



アラーム音設定画面


音楽ファイルをアラーム音に設定する場合は、「音楽ファイル」を選択して をタッチします。
 音楽画面が表示されたら、 で音楽を選択して をタッチします。
 選択した音楽のファイル名が表示されます。

アラームを設定する



設定が完了したら、をタッチします。

- 6** /で「鳴動時間」を選択→/設定画面に選択枠が移動します。



鳴動時間設定画面

/で鳴動時間を10～60秒の4つの中から選択してをタッチします。
設定が完了したら、をタッチします。

- 7** /で「曜日指定」を選択→/設定画面に選択枠が移動します。



曜日指定設定画面

/で設定を選択してをタッチします。
曜日を指定する場合は、「曜日指定」を選択します。




「曜日指定」画面が表示され、/で曜日指定を選択して をタッチします。曜日は複数選択することができます。

設定が完了したら、で「決定」を選択して タッチします。

8 /で「スヌーズ」を選択→/

設定画面に選択枠が移動します。

スヌーズでは、一度アラームを止めた後、設定した時間が経過した後に、再度アラームを鳴らすまでの時間を設定します。



スヌーズ設定画面

/でスヌーズ時間を2分、5分、10分の3つの中から選択して をタッチします。

スヌーズを無効にする場合は、「OFF」を選択して をタッチします。

設定が完了したら、をタッチします。

アラームが鳴ったら？

アラームが鳴ると、アラーム画面が表示されます。

/で「スヌーズ」または「停止」を選択して をタッチします。

「スヌーズ」を選択した場合、スヌーズ設定した時間が経過すると、再度アラームが鳴ります。

