

自動通信にて発生するパケット通信を 抑制する設定方法

SoftBank 001DL編

SoftBank スマートフォンは、ソフトウェアやアプリケーションの各種設定などにより、定期的にパケット通信を自動で行います。

データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、

自動通信におけるパケット通信にも**パケット通信料が発生いたします。**

また、パケット定額サービスにご加入頂いておられますも、携帯電話機の設定により、パケット通信料が下限額を超え、上限額に達する場合があります。

お買上げ時は、**自動通信を行なう各種設定が原則として「ON」となっておりますので、必要に応じて自動通信対象の各種設定の変更をお願いします。**

はじめに

【自動通信を抑制する設定方法】

自動通信における発生パケットを抑制する設定方法(設定をOFFにする方法)をご案内します。

掲載ページ	自動通信対象	補足
5ページ	①位置情報の取得	
6ページ	②バックグラウンドデータ/自動同期	Googleサービスや各種アプリケーションの自動更新/同期など
7ページ	③データのバックアップ	Googleサーバへの携帯電話機設定情報バックアップ
8ページ	④自動日時補正	

※上記設定を全てOFFにしても、発生する自動通信がございます。

ご利用方法によっては下限額を超え、上限額に達する場合がございますので、予めご了承ください。

<参考>

- 1>パケット通信をOFFにする方法 ……9ページ
- 2>海外事業者の設定(海外パケット放題対象事業者の選択) ……10ページ
- 3>海外でのパケット通信をOFFにする方法 ……11ページ

※パケット通信をOFFにした場合、音声発着信、SMS、およびWi-Fiを利用したデータ通信、のみ利用ができます。

設定メニューの表示



[MENU] キーを押下



「設定」 タップ



※上記以外に、全てのアプリケーションを表示し
設定アイコンタップする方法もございます。



①位置情報の取得をOFFにする

手順:



【購入時】 無線ネットワークを使用



【変更後】 無線ネットワークを使用

②バックグラウンドデータ、自動同期をOFFにする

手順:



【購入時】

- バックグラウンドデータ
- 自動同期



【変更後】

- バックグラウンドデータ
- 自動同期(グレーアウト)


手動同期

- 同期したいアカウントをタップ
- Menuキー押下後に今すぐ同期を選択



※Google™ アカウントでの画面操作例

③ 「データのバックアップ」OFFにする



本内容はGoogle アカウントにてログインし、データバックアップをONにしている場合に限りです。



【ログイン+データバックアップ時】
データのバックアップ




※バックアップのチェックをはずすと、それまでバックアップされているデータは削除されます。



【変更後】
データのバックアップ

④ 自動日時補正をOFFにする

手順:



1. 「時刻ソースの選択」をタップ



※初期設定は携帯電話ネットワーク



2. 「手動」を選択

参考>1:パケット通信をOFFにする方法

手順:



1. モバイルネットワークを
タップ



【購入時】
データ通信を有効にする



【変更後】
データ通信を有効にする

**データ通信
有効・無効の見分け方**

有効⇒  17:04
※初期設定

無効⇒  17:04

参考>2: 海外事業者の設定 (海外パケットし放題対象事業者の選択)

手順:



1. 「モバイルネットワーク」
をタップ



ネットワークオペレーター
NW検索自動・手動の見分け方

ネットワークオペレーター
ネットワークオペレーターの選択 **自動** ※初期設定

ネットワークオペレーター
ネットワークオペレーターの選択 **手動**

ネットワークモード
1. 任意のネットワークをタップ

※日本国内ではGSMは
利用できません。



ネットワークオペレーター
1. ネットワークを検索をタップ
2. 任意のネットワークをタップ



※パケット定額提携事業者を選択してください。
(それ以外の事業者では定額対象外)

参考>3: 海外でのパケット通信をOFFにする方法

手順:



1. 「モバイルネットワーク」を
タップ



データローミング
※初期設定はOFF



データローミング

高額請求

データ通信を有効にする際には、
警告が表示されます。

