

# 8

## カメラ

<b>カメラ</b> .....	<b>8-2</b>
カメラについて .....	8-2
<b>静止画撮影</b> .....	<b>8-4</b>
静止画を撮影する .....	8-4
<b>動画（ビデオ）撮影</b> .....	<b>8-5</b>
動画（ビデオ）を撮影する .....	8-5
<b>画像確認</b> .....	<b>8-6</b>
以前撮影した画像を確認する .....	8-6
<b>特殊撮影</b> .....	<b>8-7</b>
いろいろな方法で撮影する .....	8-7
<b>応用操作</b> .....	<b>8-9</b>



## カメラについて

本機には静止画／動画（ビデオ）が撮影できるカメラが付いています。

### 豊富なサイズ

写メール／ムービー写メール用の手軽なサイズから、高解像度サイズまで、目的に合わせて選ぶことができます。

### オートフォーカス

シャッターを押すと自動的に被写体との距離を検知し、焦点（ピント）を合わせます。


### 特殊撮影

フレームを付けて撮影したり、壁紙用の写真を撮影できます。また、連写撮影も行えます。

### 選べるシーン

撮影環境に応じて、シーンを選ぶと、最適な設定で撮影されます。

## 本機で静止画／動画（ビデオ）を撮影



## 名刺／バーコードなどの読み取りも可能

•詳しくは、「便利な機能」の章を参照してください。

## 写メール／ムービー写メールで送信

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

### カメラ利用時のご注意


- レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などできれいにふいてください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- 本機を温かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変化することがあります。
- 電池残量が不足しているときは、動画撮影ができません。また動画撮影中に電池残量が不足したときは、カメラが中断されます。このときは、電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。



## 撮影画面のマークの見かた

撮影画面では、カメラの設定や状態を表すマークが画面上部に表示されます。

## 静止画撮影画面で表示されるマーク



<b>1</b>	保存可能件数	<b>4</b>	保存先
<b>2</b>	写真の大きさ	<b>5</b>	明るさ
<b>3</b>	撮影方法		

## 動画撮影画面で表示されるマーク



<b>1</b>	ビデオの大きさ	<b>3</b>	保存先
<b>2</b>	撮影方法	<b>4</b>	明るさ

## 自動終了について

- カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

## 撮影音について

- 撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



## 静止画を撮影する

- 1 「写真を撮る」 →
- 被写体を画面に表示



静止画撮影画面

- 2



静止画確認画面

- 撮影音が鳴り、静止画が撮影されます。(撮影をやり直すときは、を押します。)

- 3

- 静止画が保存され、静止画撮影画面に戻ります。
- 保存した静止画を確認するときは、13章「ファイルを確認する」を参照してください。(静止画撮影画面から確認することもできます。)

- 4 → カメラ終了

静止画撮影 : P.8-9

撮影した静止画を写メールで送るとき  
【静止画確認画面】 → メール作成 →

ビデオに切り替えるとき  
【静止画撮影画面】 → 「ビデオを撮る」 →

## ■撮影画面でできるおもな操作

ズーム調整※	/
ヘルプ(説明)表示	
明るさ調整	/

※写真の大きさによっては、調整できないことがあります。



## 動画（ビデオ）を撮影する

1 写真 → 「ビデオを撮る」

→ OK



動画撮影画面

2 被写体を画面に表示 → OK

- 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、戻る)を押します。)

3 OK



動画保存画面

- 撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、戻る)を押します。)

4 「保存」 → OK

- 動画が保存され、動画撮影画面に戻ります。
- 保存した動画を確認するときは、13章「ファイルを確認する」を参照してください。(動画撮影画面から確認することもできます。)

5 切 → カメラ終了

便利 動画（ビデオ）撮影 : P.8-9

撮影した動画を保存前に確認するとき

4 で「撮影したビデオを見る」 → OK  
撮影した動画をムービー写メールで送るとき

4 で「送信」 → OK → 「メール添付」  
→ OK → メール作成 → OK

■撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると

•着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると

•撮影は中止されます。(途中までの撮影内容は保存されます。)

写真に切り替えるとき

【動画撮影画面】(辞書) → 「写真を撮る」 → OK

### ■撮影画面でできるおもな操作

ズーム調整	(便利) / 写真
ヘルプ（説明）表示	Y
明るさ調整	電話 / メール



# 以前撮影した画像を確認する

## 静止画を確認する

- 1 静止画撮影画面で辞書  
→「写真を見る」→OK
- 2 確認する静止画選択→OK



静止画表示画面

静止画を拡大するとき

【静止画表示画面】OK

静止画表示画面での操作を確認するとき

【静止画表示画面】0%

## 動画を確認する

- 1 動画撮影画面で辞書  
→「ビデオを見る」→OK
- 2 確認する動画選択→OK



動画再生画面

動画を再生／一時停止するとき

【動画再生画面】OK (押すたびに  
一時停止⇒再生)

動画再生画面での操作を確認するとき

【動画再生画面】0%

## いろいろな方法で撮影する

- 撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

### セルフタイマーで撮影する

#### ① 静止画／動画撮影画面で<sup>(辞書)</sup>

→「セルフタイマー」→[OK]

#### ② 秒数選択→[OK]

#### ③ 被写体を画面に表示→[OK]

- 設定した時間をおとすと撮影（動画は撮影が開始）されます。
- 動画の撮影を終了するときは、[OK]を押します。
- 以降の操作は、通常の静止画／動画撮影と同様です。

### セルフタイマー動作中に撮影するとき

#### ③ のあと[OK]

### セルフタイマー動作中に着信や目覚ましの鳴動などがあるとき

- 撮影は中止されます。（セルフタイマーは解除されません。）

### 連写撮影する（静止画）

連写撮影には次の種類があります。

高速連写	高速で連続撮影した9枚の壁紙サイズの静止画を作成
9枚連写 (壁紙サイズ)	連続撮影した9枚の壁紙サイズの静止画を作成
4枚連写 (VGA)	連続撮影した4枚の普通サイズの静止画を作成

#### 5 [OK]

- すべての静止画が保存されます。

### 撮影した静止画を確認するとき

#### ④ のあと<sup>(電話) / メール</sup>

### 連写の種類を変更するとき

#### ③ のあと<sup>(辞書)</sup>→「連写種類を変える」

→[OK]→連写の種類選択→[OK]→④

以降

### 通常の撮影方法に戻るとき

<sup>(辞書)</sup>→「通常撮影に切替え」→[OK]

8

カメラ

#### 1 静止画撮影画面で<sup>(辞書)</sup>

→「撮影方法で選ぶ」→[OK]

#### 2 「連写撮影」→[OK]

#### 3 「連写の種類選択」→[OK]

#### 4 被写体を画面に表示→[OK]

- 連写撮影が始まります。撮影が終わると、「高速連写」、「9枚連写（壁紙サイズ）」のときは分割画像が、「4枚連写（VGA）」のときは最初に撮影された静止画が表示されます。



## フレームを付けて撮影する（静止画）

- 1 [OK] ➡ 「写真や音楽」 ➡ [OK]
- 2 「フレーム付きの写真を撮る」 ➡ [OK]
- 3 フレーム選択 ➡ [OK]
- 4 被写体を画面に表示 ➡ [OK]
  - 静止画が撮影されます。
  - [OK]を押すと、静止画が保存され、静止画撮影画面に戻ります。

## フレームを変更するとき

- ③のあと 辞書 ➡ 「フレームを変える」 ➡ [OK] ➡ フレーム選択 ➡ [OK] ➡ ④

## 通常の撮影方法に切り替えるとき

- 辞書 ➡ 「通常撮影に切替え」 ➡ [OK]

## すぐに撮影する（静止画）

- 1 静止画撮影画面で 辞書 ➡ 「すぐ撮り」 ➡ [OK]
- 2 被写体を画面に表示 ➡ [OK]
  - 静止画が撮影されます。
  - 自動的に保存され、静止画撮影画面に戻ります。

## 通常の撮影方法に戻るとき

- 辞書 ➡ 「通常撮影に切替え」 ➡ [OK]



## 環境に合わせて撮影する（静止画）

次のシーンを設定できます。

標準	ペット
人物	逆光
夜景	セピア
スポーツ	モノクロ
テキスト	絵画風

## 壁紙用の写真を撮影する（静止画）

- 1 写真 ➡ 「壁紙用写真を撮る」 ➡ [OK]
- 2 被写体を画面に表示 ➡ [OK]
  - 静止画が撮影されます。
- 3 [OK]
  - 静止画が保存され、壁紙に設定されます。

静止画撮影画面で 辞書

- ➡ 「撮影方法で選ぶ」 ➡ [OK]

## 2 「シーンを選ぶ」 ➡ [OK]

## 3 シーン選択 ➡ [OK]

## 4 被写体を画面に表示 ➡ [OK]

- 静止画が撮影されます。
- [OK]を押すと、静止画が保存され、静止画撮影画面に戻ります。

## シーンを変更するとき

- ③のあと 辞書 ➡ 「シーンを変える」 ➡ [OK] ➡ シーン選択 ➡ [OK] ➡ ④

## 通常の撮影方法に戻るとき

- 辞書 ➡ 「通常撮影に切替え」 ➡ [OK]

## 静止画撮影

- カメラの種類や設定状況によっては、設定できない項目もあります。

明るさを調整したい	静止画撮影画面で〔辞書〕▶「明るさ調整」▶〔OK〕▶〔電話〕／〔メール〕明るさ調整
写真の大きさを設定したい	静止画撮影画面で〔辞書〕▶「写真の大きさ」▶〔OK〕▶設定する大きさ選択▶〔OK〕
あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい(フォーカスロック)	静止画撮影画面で〔锁定〕 ●ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表示させた状態で操作してください。 ●フォーカスロックを解除するときは、〔锁定〕を押します。
保存先を設定したい	静止画撮影画面で〔辞書〕▶「保存の設定」▶〔OK〕▶「保存先設定」▶〔OK〕▶保存先選択▶〔OK〕
撮影後の保存方法を設定したい	静止画撮影画面で〔辞書〕▶「保存の設定」▶〔OK〕▶「自動保存設定」▶〔OK〕▶「自動的に保存する」／「確認してから保存する」▶〔OK〕

## 動画(ビデオ)撮影

- 作成するメールの最大サイズによっては、設定できない項目もあります。

明るさを調整したい	動画撮影画面で〔辞書〕▶「明るさ調整」▶〔OK〕▶〔電話〕／〔メール〕明るさ調整
長時間撮影したい	動画撮影画面で〔辞書〕▶「撮影方法で選ぶ」▶〔OK〕▶「長時間撮影」▶〔OK〕
大きなサイズで撮影したい	動画撮影画面で〔辞書〕▶「ビデオの大きさ」▶〔OK〕▶「大きなサイズ」▶〔OK〕
画質を変更したい	動画撮影画面で〔辞書〕▶「画質の設定」▶〔OK〕▶画質選択▶〔OK〕
あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい(フォーカスロック)	動画撮影画面で〔锁定〕 ●ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表示させた状態で操作してください。 ●フォーカスロックを解除するときは、〔锁定〕を押します。
保存先を設定したい	動画撮影画面で〔辞書〕▶「保存の設定」▶〔OK〕▶「保存先設定」▶〔OK〕▶保存先選択▶〔OK〕
撮影後の保存方法を設定したい	動画撮影画面で〔辞書〕▶「保存の設定」▶〔OK〕▶「自動保存設定」▶〔OK〕▶「自動的に保存する」／「確認してから保存する」▶〔OK〕



# **MEMO**